

Handbuch Reaforce

Gebäudeentwicklung



Produkt	Reaforce Gebäudeentwicklung
Version	8.1
Dokumentstatus	Final
Dokumentversion	1.0
Letzte Änderung	22.06.2023

INHALTSANGABE

1	Einleitung	6
2	Reaforce: Allgemeine Beschreibung	7
2.1	Rechenmethode	7
2.2	Indexierungen.....	7
2.2.1	Indexierungszeitraum für: Kaufpreis Grundstück /Gebäude.....	7
2.2.2	Indexierungszeitraum für: Baukosten.....	8
2.2.3	Indexierungszeitraum für: Verkaufswert.....	8
2.3	Die dynamische Rechenmethode	8
2.4	Projektstruktur.....	9
2.5	Methode der Kaufpreisermittlung	11
2.5.1	Methode 1: Miete/BAR oder Miete/Verfielfältiger.....	12
2.5.2	Methode 2: Miete (Ertragswert und unrentabler Anteil)	12
2.5.3	Methode 3: Kaufpreis.....	12
2.6	Methoden der Erstellung.....	12
2.7	Art des Verkaufs.....	13
2.8	Methode für die Berechnung der Finanzierungszinsen.....	13
2.8.1	Auf der Grundlage von 1 oder 2 Zinssätze	13
2.8.2	Auf der Grundlage des Finanzierungsmoduls	13
2.9	Kostenstruktur Reaforce	13
2.9.1	Unternehmenseigene Kostengruppen	14
2.9.2	Unternehmenseigene Kosten-und Erlösgruppe für Betriebserlös-Cashflows	14
2.9.3	Betriebseigene Berechnungsgrundlage	15
2.10	Organisationsstruktur.....	16
2.11	Berechnung des Residualwertes	16
2.12	Unternehmenseigene Defaults.....	17
3	Beschreibung des User Interface.....	18
3.1	Bildschirmoptimierung.....	18
3.2	Projektbaum	20
3.3	Tabstruktur.....	20
3.4	Ausführungsfenster / Arbeitsblatt	21
3.5	Symbolleiste	24
3.6	What-if Fenster	25
3.7	KPI Fenster.....	26
3.8	Wizards	27
3.9	Dialogfenster	27
4	Neues Gebäudeprojekt erstellen.....	29
5	Beschreibung der Ausführungsfenster	32
5.1	Tab „Übersicht“	32
5.1.1	Managementzusammenfassung	32
5.1.2	What-if -Analyse.....	33
5.2	Tab „Definition“	33
5.2.1	Bauprogramm	33
5.2.2	Planung & Indexierungen.....	34
5.2.3	Verkaufserlöse	34

5.2.4	Grundstückskosten	34
5.2.5	Baukosten	35
5.2.6	Steuern	35
5.3	Tab „Machbarkeit“	35
5.3.1	Budgetorientierung	35
5.3.2	Brutto Cashflow-metrisch	38
5.3.3	Brutto Cashflow - grafisch.....	39
5.4	Tab „Übersicht“ auf ProjectVariant-ebene	40
5.4.1	Variantenanalyse	40
5.5	Tab „Definition“ auf ProjectVariant-ebene	41
5.5.1	Planning grafisch	41
5.5.2	Spezifizierung Grundstücksankauf	42
5.6	Tab „Beteiligung“ auf ProjectVariant-Ebene.....	42
5.6.1	Beteiligung	43
5.6.2	Beteiligung - Brutto Cashflow (metrisch)	44
5.6.3	Beteiligung - Brutto Cashflow (grafisch)	44
5.6.4	Beteiligung - Netto Cashflow	44
5.7	Tab „Übersicht“ auf Projectebene.....	46
5.8	Fenster auf Ebene ‚Meine Projekte‘ und ‚Sonstige Projekte‘	48
6	Prozessorientierte Berechnungen & Änderungen	50
6.1	Von der Ersteinschätzung zu den projektspezifischen Parametern	50
6.2	Vom Stichtag zu festen Beträgen	50
6.2.1	Änderung am Stichtag.....	50
6.2.2	Änderung am Enddatum	50
6.3	Verändern von Kosten in feste Kostengruppen	51
6.4	Verändern von Kosten in unternehmenseigenen Kostengruppen	52
6.4.1	Eingabe auf Typebene	52
6.4.2	Eingabe auf Nutzungsebene oder erstem, zweitem oder dritten Konsolidierungsebene .	53
6.4.3	Festsetzen von Beträgen (Pauschalbeträge) in unternehmenseigenen Kostengruppen ...	56
6.5	Prozessplanung	59
6.6	Bearbeitung generischer Mittelabflusspläne.....	61
6.6.1	Zeigen generischer Mittelabflusspläne	63
6.7	Bearbeiten des spezifischen Mittelabflussplanes für VerkaufsErlöse	64
6.8	vom Ausgleich zur Berechnung des Residualwertes	66
6.8.1	Ausgleich berechnen	66
6.8.2	Berechnung des Residualwertes	66
7	Änderung der bestehenden Projektstruktur	69
7.1	Erstellung neuer Projektteile	69
7.1.1	Erstellung neuer Projektvarianten, Nutzungen oder Typen	69
7.1.2	Erstellung von Baueinheiten	69
7.1.3	Erstellung von Teilprojekten.....	70
7.2	Löschen von Projektteilen	70
7.2.1	Löschen von Projekten, PV's, Teilprojekten, Baueinheiten, Nutzungen oder Typen	70
7.2.2	Löschen von Baueinheiten unter Beibehaltung der darunter liegenden Nutzungen.....	71
7.2.3	Löschen von Teilprojekten unter Beibehaltung der darunter liegenden Baueinheiten.....	71
7.3	Kopieren von Projektteilen	71
7.4	Kopieren einer ProjektVariante in ein anderes Projekt	72

7.5	Kopieren einer ProjektVariante in naar eine private Arbeitskopie	72
7.6	Kopieren oder verschieben von einem Typ in eine anderer Nutzung	72
7.7	Bearbeiten der Bezeichnung von projektteilen	74
7.8	Aufteilen einer ProjectVariant (in ein neues Projekt).....	75
8	Steuern (bei der Übertragung einer Immobilie)	76
8.1	Änderung steuerliches An- und Verkaufsszenario	77
8.2	Ändern UST-Grundlage.....	80
8.3	Ändern USt-Tarife (auf PV-Ebene)	81
8.4	Grundstückgewinnsteuer (GGSt, nur für Projekte in der Schweiz)	82
9	Finanzierungsmodul	86
10	Sonstige Bearbeitungsmöglichkeiten.....	91
10.1	Spezifizierung Grundstücksankauf	91
10.2	Extra Zugang erteilen und Bearbeitungsrechte erteilen.....	95
10.3	Bearbeitungsrecht der Kaufpreisliste durch Extra Zugang	97
10.4	Projekt übertragen zu einem anderen Projekteigentümer	97
10.5	Weitere Merkmale zu einem Projekt hinzufügen.....	97
10.5.1	Weitere Merkmale auf Projektebene.....	98
10.5.2	Weitere Merkmale auf Typenebene	99
10.5.3	Kategorisierung.....	99
10.6	Wechsel der Methode der Erstellung (Neubau, Sanierung, Abriss/Neubau)	101
10.7	Wechsel Methode der Kaufpreisermittlung	101
10.8	Ändern Beteiligung	101
10.9	Eingabe Mietpreisliste	102
10.10	Eingabe Kaufpreisliste.....	104
10.11	Hinzufügen flexible Meilensteine.....	107
10.12	Zusätzliche Daten zur Grundstücksanordnung (optional)	108
10.13	Erläuterung pro Kostenzeile	109
11	Publizierung von Projekten	111
11.1	Eingabe Gewichtungsfaktoren	111
11.2	Art der Publikationen	111
11.2.1	Periodenbericht (PB):	111
11.2.2	Phasenbericht (Ph.B):	113
11.2.3	Freie Publikation (FrP):	115
11.3	Darstellung von Publikationen im Projektbaum	115
12	Berichterstattung von Projekten	117
12.1	Übersicht Standardberichte.....	117
12.1.1	Projektübersicht pro Bericht	117
12.1.2	Berichtsübersicht	118
12.1.3	Projekte-Übersicht.....	118
12.1.4	Publikationsübersicht	118
12.1.5	Managementzusammenfassung.....	118
12.1.6	Variantenanalyse.....	119
12.1.7	Default-Analyse	119
12.1.8	Sonstiger Bericht.....	119
12.1.9	Kennzahlen	120

12.2 Unternehmenseigener Bericht	120
13 Exportieren und drucken	121
13.1 Exportieren und Drucken von Ausführungsfenstern	121
13.2 Exportieren und Drucken von Berichten	121
13.3 Exportieren und Drucken von Dialogfenstern.....	121
14 Archivieren	122
15 Zahnrad / Information	123
15.1 Meldungen Anzeigen und Entfernen	123
15.2 Handbücher	123
15.3 Haftungsausschluss	123
15.4 Info	123
16 Applikationsmanagement	124
17 Anlage: Begriffe.....	125
17.1 1. Konsolidierungsebene:	125
17.2 2. Konsolidierungsebene:	125
17.3 3. Konsolidierungsebene:	125
17.4 Externe Kosten:	125
17.5 IRR „Entwicklung & Realisierung“.....	125
17.6 IRR Eigenverwaltung.....	125
17.7 IRR Gesamtlaufzeit	126
17.8 Referenzwert	127
17.9 Verkaufsplanung	128
17.10 Finanzierungsvergütung	129

1 EINLEITUNG

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Anwendung, die Rechenmethode, die Projektstrukturierung und die sonstigen Funktionalitäten von Reaforce Gebäudeentwicklung (nachfolgend Reaforce genannt).

Reaforce ist eine prozessorientierte Finanz-Software, die speziell entwickelt wurde, um Immobilienentwicklungsprojekte über die gesamte Laufzeit (Entwicklungs-, Realisierungs- und Mängelbeseitigungszeitraum) konsistent zu prognostizieren, zu optimieren und zu überwachen. Reaforce bezieht sich hierbei auf eine feste Methode des Denkens, der Änderung und der Berechnung und verwendet bei der sogenannten *Ersteinschätzung* unternehmenseigene Standardwerte.

Sollten nach dem Lesen dieses Dokuments noch Unklarheiten bezüglich der Anwendung, der Rechenmethode, der Projektstrukturierung oder sonstigen Funktionalitäten von Reaforce bestehen, können Sie jederzeit Kontakt zum Helpdesk der Reasult BV aufnehmen, und zwar unter der Telefonnummer +31 318 67 29 31.

2 REAFORCE: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG


Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Beschreibung von Reaforce.

2.1 Rechenmethode

Bei der Erstellung ein neues Projektes müssen Sie nur weniger Informationen bezüglich des Bauprogramms, des Verkaufswertes und der Planung eingeben. Anschließend wird einmalig mithilfe von unternehmenseigenen Standardwerten die Gesamtkosten, Erlöse und Cashflow (die sogenannte *Ersteinschätzung*) des Projektes ermittelt. (Die unternehmenseigenen Standardwerte werden festgelegt im Reaforce Applikationsmanagement).

Werden nach der anfänglichen Erstellung eines neuen Projektes ein oder mehrere Parameter geändert, betrachtet Reaforce nicht mehr die unternehmenseigenen Standardwerte, sondern dann ist von einer projektspezifischen (Parameter-)Änderung die Rede.

Während des Entwicklungsprozesses können immer mehr projektspezifische Parameter eingetragen werden.



2.2 Indexierungen

Die Indexierung erfolgt in Reaforce für drei Hauptposten, deren Beträge auch am Stichtag angegeben werden:

- Kaufpreis Grundstück /Gebäude
- Baukosten
- Verkaufswert

Weitere Kosten werden indirekt indexiert, wenn sie mithilfe von Parametern wie Prozent des Grundstückswertes, Baukosten oder Verkaufswert erhöht werden. Wenn weitere Kosten als Betrag eingetragen werden, handelt es sich hierbei um eine Schätzung der Vertragssumme, in der die Indexierungen über die Zeit als inbegriffen betrachtet werden.

Wenn die Kosten und Erlöse verschiedener Nutzungen auf Projektebene konsolidiert werden, werden ausschließlich die indexierten Beträge betrachtet. Nutzungen können allerdings unterschiedliche Stichtage und Indexierungen haben.

2.2.1 Indexierungszeitraum für: Kaufpreis Grundstück /Gebäude

Der Indexierungszeitraum auf Nutzungsebene ist folgendermaßen:

Ab dem Stichtag wird der gesamte Betrag bis zum „Datum des Kaufs des Grundstücks und/oder der Gebäude“ indexiert.

2.2.2 Indexierungszeitraum für: Baukosten

Der Indexierungszeitraum auf Nutzungsebene ist folgendermaßen:

Ab dem Stichtag wird der gesamte Betrag bis zum „Datum des Baubeginns“ indexiert mit dem Indexierungssatz 1.

Ab diesem Zeitpunkt werden die Baukosten (gemäß dem gewählten Mittelabflussplanung der Baukosten) bis zum „Datum der Baufertigstellung“ indexiert (Ablösungssumme) mit dem Indexierungssatz 2.

2.2.3 Indexierungszeitraum für: Verkaufswert

Der Indexierungszeitraum auf Typebene ist folgendermaßen:

Ab dem Stichtag kann der gesamte Betrag indexiert werden bis:

- Baubeginn
- Bauende
- Verkaufsbeginn

Achtung!

Da es sich bei der Eingabe von „absoluten Beträgen bei Beendung der Arbeiten“ für

- den Kaufpreis Grundstück /Gebäude,
- die Baukosten und
- den Verkaufswert

nur um eine „Hilfseingabe“ handelt und am Stichtag gespeichert wird, ändern sich diese Beträge, wenn nach der Eingabe dieser Beträge Änderungen vorgenommen werden in

- der Planung,
- den Stichtagen und
- den Indexierungssätzen.

2.3 Die dynamische Rechenmethode

Reaforce wendet standardmäßig eine dynamische Rechenmethode an. Das bedeutet, dass die Kosten und Erlöse gemäß der eingetragenen Planung und Mittelabflussplanungsschemas über die Zeit angezeigt werden und dass auf der Grundlage des Unterschiedes zwischen dem eingehenden und dem ausgehenden Geldstrom der Kapitalbedarf und die dazugehörigen Finanzierungszinsen berechnet werden.

Die berechneten Kosten und Erlöse bilden mit den Planungs- und Mittelabflussplanungsdaten die Grundlage für die Cashflow-Berechnungen.

Die Zinsen können anhand der zeitabhängigen Finanzierungssaldi berechnet werden, die sich aus den Cashflow-Berechnungen ergeben. Die Zinsen gehen als Kosten in den Zeitraum ein, nach dem sie anfallen. Die Zinskosten in der Investitionskostenaufstellung auf Nutzungsebene sind der summierte Zins-Cashflow. Der Zeitraum, über den Zinsen berechnet werden, ist für alle Nutzungen, die zur selben Konsolidierungsgruppe gehören, gleich.

Beispiel Zinsberechnung

Periode	1	2	3	n	
Erlöse in der Zeit		0	0	60	
Kosten in der Zeit			20	20	20
Zinsen		--	1	2	
		↓	↓	↓	
		↗	↗	→	
					Zinsen = 3 Eintragen in Reaforce- Berechnung
Bruto Cashflow Projekt		-20	-21	+38	
Cumm. Bruto Cashflow		-20	-41	-3	

2.4 Projektstruktur

Der Kern von Reaforce sind die **Projekte**. Ein Projekt ist eine als Einheit betrachtete Entwicklungsaufgabe in der Immobilienwelt. Auf Projektebene wird die Verbindung zwischen Reaforce und den finanziellen Verwaltungssystemen (mittels Projektcontrolling) hergestellt.

Es können mehrere Projektvarianten (**ProjectVariant**) erstellt werden (z.B: Worst Case-, Best Case- und Base Case Szenario).

Eine ProjectVariant besteht aus einer oder mehreren **Nutzungen**. Es werden verschiedene Nutzungen unterschieden, wie Büros, Einzelhandel, Parkhäuser, Wohnungen und Freizeit.


Planung, Mittelabflussplanungen, Indexierungssätze, Stichtage und die Rechenmethode zur Berechnung des Restwertes werden auf Nutzungsebene eingegeben und stehen hiermit fest.

Das bedeutet, dass, wenn innerhalb eines Projektes von

- einer schrittweisen Planung und/oder
- verschiedenen Indexierungssätzen und/oder Stichtagen und/oder
- verschiedenen Mittelabflussplanungen und/oder
- verschiedenen Rechenmethoden zur Berechnung des Restwertes

gesprochen wird, diese den Reaforce-Benutzer zur Erstellung mehrerer Nutzungen derselben Art zwingen, da diese Komponenten den Cashflow sowie die Machbarkeit eines Projektes maßgeblich beeinflussen.

Projektstrukturierung



Beispiel für eine mögliche Projektstruktur

Bei der Erstellung eines neuen Projekts sieht die Projektstruktur folgendermaßen aus:

Projekt – Variante – Nutzung(en) – Typ(en)*

Für sehr große Projekte ist es erforderlich, die Möglichkeit einer oder mehrerer Zwischenkonsolidierungsebenen zu haben.


Nach der Erstellung eines neuen Projektes können Zwischenkonsolidierungen zur Projektstruktur hinzugefügt werden.

Daraus ergibt sich die folgende Struktur:

Projekt – Variante – Teilprojekt (optional) – Baueinheit – Nutzung(en) – Typ(en)*

* Typ(en) nur bei Nutzungen Wohnungen und Parkeren

Projektstrukturierung



Beispiel für eine Projektstruktur einschließlich Teilprojekten und Baueinheiten

Es kann eventuell beschlossen werden, ein Projekt in mehrere Teilprojekte aufzuteilen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass eine Aufteilung nur erfolgen kann, wenn Baueinheiten vorhanden sind.

2.5 Methode der Kaufpreisermittlung

Zur Bestimmung des Kaufpreises je Typ wird eine Methode der Kaufpreisermittlung angewandt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über der Methode der Kaufpreisermittlungen. In Reaforce Applikationsmanagement kann festgelegt werden welche Methoden der Kaufpreisermittlung für die Reaforce Benutzer zur Verfügung stehen müssen.

Methode der Kaufpreisermittlung	Bebauter Typ					Unbebauter Typ				
Kaufpreis	Kaufpreis	pro	Einheit brutto m ² netto m ²			Kaufpreis	pro	Einheit m ² Grstfl		
Miete/BAR*	Miete	pro	Einheit brutto m ² netto m ²	pro Tag Monat Jahr		Miete	pro	Einheit m ² Grstfl	pro Tag Monat Jahr	
	BAR%*					BAR%				
Miete (EW und URA)	Miete	pro	Einheit brutto m ² netto m ²	pro Tag Monat Jahr		Miete	pro	Einheit m ² Grstfl	pro Tag Monat Jahr	
	Ertragswert	pro	Einheit			Ertragswert	pro	Einheit		
	Unrentabler Anteil	pro	Einheit			Unrentabler Anteil	pro	Einheit		

* Oder Miete/Verfielfältiger, abhängig von der Einstellung in Reaforce Applikationsmanagement

Der Kaufpreis pro Typ wurde aufgeteilt in Verkaufswert Grundstück und Verkaufswert Gebäude. Ab Reaforce 6.5 wurde dann der Verkaufswert Gebäude eingegeben (als Prozentsatz oder als fester Betrag), woraufhin immer der Verkaufswert Grundstück als Ergebnis berechnet wurde. Damit entfällt die bereits erwähnte Standardeinstellung (Verkaufswert Grundstück = Grundstückskosten).

Diese Änderung der Funktionalität wurde von einer Reihe Kunden als unerwünscht empfunden.

Ab der aktuellen Version ist es auch möglich, auf Typebene zu wählen, ob der Verkaufswert Grundstück oder der Verkaufswert Gebäude (prozentual oder als Betrag) eingegeben werden soll. (Standardeinstellung = Verkaufswert Gebäude in Prozent)

Bei der Anpassung des Verkaufswertes Grundstück und des Verkaufswertes Gebäude als Festbetrag ist es möglich, die 'Hilfseingabe' zu verwenden.

Das bedeutet für Verkaufswert Grundstück, dass der aktuelle Geldbetrag:

- Grundstückswert oder
- Einbringungswert oder
- Grundstück

einmal verwendet wird auf Typebene und als Verkaufswert Grundstück übernommen wird.

Das bedeutet für Verkaufswert Gebäude, dass der aktuelle Geldbetrag:

- Baukosten inkl. USt oder
- Baukosten exkl. Ust

einmal verwendet wird auf Typebene und als Verkaufswert Gebäude übernommen wird.

Wird nachträglich eine Änderung des Betrages der gewählten Hilfeingabe vorgenommen, wird diese Änderung nicht mehr im Verkaufswert Grundstück oder Verkaufswert Gebäude verarbeitet.

Beispiel für den Eintrag des Verkaufswertes Grundstück als Betrag

Je nach anderen (steuerlichen) Einstellungen kann der, auf der Grundlage des Kaufpreises ermittelte Verkaufswert Grundstück und Verkaufswert Gebäude in einen netto Verkaufswert Grundstück und Verkaufswert Gebäude umgerechnet werden, die zusammen letztlich den Verkaufswert bestimmen.

Im Folgenden werden die verschiedenen Methoden zur Kaufpreisermittlung näher erklärt.

2.5.1 Methode 1: Miete/BAR oder Miete/Verfielfältiger

Kaufpreis = Mieterträge im ersten Jahr bei vollständiger Vermietung/BAR%

Oder

Kaufpreis = Mieterträge im ersten Jahr bei vollständiger Vermietung * Verfielfältiger

In Reaforce Applikationsmanagement wird eingestellt, ob BAR oder Verfielfältiger genutzt wird.

2.5.2 Methode 2: Miete (Ertragswert und unrentabler Anteil)

Kaufpreis = Ertragswert (EW)+ unrentabler Anteil (UTA)

2.5.3 Methode 3: Kaufpreis

Kaufpreis = Kaufpreis

2.6 Methoden der Erstellung

Wenn der User eine Nutzung oder einen Typ anlegt, kann er aus 3 Methoden der Erstellung wählen, nämlich:

- Neubau
- Sanierung
- Abriss/Neubau

Diese Einteilung kann u.a. in den R&A Berichten benutzt werden als Filterung.

2.7 Art des Verkaufs

Wenn der User eine Nutzung oder einen Typ anlegt, kann er aus 2 Arten des Verkaufs wählen, nämlich:

- Kosten Verkäufer
- Kosten Käufer

Die getroffene Wahl bestimmt abhängig vom steuerlichen Verkaufsszenario, ob der Kaufpreis dem Verkaufswert entspricht.

Siehe Kapitel 8 in diesem Handbuch für mehr Details der Steuerszenarios.

2.8 Methode für die Berechnung der Finanzierungszinsen

In Reaforce werden Finanzierungszinsen für die gesamte Laufzeit des Projektes zugerechnet.

2.8.1 Auf der Grundlage von 1 oder 2 Zinssätze

Die Finanzierungszinsen werden auf Nutzungsebene kaluliert. Dabei kann zwischen 2 Methoden gewählt werden:

1. Ein Zinssatz für die gesamte Laufzeit der Nutzung;
2. Zwei unterschiedliche Zinssätze über die Laufzeit der Nutzung.

Falls der Nutzer Methode 2 wählt, muss der User auf Nutzungs- oder 1. Konsolidierungslevel sowohl die Zinssätze für die beiden Perioden als auch den Zeitpunkt wählen, an dem der Zinssatz wechseln soll. Es gibt folgende Restriktionen: $0\% \leq \text{Zinssatz} \leq 50\%$.

Der Zeitpunkt des Wechsels kann sowohl mit einem Termin aus der Reaforce-Planung verlinkt sein, als auch frei, an einem festen Datum gewählt werden. Wird zur Planung verlinkt, kann aus folgenden Terminen ausgesucht werden:

- Start Datum (Vor-)Verkauf
- Datum Kauf Grundstück/Gebäude
- Baubeginn

Wenn der User die Methode ändert, dann werden die Ausgangswerte gespeichert für den Fall, dass der User sich erneut umentscheidet. Diese Werte werden dann erneut vorgeschlagen. Der User kann sie bei Bedarf natürlich ändern.

2.8.2 Auf der Grundlage des Finanzierungsmoduls

Mit Hilfe des Finanzierungsmoduls ist es möglich, für Reaforce Gebäudeentwicklungsprojekte auf Variantenniveau ein Finanzierungsszenario mit Eigen- und Fremdkapital zu erstellen. So ist es möglich, detailliert und präzise die (optimale) Finanzierung des Projektes zu ermitteln und Einsicht zu geben in:

- Eigen- und Fremdkapitaleinsatz pro Periode;
- Finanzierungszinsen Eigen- und Fremdkapital pro Periode;
- Rendite des Eigenkapitals (EKR) and Leveraged IRR über die gesamte Projektlaufzeit;

Der kumulative Brutto Cashflow von Reaforce bildet die Basis der Berechnungen.

Weiteres hierzu finden Sie in Kapitel 9 in diesem Handbuch.

2.9 Kostenstruktur Reaforce

Die Kostenstruktur besteht aus verschiedenen Kostengruppen.

Viele Kostengruppen sind unternehmenseigene Kostengruppen und in dieser unternehmenseigenen Kostengruppen können unternehmenseigene Subkostengruppen und unternehmenseigene Kostenzeilen eingerichtet werden, sodass durch Aufteilung eine detaillierte Anpassung an das Verwaltungssystem erfolgt. Dies spielt unter anderem eine Rolle, wenn mithilfe von Reaforce Projectcontrol ein Datenaustausch zwischen Reaforce und der Verwaltungssoftware stattfindet.

2.9.1 Unternehmenseigene Kostengruppen

Für jede unternehmenseigene Kostengruppe gilt:

- Die Nutzung/Nichtnutzung von Kostengruppen ist unternehmensspezifisch

Wenn unternehmensspezifische Kostengruppen benutzt werden, gilt folgendes:

1. Die Namensgebung der Kostengruppe (Ebene 1) ist unternehmensspezifisch und kann nach Kundenwunsch angepasst werden.
2. Die Einrichtung und Namensgebung dieser Kostengruppen mit Sub-Kostengruppen (Ebene 2) ist unternehmensspezifisch und kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Es können maximal 99 Sub-Kostengruppen in einer unternehmensspezifischen Kostengruppe eingerichtet werden.
3. Die Einrichtung und Namensgebung dieser Sub-Kostengruppen mit Kostenzeilen (Ebene 3) ist unternehmensspezifisch. Es können maximal 99 Kostenzeilen in einer unternehmensspezifischen Sub-Kostengruppe untergebracht werden.
4. Kosten können sowohl auf Typ- als auch auf Nutzungs- oder erster, zweiter oder dritte Konsolidierungsebene eingegeben werden
5. Kosten werden pro Kostengruppe auf dem niedrigsten Niveau eingegeben
6. Für jede Eingabe kann optional eine Anmerkung eingegeben werden
7. Die eingegebenen Kosten werden auf Basis der gewählten Berechnungsmethode (für mehr Details siehe Kapitel 6.4) verarbeitet
8. Pro Kostengruppe und pro Standardwerte-satz wird im Reaforce Applikationsmanagement eine Berechnungsmethode und ein Default Wert auf dem niedrigsten Niveau festgelegt
9. Der Zahlungsplan bzw. die Mittelabflussplanung bezieht sich auf die Kostengruppe (Ebene 1).

Die Struktur der unternehmenseigenen Kostengruppen sieht wie folgt aus:

Ebene	
3	Kostenzeile 01 t/m 99
2	Sub-Kostengruppe 01
3	Kostenzeile 01 t/m 99
2	Sub-Kostengruppe 02
3	Kostenzeile 01 t/m 99
2	Sub-Kostengruppe...
3	Kostenzeile 01 t/m 99
2	Sub-Kostengruppe 98
3	Kostenzeile 01 t/m 99
2	Sub-Kostengruppe 99
1	Name Kostengruppe

2.9.2 Unternehmenseigene Kosten-und Erlösgruppe für Betriebserlös-Cashflows

Für die Berechnung von (zwischenzeitlichen) Betriebserlös-Cashflows gibt es 1 unternehmenseigene Kostengruppe und 1 unternehmenseigene Erlösgruppe.

Merkmale dieser Kosten- und Erlösgruppe:

1. Die Namensgebung der Gruppe (Niveau 1) ist unternehmensspezifisch
2. Die Einrichtung und Namensgebung dieser Kostengruppen mit Sub-Kostengruppen (Niveau 2) ist unternehmensspezifisch. Es können maximal 99 Sub-Kostengruppen in einer unternehmensspezifischen Kostengruppe eingerichtet werden.
3. Die Einrichtung und Namensgebung dieser Sub-Kostengruppen mit Kostenzeilen (Niveau 3) ist unternehmensspezifisch. Es können maximal 99 Kostenzeilen in einer unternehmensspezifischen Sub-Kostengruppe untergebracht werden.
4. Die Gesamtsumme der Kosten bzw. Erlöse wird durch die Planung des Cashflows auf Typenebene auf Kostenzeilenebene ermittelt.

Die Eingabeoptionen sind:

- Einmaliger Betrag im Monat ...
 - Monatlicher Betrag von Monat ... bis Monat ...
 - Jahresbetrag ab Monat ... + Anzahl der Zahlungen
5. Die (Gesamt-)Beträge pro Typ pro Kostenzeile werden als Betrag pro Einheit pro Kostenzeile zurückgerechnet, die dann in dem Fenster Budgetorientierung angezeigt werden.
 6. Beträge können indexiert werden. Ab dem Datum 'Start Index' werden die Beträge dann mit dem eingegebenen Indexierungsprozentsatz indexiert.
Konkret bedeutet dies, dass
 - wenn das Datum Start Index vor dem Zahlungsdatum liegt -> Betrag wird indexiert
 - wenn das Datum Start Index nach dem Zahlungsdatum liegt -> Betrag wird nicht indexiert
 7. Das Fenster Cashflow metrisch zeigt den Cashflow auf Gruppenebene. Die Mutationen, die in einen bestimmten Monat fallen, werden am 15. dieses Monats verarbeitet.
 8. Platz der Kostengruppe in der Kostenstruktur befindet sich direkt oberhalb der Kostenzeile 'nicht abzugsfähige USt (Kosten)'.
 9. Platz der Erlösgruppe in der Kostenstruktur ist direkt oberhalb der Kostenzeile 'nicht abzugsfähige USt (Erlöse)'

2.9.3 Betriebseigene Berechnungsgrundlage

Für die Berechnung der Beträge und die Zuordnung dieser Beträge im Cashflow werden feste Prinzipien verwendet (diese festen Prinzipien können je nach Kosten- und Cashflow-Zeile unterschiedlich sein).

Darüber hinaus kann in der betriebseigenen Einrichtung eine oder mehrere betriebseigene Berechnungsgrundlagen festgelegt werden.

Für jede Basis wird vermerkt:

- Name der Berechnungsgrundlage
- Welche Kosten-/Ertragszeilen zur Berechnungsgrundlage gehören
- Für welche Kostenzeilen soll diese Berechnungsgrundlage verfügbar sein (für die Berechnung der Beträge)
- Die Cashflow-Linien, für die diese Berechnungsgrundlage verfügbar sein muss (für die Umwandlung von Beträgen im Laufe der Zeit)

Ein Beispiel für eine flexible Berechnungsgrundlage könnte sein:

- % von (Grundstück und Baukosten)
- % von (Grundstückswert + Einbringungswert)


2.10 Organisationsstruktur

Um nutzerunabhängig unterscheiden zu können wer Zugang und Bearbeitungsrechte für bestimmte Projekte hat, kann eine Organisationsstruktur genutzt werden.

Merkmale einer Organisationsstruktur sind:

1. Die Organisationsstruktur wird im Reaforce Applikationsmanagement festgelegt
2. Die Organisationsstruktur umfasst minimal eine Organisationseinheit genannt <Kundenname>
3. Nutzer werden immer an einer Organisationseinheit zugewiesen auf der niedrigsten Ebene
4. Bearbeitungsrechte werden pro Nutzer und Organisationseinheit festgelegt.

Wenn ein neues Projekt angelegt wird, muss der Reaforce-Nutzer im Wizard Projektdefinition das Projekt an eine Organisationseinheit, zu welcher er Zugang hat, koppeln. Sofern der Nutzer nur einer Organisationseinheit zugewiesen ist, wird diese automatisch im Feld 'Organisationseinheit' angezeigt. In anderen Situationen kann der Nutzer selbst eine verfügbare Organisationseinheit wählen.



Beispiel einer möglichen Einrichtung der Organisationsstruktur

2.11 Berechnung des Residualwertes

Wenn alle Erlöse und Investitionskosten richtig geändert wurden, kann anschließend sowohl auf Nutzungsebene als auch auf PV-Ebene der Restwert berechnet werden.

Unter „der Berechnung des Residualwertes“ versteht man: das Hinzurechnen des Ausgleichs zu einem der vom Benutzer anzuweisenden Restwerte, nämlich:

- Grundstückswert
- Entwicklungsgewinn
- Baukosten
- Verkaufswert (Kaufpreis, BAR und/oder unrentabler Teil des Verkaufswerts)
- Verkaufswert (Kaufpreis, Miete und/oder unrentabler Teil des Verkaufswerts)

Die „Berechnung des Residualwertes“ ist ein iterativer Prozess, wobei die letzte Bearbeitung aus der Berechnung der Finanzierungszinsen des Kapitalbedarfs über die Zeit besteht.

2.12 Unternehmenseigene Defaults


Die unternehmenseigenen Defaults sind alle in dem Reaforce Applikationsmanagement einzustellenden Parameter (vom Reaforce benutzer mit Systemverwaltungsrechten ,Defaults'). Im Reaforce Applikations-Management können verschiedene Standardwerte-Sätze angelegt werden, so dass die Standardwerte ausgesucht werden können, die die Situation am realistischsten abbilden.

Siehe auch: Handbuch der Reaforce Applikationsmanagement.

3 BESCHREIBUNG DES USER INTERFACE

Im Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung der User interface von Reaforce.

Nachdem ein Projekt in Reaforce erstellt wurde, erscheint das folgende Ausführungsfenster, das „Managementzusammenfassung“ genannt wird.




Beispiel des Reaforce Basisfensters (Managementzusammenfassung)


Darin sind die folgenden Hauptelemente zu unterscheiden:


- **Projektbaum:** Struktur mit allen Projekten, sowohl Grundstücks- als auch Gebäudeentwicklung
- **Projektdaten:** Über dem **Projektbaum** befinden sich einige Basisdaten des ausgewählten Projektes.
- **Tabstruktur:** Ein kontextabhängiges Menü über die Breite des Fensters.
- **Symbolleiste:** Eine Symbolleiste, die abhängig von der Aktion, die der Benutzer gerade ausführt, relevante Verknüpfungen in Form von Symbolen enthält.

3.1 Bildschirmoptimierung

Die Navigationsstruktur ist die Gesamtheit des **Projektbaumes**, **Projektdaten** und **Variantenerläuterung** auf der linken Seite des Bildschirms. Um das Bildschirm maximal nutzen zu können, kann die Navigationsstruktur verborgen werden. Das kann über das Icon Zahnrad  in der Tabulatorstruktur (Navigatur verstecken) oder über die Taste <F4> erfolgen. Sie können den Navigator wieder anzeigen, indem Sie erneut die Taste <F4> drücken oder erneut über das Icon Zahnrad gehen (Navigator zeigen).


Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den **Projektbaum** zu maximieren, indem die **Projektdaten** verborgen werden.

Im nachfolgenden Beispiel ist angegeben, wie Sie die **Projektdaten** mithilfe des Symbols  verbergen können. Sie können die **Projektdaten** wieder anzeigen lassen, indem Sie erneut auf dieses Symbol klicken.



Beispiel von öffnen und schließen der Projektdaten

Der Projektfilter kann im **Projektbaum** über das Filter-Symbol geöffnet werden (siehe nachfolgendes Beispiel). Mithilfe des Projektfilters kann der Benutzer selbst angeben, welche Projektvarianten und Publikationen angezeigt werden sollen und man kann filtern nach einer Organisationseinheit. Ebenso kann für die Publikationen eingestellt werden ob alle Publikationen oder nur die letzte Publikation je Publikationsart angezeigt werden soll.



Aktivierung Projektfiler und Dialogfenster

3.2 Projektbaum

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Mappenstruktur des Projektbaumes.

Mappe	Submappe	Erläuterung
Favoriten		Hier können Sie Projekte hinzufügen, von denen Sie der Projekteigentümer sind. In dieser Mappe haben Sie dieselben Bearbeitungsrechte wie in der Mappe 'Meine Projekte'
Projekte	Meine Projekte	Hier sehen Sie alle Projekte, von denen Sie der Projekteigentümer sind
	Sonstige Projekte	Hier werden die Projekte angezeigt, zu welchen Sie 'Extra Zugang' haben. **
Prüfungsanträge*	Aktivierung Projektkontrolle	Für das Prüfen der Aktivierung Projektkontrolle
	Periodenberichte	Für das Prüfen der Periodenberichte
	Phasenberichte	Für das Prüfen der Phasenberichte
	Budgets	Für das Prüfen der Budgets

* Nur sichtbar, wenn Sie Prüfungsrechte haben.

** Das Recht auf "Extra-Zugang" kann für einzelne Projekte gewährt werden, aber es ist auch möglich über ein Recht auf eine Organisationseinheit "Extra Zugang zu allen Projekten" zu gewähren.

3.3 Tabstruktur

Die **Tabstruktur** zeigt eine logische Einteilung der relevanten Funktionalitäten bezüglich Ihres Projektes an. Hierbei werden nur die Funktionalitäten angezeigt, die Sie als Benutzer (angesichts Ihrer Rechte) auch sehen und verwenden dürfen.

Übersicht	Definition	Machbarkeit	Beteiligung	Finanzierung
Managementzusammenfassung	Planung - grafisch	Brutto Cashflow (grafisch)	What-if-Analyse	Variantenanalyse

Beispiel der Tabstruktur

Die komplette **Tabstruktur** für Reaforce Gebäudeentwicklung gestaltet sich wie folgt:

Reaforce Gebäudeentwicklung	Nutzung	Kons.1	Kons.2	Kons.3
Übersicht				
Managementzusammenfassung	v	v	v	v
What-if-Analyse	v	v		
Variantenanalyse				v
Definition				
Bauprogramm	v	v	v	v
Planung und Indexierungen	v	v	v	v
Verkaufserlöse	v	v	v	v
Spezifizierung Grundstücksankauf (optional)				v
Grundstück	v	v	v	v
Baukosten	v	v	v	v
Steuern	v			
Machbarkeit				
Budgetorientierung	v	v	v	v
Brutto Cashflow - metrisch	v	v	v	v
Investition/Instandhaltung (optional)	v	v	v	v
Brutto Cashflow - grafisch	v	v	v	v
Finanzierung *				
Finanzierung				v
Ertragswert *				
Planung und Indexierungen	v			
Erlöse und Ausgaben	v			
Übersicht	v			
Beteiligung				
Beteiligung				v
Brutto Cashflow - metrisch				v
Investition/Instandhaltung (optional)				v
Brutto Cashflow - grafisch				v
Netto Cashflow (nur wenn PV-Variante)				v
Controlling * (nur auf PC-Ebene)				
Projektübersicht				v
Publikationsübersicht				v
Budgetkontrolle (optional)				v
Registrierung der Vergaben (optional)				v
Brutto Cashflow - metrisch				v
Investition/Instandhaltung (optional)				v
Brutto Cashflow - grafisch				v
Netto Cashflow				v

*Optionale Module

3.4 Ausführungsfenster / Arbeitsblatt





Ab der PV-Ebene werden Projektdaten in verschiedenen Ausführungsfenstern angezeigt. Über die **Tabstruktur** können die verschiedenen Ausführungsfenster/Arbeitsblätter aktiviert werden. Es sind nicht alle Ausführungsfenster auf jeder Konsolidierungsebene vorhanden.

Wenn in Reaforce eine Änderung vorgenommen wird, dann werden alle geänderten Werte auf dem aktiven Fenster blau dargestellt.

Durch Navigieren auf dem Fenster zu einem geänderten Feld kann der Wert vor der Änderung abgerufen werden.

Übersicht Definition **Machbarkeit** Beteiligung Finanzierung

Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch)

    Bildschirmseinstellungen

N - Eigentumswohnungen			
Etagenwohnungen		Reihenhäuser	
Etagenwohnungen		Reihenhäuser	
Wohnen		Wohnen	
Koопwoningen		Koопwoningen	
MGW		EGW	
16 Einheiten		10 Einheiten	
Neubau		Neubau	
80,00 brutto m²		100,00 brutto m²	
60,00 netto m²		85,00 netto m²	
240,00 brutto m³		290,00 brutto m³	
0,00 m² Grstfl		250,00 m² Grstfl	

Gesamtkosten & Erlöse (€)		Total	
Grundstückswert		1.020.000	
Grunderwerbsteuer		61.200	
Einbringungswert		0	
Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten		0	
Vorfiananzierungsvergütung		0	
120 Weitere Erwerbskosten		14.000	
Erwerbskosten		1.095.200	
130 Kosten Baureifmachung		0	
Grundstück		1.095.200	

40.000	38.000
2.400	2.280
Previous value: 35.000	0
0	0
400	760
42.800	41.040
0	0
42.800	41.040

Beispiel für angezeigte Änderungen nach Änderung des Betrags Grundstückswert für den Typ Etagenwohnungen

In den Benutzereinstellungen kann festgelegt werden, ob diese Differenzen angezeigt werden sollen oder nicht.

Die Fenster Verkaufserlöse, Grundstückskosten, Baukosten, Steuern und Budgetorientierung enthaltenn einen generischen Kopf mit folgenden Merkmalen:

- Die Projektstruktur ist nach TP/BE/N/Typname sortiert.
Sie können auf den TP-, BE- oder Typname klicken, um die entsprechende Ebene im Projektbaum auszuwählen.
- Für jeden Typ wird Informationen über die Kategorisierung, das Bauprogramm und eventuelle Typmerkmale (bis maximal 10) angezeigt.
Durch Klicken auf die Kategorisierung, das Bauprogramm oder die Typmerkmale gelangen Sie in das entsprechende Dialogfenster.

TP - Phase 1		
BE - Wohnen		
N - Eigentumswohnungen		N - Mietwohnungen
Apartments	Reihenhäuser	Social Vermietung
Etagenwohnungen	Reihenhäuser	Etagenwohnungen
Wohnen	Wohnen	Wohnen
15 Einheiten	10 Einheiten	4 Einheiten
Neubau	Neubau	Neubau
80,00 brutto m ²	120,00 brutto m ²	70,00 brutto m ²
60,00 netto m ²	102,00 netto m ²	52,50 netto m ²
240,00 brutto m ²	348,00 brutto m ²	210,00 brutto m ²
0,00 m ² Grstfl	250,00 m ² Grstfl	0,00 m ² Grstfl

Bauprogramm

... ▶ PV-v3 ▶ TP-Phase 1 ▶ BE-Wohnen ▶ N-Mietwohnungen ▶ T-Social Vermietung

Anzahl Einheiten:

Flächenanordnung

Brutto m² pro Einheit: ☒ 70,00

Formfaktor: ☒ 75,00 %

Netto m² pro Einheit: ☐ 52,50

m² Grstfl pro Einheit:

Brutto m² (oberirdisch) pro Einheit: ☐ 70,00 ☒ (= Brutto m²)

Brutto m² (unterirdisch) pro Einheit:

Inhaltsanordnung

Bruttogeschosshöhe: ☒ 3,00 m

Brutto m³: ☐ 210,00

OK Abbrechen

Beispiel vom Klicken in der Kopfzeile zum Dialogfenster des Bauprogramms

- Der Inhalt der generischen Kopfzeile kann vom Reaforce-Benutzer selbst eingestellt werden, indem er die Bilschirmeinstellungen verwendet

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken

Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Grundstück Bau

Bildschirmeinstellungen

☒ Typart

☒ Kategorisierung

☐ DAWI/Nicht-DAWI

☒ Einheiten

☒ Methode der Erstellung

☒ Typmerkmal 1

☐ Typmerkmal 2

☐ Typmerkmal 3

☐ Typmerkmal 4

☐ Typmerkmal 5

☐ Typmerkmal 6

☐ Typmerkmal 7

☐ Typmerkmal 8

☐ Typmerkmal 9

☐ Typmerkmal 10

☒ Brutto m²

☒ Netto m²

☒ Formfaktor

☒ Brutto m³

☒ m² Grstfl

OK Abbrechen

N - Büroturm

Büroturm

Büros

Gewerbe

1 Einheit

Neubau

Third party

5.500,00 brutto m²

4.675,00 netto m²

85,00% Formfaktor

19.800,00 brutto m²

1.000,00 m² Grstfl

Miete/Vervielfältiger

15,00 / 15,3846

pro netto m² pro Monat

Nein

12.946,154

Total

01-01-2021

2,50%

Baufertigstellung

15,76 / 15,3846

pro netto m² pro Monat

655,399

4.080,466

9.521,087

13.601.553

Verkauf 100% belastet mit GrEst (Gewerblich)

Kosten Käufer

Verkaufswert (€)

Verkaufswert am Stichtag

12.946,154

Total

12.946,154

Kalkulationsmethode: Entwicklungsgewinn


Einstellen der Bilschirmeinstellungen

3.5 Symbolleiste

Die Symbole in der Symbolleiste sind Verknüpfungen mit Fenstern/Wizards oder Berichten.



Beispiel für die Symbolleiste im Blockkopf


Mit dem Symbol  wird der Notizblock geöffnet.

Der Notizblock wird in einem gesonderten Fenster geöffnet und kann durch den Nutzer kleiner und größer gezogen bzw. in jedem Reiter geöffnet werden.


Über den „Notizblock“ kann eine Beschreibung je Projekt festgelegt werden.

Da können auch Daten aus anderen Dateien kopiert werden und Bilder und Hyperlinks hinzugefügt werden.


Die aufgezeichnete Daten können immer konsultiert, geändert, erweitert und entfernt werden.





Beispiel für das Hinzufügen eines Hyperlinks im Notizblock

Mit dem Symbol  wird das Fenster Managementzusammenfassung geöffnet.

Sie können dieses Fenster also mit einem Mausklick öffnen und mit einem Mausklick auf das richtige Tabellenblatt zu dem Fenster zurückkehren, in dem die letzte Änderung vorgenommen wurde. Auf diese Weise können Sie einfach zwischen einer Aktion und den Folgen dieser Aktion navigieren.

Mit dem Symbol  werden die Fenster What-if-Analyse, Variantenanalyse und die (schwebenden) Fenster What-If und KPI geöffnet.

Mit dem Symbol  können die Wizards gestartet werden. Diese unterstützen Kalkulationen oder des Publikationsprozess.

Mit dem Symbol  können alle Standard-Berichte oder unternehmenseigenen Berichte gestartet werden.

Über den letzten Button in der Symbolleiste  können folgende Funktionalitäten erreicht werden:

Meldungen anzeigen	Zeigt die Informationen, die auch beim Start von Reaforce gezeigt werden.
Benutzereinstellungen	Der Nutzer kann wählen zwischen: <ul style="list-style-type: none"> - Den verfügbaren Sprachen. Reaforce ist in niederländisch verfügbar und optional in niederländisch (Belgium), englisch, deutsch oder deutsch (Schweiz). Es können maximal 4 Sprachen zur Verfügung gestellt werden. - Der Wiedergabe des Währungszeichens (im Titel oder vor den Beträgen) - Kostenkodierung anzeigen in mehreren Fenstern (ja oder nein) - Differenzen anzeigen nach Berechnung auf dem aktiven Fenster (ja oder nein)
Navigator anzeigen / verstecken	Zeigt oder versteckt die Projektdaten, das KPI-Fenster und den Projektbaum. Alternativ kann <F4> verwendet werden..
Projektfiler	Filter für Projektvarianten und Berichtstypen: alle oder nur die letzten.
Handbücher	Beinhaltet die Handbücher für Reaforce und Projektcontrol und die Release Informationen
Haftungsausschluss	Hier wird aufgeführt, unter welchen Bedingungen Reaforce genutzt werden kann.
Information	Dies beinhaltet die Reaforce Version, das entsprechende Bild und Patch.
Schließen	Schließt Reaforce

In den Fenstern, in denen dies relevant ist, finden Sie auch Symbole für das Exportieren nach Microsoft Excel und Symbole mit denen Sie verschiedene Ebenen In Tabellen verbergen oder anzeigen können.



Beispiel für die Symbolleiste in den Fenstern

Es wird nicht in jedem Ausführungsfenster die vollständige Symbolleiste angezeigt. Das Symbol „Projektstruktur verbergen/anzeigen“ wird beispielsweise nur im Ausführungsfenster „Budget detailliert“ angezeigt.

3.6 What-if Fenster

Über das What-if Fenster ist es möglich, eine kurze Version des What-if Bildschirms im Blick zu behalten, so dass Sie ein unmittelbares Feedback Ihrer Änderungen bekommen.


Das What-if Fenster wird geöffnet mit dem Symbol  in der Symbolleiste.

Das What-if Fenster kann die Indikatoren auf Varianten-Level oder dem jeweils aktivierten Level zeigen.

What-if Fenster		
▶ Testprojekt Reaforce ▶ Variante 3		
Variantenebene ▼	Vorher	Nachher
Grundstück	2.553.099	2.553.099
Baukosten	6.112.541	6.112.541
Weitere Kosten	3.372.999	3.347.999
Sonstige Kosten	0	25.000
Gesamtkosten	12.038.639	12.038.639
Verkaufserlöse	12.038.639	12.038.639
Sonstige zusätzliche Erlöse	0	0
Gesamterlöse	12.038.639	12.038.639
Ausgleich	0	0
Entwicklungsgewinn	1.316.111	1.289.739

Beispiel des What-if Fensters


3.7 KPI Fenster

Für KPIs steht ein schwebendes KPI-Fenster zur Verfügung, das über das Symbol  in der Symbolleiste aufgerufen werden kann.

Die hier angezeigten KPIs können vom einzelnen Benutzer in Reaforce eingestellt werden (über das Zahnrad im KPI-Fenster). Zur Auswahl stehen:

- Flexible KPI's (diese KPI's können im Applikationsmanagement definiert werden, siehe Kapitel **Error! Reference source not found.**)
- Bauprogramm (Einheiten, netto m2, Formfaktor, etc.)
- Sonstige (IRR, Unrentabler Anteil, usw.)


Dieses schwebende Fenster kann beispielsweise auf einem zweiten Bildschirm platziert werden und bleibt auf dem zweiten Bildschirm, während Sie in Reaforce durch die Fenster navigieren.



Beispiel des KPI Fensters mit Benutzereinstellungen

3.8 Wizards

In einem Wizard werden mehrere Dialogfenster angeboten, die Schritt für Schritt geändert werden können, wonach alle Änderungen in einem Schritt berechnet werden.

Ein Wizard wird erkannt am Wizard-Symbol  gefolgt von der Bezeichnung des Wizards links unter erkannt werden kann. Je Dialogfenster wird der aktuelle Schritt oder die aktuelle Aktivität in der Titelzeile des Fensters angezeigt.


Um dem User von Reaforce einen besseren Überblick zu geben, wo er sich gerade befindet, wenn er einen wizard öffnet, wird der Ort angezeigt in einem sog. Bread Crumb. Dieses bread crumb zeigt den Pfad innerhalb des Projektes, auf den der Wizard einen EiWfuss hat und korrespondiert mit dem Projektbaum. Ein bread crumb in einem Wizard besteht aus maximal: Name der Projektvariante/Name des Teilprojektes/Name der Baueinheit/Name der Nutzung.

Wizards können über die Schaltflächenleiste aktiviert werden.


3.9 Dialogfenster

Dialogfenster zeigen im Prinzip kategorisierte Parameter an. Hierbei handelt es sich um funktional logische oder rechnerisch zusammengehörige Parameter. Manchmal befinden sich mehrere Tabellenblätter innerhalb eines Dialogfensters (beispielsweise im Dialogfenster der Entwicklungsplanung), sodass man die Daten aus mehreren Blickwinkeln bearbeiten kann. In der Titelzeile der Dialogfenster wird angegeben, auf welche Aktivität sich das Dialogfenster bezieht

Um dem Reaforce User einen besseren Überblick zu geben, wo er sich im Projekt gerade befindet, wenn er ein Dialogfenster öffnet, wird der Ort in einem sogenannten Bread Crumb angezeigt. Dieses zeigt den Pfad innerhalb des Projektes, auf den der Daten-Dialog einen Einfluss hat und korrespondiert mit dem Projektbaum.



Beispiel der Struktur des Projektbaumes



Beispiel für einen Bread Crumb in einem Dialogfenster, hier Entwicklungsplanung

Ein Bread Crumb in einem Dialogfenster besteht aus maximal: Name der Projektvariante/Name des Unterprojektes/Name der Baueinheit/Name der Nutzung/Name des Typs.

Dialogfenster können aktiviert werden, indem Sie im Ausführungsfenster auf eines der zu aktivierenden Felder klicken.

Wenn in einem Dialogfenster in einem Eingabefeld eine bestimmte Eingabebeschränkung gilt, wird dieses Feld bei einer ungültigen Eingabe rot hinterlegt. Mittels Navigation mit der Maus kann die betreffende Beschränkung aufgerufen werden. Zudem erscheint diese unten im Ausführungsfenster.

Wenn Sie auf OK klicken, wird die Bearbeitung auf der Grundlage der bereits eingegebenen Daten vollzogen und werden die Ergebnisse automatisch in der Reaforce Datenbank gespeichert. Abbrechen bedeutet, dass die Bearbeitung abgebrochen wird.

4 NEUES GEBÄUDEPROJEKT ERSTELLEN

Ein Projekt kann mit dem Wizard Neues Projekt Gebäudeentwicklung hinzugefügt werden.

Wie?


- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum zu der Mappe Projekte – Meine Projekte.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Neues Projekt Gebäudeentwicklung“.
- Füllen Sie den Wizard aus.



Beispiel für die Aktivierung des Wizards „Neues Projekt Gebäudeentwicklung“

oder

- Klicken Sie mit der linken Maustaste in der Symbolleiste auf das Symbol „Wizards“.
- Wählen Sie anschließend „Neues Projekt“ und „Gebäudeentwicklung“.
- Füllen Sie den Wizard aus.



Beispiel für die Aktivierung des Wizards „Neues Projekt Gebäudeentwicklung“

Beim Anlegen eines neuen Projektes sehen Sie nach dem Start des Wizards *Neues Projekt* ein Dialogfenster, welches auf der linken Seite die Projektstruktur darstellt. Nach der Auswahl des Projektes auf der linken Seite erscheinen rechts die dazugehörigen Eingabefelder. Im ersten Dialogfenster werden folgende Eingaben abgefragt:

- **Projektdefinition**
Hier werden die allgemeinen Projektdaten eingetragen.
Wenn der Benutzer nur Recht hat Deutsche Projekte einzugeben, dann wird Deutschland automatisch in das Feld "Land" angezeigt; in anderen Situationen wird das Standard-Land angezeigt, aber ist es möglich, falls gewünscht, ein anderes Land von der Optionsliste zu wählen.

Wenn der Benutzer nur mit einer Organisationseinheit verbunden ist, wird diese immer angezeigt. Wenn der Benutzer mit mehreren Organisationseinheiten verbunden ist, wählt er aus den verfügbaren Organisationseinheiten eine eigene Auswahl.

- **Variante**definition
Hier) wird der Name der Variante eingegeben und es wird eine Auswahl aus den verfügbaren Standardwerte-Sätzen und Bundesländer gemacht. Wenn nur ein Standardwert-Satz vorhanden ist, wird automatisch dieser angezeigt.
- Grundstücksanordnung (Optional, siehe Kapitel 10.12 in diesem Handbuch)

Beispiel des ersten Dialogfensters des Wizards Neues Projekt

Das Hinzufügen von Nutzungen (und Typen) erfolgt nun direkt in der Projektstruktur auf der linken Seite des Dialogfensters mit der Funktion "Nutzung zufügen" und der Auswahl von Nutzung (und Typ) und Methode der Kaufpreisermittlung. Im zweiten und dritten Dialogfenster werden dann die Nutzungs- bzw- Typeigenschaften eingegeben.

Eine Reihe von wichtigen Standardwerten aus dem gewählten Standardwertsatz werden bereits beim Zufügen von Nutzung und Typ angesehen und können verändert werden.


Die Kategorisierung und das steuerliche Ankaufs- und Verkaufsszenario wird auf Typebene über eine Auswahlliste ausgewählt.

(Siehe für eine weitere Erklärung der Kategorisierung Kapitel 10.5.3 in dieses Handbuchs. Siehe für eine weitere Erklärung der steuerlichen Situationen Kapitel 8 in dieses Handbuchs).

Nach Ausfüllen der Dialogfenster zwei und drei wird das Projekt durch Klick auf „Fertigstellen“ im unteren Bereich angelegt.

Wenn das Projekt aus mehreren Nutzungen/Typen besteht, können diese bereits hier zugefügt werden. Dies erfolgt ebenfalls über die Projektstruktur auf der linken Seite des Dialogfensters durch Klicken der Funktion "Nutzung zufügen" oder "Typ zufügen".

Achtung!

1. Wenn Sie nach dem Auswählen von Nutzungen oder Typen nicht auf „Fertigstellen“ klicken können, werden die ausgewählten Nutzungen/Typen nicht mit korrekten Werten belegt. Sollte dies der Fall sein, wird in der Projektstruktur bei der entsprechenden Nutzung/Typ ein  angezeigt. Durch Navigation in die betreffende Nutzung/Typ können die noch fehlenden Daten eingetragen und mit „Fertigstellen“ gespeichert werden.
2. Beim Zufügen von Nutzungen/Typen in bestehende Projekte wird nun ebenfalls der neue Wizard genutzt.

5 BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFENSTER

In diesem Kapitel finden Sie eine kurze Beschreibung der Ausführungsfenster je Tab, die auf Nutzungsebene zur Verfügung stehen.

Zudem finden Sie eine kurze Beschreibung der Ausführungsfenster je Tab, die nur auf PV-Ebene zur Verfügung stehen.

Auf PV-Ebene ohne Zwischenkonsolidierungen werden alle Fenster, die auf der Nutzungsebene vorkommen, angezeigt. Dies ist nicht der Fall, wenn Zwischenkonsolidierungsebenen (Baueinheiten und Teilprojekte) erstellt werden.

5.1 Tab „Übersicht“

Unter dem Tab „Übersicht“ können einige Ausführungsfenster zurate gezogen werden, die dem Benutzer schnell einen groben Überblick über die finanzielle Machbarkeit der betreffenden Nutzung geben. In diesen Ausführungsfenstern können keine Änderungen angebracht werden.

5.1.1 Managementzusammenfassung


Das Fenster „Managementzusammenfassung“ bietet eine grobe Übersicht über die finanzielle Machbarkeit der betreffenden Nutzung.

Mit Hilfe der Bildschirmeinstellungen kann der Reaforce-Benutzer eine Reihe von Finanzkennzahlen und Kostenkodierungen auf dem Fenster anzeigen oder nicht anzeigen.

Der Hyperlinks in Kopfzeilen:

- Cashflow
- Planung
- Bauprogramm
- Finanziell

werden zur Navigation zum entsprechenden Fenster verwendet.



Beispiel des Fensters Managementzusammenfassung auf PV-Ebene

5.1.2 What-if -Analyse

Das Fenster „Optimierung Analyse“ gibt an, welche Auswirkungen die letzte (Parameter-) Änderung auf das Projekt hatte.

Um die Auswirkungen der Änderungen beurteilen zu können, werden von jeder Parameteränderung die Unterschiede zwischen den Investitionskosten und Erlösen und dem Kapitalbedarf zwischen der „alten“ und der „neuen“ Berechnung (innerhalb der Projektvariante) angezeigt.

5.2 Tab „Definition“

Unter dem Tab „Definition“ können einige Ausführungsfenster zurate gezogen werden, in denen der Benutzer die wichtigsten/sensibelsten Parameter der betreffenden Nutzung beurteilen und ggf. ändern kann.

Es ist besonders wichtig, dass diese Fenster nach der Erstellung der *Ersteinschätzung* des Projektes je Nutzung durchlaufen werden und dass Default-Parameter ggf. in projektspezifische Parameter geändert werden.

5.2.1 Bauprogramm

Das Fenster „Bauprogramm“ zeigt eine Übersicht über die Entwicklungsangabe je Nutzung.

Das Bauprogramm wird in Reaforce auf Typebene festgelegt.

Die Typen

- Parzellen (bei Nutzungen Wohnen)
- Oberirdische Stellplätze (bei Nutzungen Parken)

sind als Typ unbebaut klassifiziert, was bedeutet, dass diese Typen nur die Bauprogrammparameter Einheiten und m² Grundstücksfläche enthalten.

Alle anderen Typen sind als Typ bebaut klassifiziert und enthalten alle Bauprogrammparameter.

Pro Immobiliensegment/Kategorie/Unterkategorie wird Informationen zu den zugrunde liegenden Typen angezeigt.

Mit den Bildeinstellungen kann der Reaforce-Benutzer festlegen, welche Bauprogramminformationen auf dem Fenster angezeigt, bzw. nicht angezeigt werden sollen.

Übersicht Definition Machbarkeit Beteiligung Finanzierung										
Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Grundstück Baukosten										
Bildschirmeinstellungen										
	Typart	Einheiten	Brutto m²	Netto m²	Formfaktor	Brutto m³	m² Grstfl	Total		
								Brutto m²	Netto m²	m² Grstfl
NH Hotel	Hotels	50	50,00	42,50	85,00%	200,00	0,00	2.500	2.125	0
Freizeit		50						2.500	2.125	0
Büroturm	Büros	1	500,00	425,00	85,00%	1.800,00	200,00	500	425	200
Einkaufszentrum	Einzelhandel	10	100,00	95,00	95,00%	400,00	0,00	1.000	950	0
Gewerbe		11						1.500	1.375	200
Social Vermietung	Etagenwohnungen	20	70,00	52,50	75,00%	210,00	0,00	1.400	1.050	0
MGW		20						1.400	1.050	0
Mietwohnungen		20						1.400	1.050	0
Reihenhäuser	Reihenhäuser	10	120,00	102,00	85,00%	348,00	250,00	1.200	1.020	2.500
EGW		10						1.200	1.020	2.500
Apartments	Etagenwohnungen	15	80,00	60,00	75,00%	240,00	0,00	1.200	900	0
MGW		15						1.200	900	0
Eigentumswohnungen		25						2.400	1.920	2.500
Wohnen		45						3.800	2.970	2.500
Total v3		106						7.800	6.470	2.700

Beispiel des Fensters Bauprogramm auf PV-Ebene

5.2.2 Planung & Indexierungen

Das Ausführungsfenster „Planung und Indexierungen“ zeigt, wann Aktivitäten stattfinden und welchen Einfluss der Zeitfaktor auf die Erlöse und Kosten hat.

Die Planung wird in Reaforce auf Nutzungssebene festgelegt.

Die Indexierung der Grundstücks- und Baukosten wird in Reaforce auf Nutzungssebene festgelegt. Die Indexierung des Verkaufswertes wird in Reaforce auf Typenebene festgelegt.

5.2.3 Verkaufserlöse

Das Ausführungsfenster „Verkaufserlöse“ bietet einen Einblick in den Kaufpreis und den Verkaufswert je Typ.

Die Methode der Kaufpreisermittlung und die Indexierung wird in Reaforce auf Typebene festgelegt.

Abhängig von der gewählten Wertermittlungsmethode kann auch die Mietpreisliste oder die Kaufpreisliste über die Schirm aktiviert werden. Siehe auch Kapitel 10.9 und 10.10. in diesem Handbuch.

Auch der Zahlungsplan für den Post „Verkaufswert“ kann hier geändert werden.

5.2.4 Grundstückskosten

Das Ausführungsfenster „Grundstückskosten“ enthält eine weitere Angabe der gesamten Grundstückskosten.

Dieses Ausführungsfenster zeigt u.a. die Parameter für „Grundstückswert“.

Man wählt man eine Berechnungsmethode aus einer Auswahlliste, nach der die Parameter geändert werden können am Stichtag oder am Datum Grundstücksankauf, wobei die Effekte der Indexierung auch gezeigt werden.

Auch die weiteren Grundstückskosten können bearbeitet werden.

Auch der Zahlungsplan für den Post „Grundstückswert“ kann hier geändert werden.

Siehe auch Kapitel 10.1. zur Spezifizierung der Grundstückskosten.

5.2.5 Baukosten

Das Ausführungsfenster „Baukosten“ enthält eine weitere Angabe der gesamten Baukosten.

Dieser Ausgabeschirm zeigt die Parameter für „Baukosten“.

Man wählt man eine Berechnungsmethode aus einer Auswahlliste, nach der die Parameter geändert werden können am Stichtag, wobei die Effekte der Indexierung auch gezeigt werden.

5.2.6 Steuern

Das Ausführungsfenster „Steuern“ bietet einen Einblick in das Steuerszenario beim „Ankauf Grundstück/Gebäude“ sowie beim „Verkauf“.

Bei der Entwicklung von Immobilienprojekten spielen an zwei Stellen steuerliche Aspekte in Bezug auf die Umsatzsteuer (USt) und/oder Grunderwerbssteuer (GrESt) eine Rolle. Es handelt sich hierbei um den jeweiligen Zeitpunkt der „Übertragung“, von:

- Ankauf Grundstücks/Gebäude
- Verkauf

Fragen, die hierbei beantwortet werden müssen, sind u.a.:

- Ist der „Grundstückswert“ belastet mit USt- oder Grunderwerbsteuer? Wenn der „Kaufpreis Grundstück / Gebäude“ belastet ist mit Grunderwerbsteuer, hat dies immer eine Erhöhung der Kosten zur Folge. Wenn der „Grundstückswert“ der Umsatzsteuer unterliegt, spielt die zukünftige Vermietungssituation bei der Beurteilung eine Rolle, ob die Umsatzsteuer des Kostenpreis erhöht.
- Unterliegt der „Verkauf“ des fertig gestellten Produktes (nämlich eines Gebäudes oder Grundstücks) der Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer oder vielleicht eine Kombination von beide? Füllen die Kosten der Verkaufstransaktion zu Lasten des Käufers oder zu Lasten des Verkäufers?

Ist USt über die Kosten rückforderbar oder nicht?

Mithilfe des Wizards „Steuern“ können die steuerlichen Aspekte in Bezug auf die Umsatzsteuer angesichts von Immobilienprojekten auf Typebene verarbeitet werden.

Siehe für eine weitere Erklärung der steuerlichen Situationen Kapitel 8 Steuern.

5.3 Tab „Machbarkeit“

Unter dem Tab „Machbarkeit“ können einige Ausführungsfenster zurate gezogen werden, in denen der Benutzer die Investitionskostenaufstellung und Cashflow beurteilen und ggf. ändern kann.

5.3.1 Budgetorientierung

Das Ausführungsfenster „Budgetorientierung“ bietet einen Einblick in die prognostizierten Investitionskosten- und Erlöse zum Ende Projekt.

- Totalbetrag pro Typ
- Betrag pro Einheit
- Betrag pro brutto m^2
- Betrag pro netto m^2
- Betrag pro brutto m^3


Reasforce 8.0 - Testumgebung - Patch0 | Build:116

Übersicht Definition Machbarkeit

Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch)

Berechnungsmethode Bildschirmseinstellungen

		TP - Phase 2		
		BE - Beta Building	BE - Gamma Building	
		N - Hotel	N - Eigentumswohnungen	N - Mietwohnungen
	Hotel	rjwon	app huur	
	Hotels	Reihenhäuser	Etagenwohnungen	
	1 Einheit	10 Einheiten	20 Einheiten	
	Neubau	Neubau	Neubau	
	8.000,00 brutto m²	100,00 brutto m²	80,00 brutto m²	
	5.600,00 netto m²	85,00 netto m²	60,00 netto m²	
	70,00% Formfaktor	85,00% Formfaktor	75,00% Formfaktor	
	32.000,00 brutto m³	290,00 brutto m³	240,00 brutto m³	
	0,00 m² Grstfl	0,00 m² Grstfl	0,00 m² Grstfl	
Gesamtkosten & Erlöse (€)	Total	pro brutto m²	pro brutto m²	pro brutto m²
(+) Grundstück	4.972.412	760,13	603,44	
(+) Bauwerkskosten	14.395.086	753,25	833,85	
(+) Technische Anlagenkosten	1.579.379	187,79	356,92	
(+) Kosten Außenanlagen	91.897	0,00	6,15	
Baukosten	16.066.362	941,03	1.196,92	
(+) Beratungs-/Verkaufskosten	2.418.723	115,28	159,49	
(+) Steuern und Gebühren	0	0,00	0,00	
(+) Abweichende Leistungen	92.601	16,00	47,88	
(+) Unvorhergesehenes	553.375	33,76	41,32	
(+) Entwicklungsrisiko	373.799	0,00	0,00	
(+) Finanzierungszinsen	657.803	67,20	65,90	
(+) Geschäftskosten/PE-Fee	1.462.408	118,49	204,50	
(+) Entwicklungsgewinn	1.593.902	124,42	90,16	
Weitere Kosten	7.152.610	669,55	820,76	
Investitionskosten	28.191.385	2.726,68	2.521,93	2.410,01

Die aktuellen Werte und Berechnungsmethoden pro Typ können auf dem Fenster Budgetorientierung mit dem Symbol  Berechnungsmethode angezeigt werden. Beim Aktivieren des Symbols erscheinen 2 zusätzliche Spalten vor der Typenspalte, die die entsprechenden Informationen enthalten.

5.3.2 Brutto Cashflow-metrisch

Das Ausführungsfenster „Brutto Cashflow metrisch“ bietet einen Einblick in die Verteilung der Gesamtkosten und Erlöse (metrisch) über die Zeit.

Die meisten Cashflow-Regeln werden gemäß dem generischen Ratenplan über die Zeit aufgetragen (siehe Kapitel 6.6 in diesem Handbuch).


Reaforce rechnet auf einer täglichen Basis und verteilt alle Daten gemäß der Aktivitätsplanung in Kombination mit den Zahlungsschemas über die Zeit. Dies resultiert in einem metrischen Brutto Cashflow, der wiedergegeben werden kann auf:

- Monatsbasis
- Quartalsbasis
- Tertialbasis
- Jahrbasis

oder konform:

- Prozessplanung (nur auf Nutzungsebene)
- Entwicklungsplanung (nur auf Nutzungsebene)

Auch kann man alle Cashflow-Zeilen mit nur 0-Werten verbergen.



Beispiel für die mögliche Anzeige auf dem Fenster „Brutto Cashflow (metrisch)“ auf Nutzungsebene

In einer Reihe von Cashflow-Zeilen steht in der Spalte "Details/Erläuterung" "S Fenster Grundstück" oder "S Fenster Verkaufserlöse". Dabei handelt es sich um Cashflow-Zeilen, die nicht das generische Zahlungsschema verwenden, sondern bei denen es möglich ist, über einen Hyperlink zu dem entsprechenden Fenster zu navigieren, auf dem das Zahlungsschema für "Grundstückswert" oder "Verkaufswert" geändert werden kann.

Gesamtkosten & Erlöse (€)	Details/Erläuterung	Total	2022	2023	2024
Grundstückswert	s.Fenster Grundstück	7.494.210	0	7.494.210	0
Grunderwerbsteuer	Nutzungsebene	0	0	0	0
Einbringungswert	Variantebene	100.000	100.000	0	0
Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten	Variantebene	0	0	0	0
Vorfinanzierungsvergütung	s.Fenster Grundstück	0	0	0	0
Weitere Erwerbskosten	Variantebene	150.000	150.000	0	0
Erwerbskosten		7.744.210	250.000	7.494.210	0

Beispiel für den Hyperlink zum Fenster Grundstück

5.3.3 Brutto Cashflow - grafisch

Das Ausführungsfenster „Brutto Cashflow grafisch“ zeigt mithilfe einer Graphik die Investitionskosten und Erlöse über die Zeit an.

Legende

Legende	
	Gesamtkosten
	Erlöse
	Brutto Cashflow
	Grundstückwert

Wenn Sie auf die Linie klicken, kann speziell diese Linie in der Grafik betont werden. Wenn Sie auf eines der Kreuze klicken, kann die gewählte Cashflowgruppe entfernt werden.

Wenn Sie eine PC-Variante haben, in welcher bereits Ist-Daten eingelesen wurden, wird die Fortschrittslinie zum letzten Zeitpunkt des Ist-Daten Imports angezeigt.


Unterhalb der Legende können Sie eine Reihe von Einstellungen vornehmen, um die Grafik Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.

Vergleichsvariante anzeigen

Es ist möglich eine Vergleichsvariante auszuwählen, wenn 2 oder mehr Projektvarianten vorhanden sind.

Die Auswahl einer Vergleichsvariante ist nur möglich, wenn die Option "Kumulative anzeigen" ausgewählt ist.

Die Daten der Vergleichsvariante werden im Cashflow mit einer gestrichelten Linie dargestellt.



Beispiel des Ausführungsfensters „Brutto Cashflow - grafisch“ mit Darstellung von 2 Varianten

Grafik Einstellungen

1. Kumulative anzeigen: Wenn Sie diese Option anklicken, wird der kumulative Wert in der Grafik wiedergegeben. Ist die Option nicht aktiviert, werden die Beträge pro Monat angezeigt.
2. Prozentual anzeigen: Wenn Sie diese Option anklicken, wird der Betrag relativ in einem %-Satz ausgedrückt. Ist die Option nicht aktiviert, werden die Beträge als absolute Zahl angezeigt.

Grafik Einstellungen

- ☒ Kumulative anzeigen
☐ Prozentual anzeigen

Datenbeschriftung Einstellungen

Wenn Sie mit der Maus über die Grafik gehen, wird eine Datenbeschriftung angezeigt. Für die Datenbeschriftung können Sie einstellen, welche Daten angezeigt werden:

1. Wert anzeigen:
Wenn Sie den Wert anklicken, wird im Datenpunkt der hinterlegte Wert angezeigt.
2. Datum anzeigen:
Wenn Sie das Datum anklicken, wird im Datenpunkt das Datum angezeigt.

Datalabel Einstellungen

- ☒ Wert anzeigen
☒ Datum anzeigen

Feststehende Datums oder Prozessplanung in der Grafik anzeigen

Mit diesen Einstellungen können Sie angeben, welche Datums die Grafik wiedergeben soll. Wenn sie z.B. 'Baubeginn' wählen, dann wird eine helle Fortschrittslinie zum Zeitpunkt Baubeginn angezeigt. Dies gilt auch für andere Datums.

Feste Datums anzeigen im Grafik

- ☒ Alle auswählen (aufheben)
- | | |
|--|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Grundstücksankauf | (01-01-2021) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baubeginn | (01-01-2021) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Baufertigstellung | (01-01-2022) |
| <input type="checkbox"/> Verkaufsbeginn | (03-10-2020) |
| <input type="checkbox"/> Projektbeginn | (01-01-2020) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Entwicklungsbeginn | (01-01-2020) |
| <input type="checkbox"/> Ausschreibungsbeginn | (03-10-2020) |
| <input type="checkbox"/> Ende der Mängelbeseitigungsp | (01-07-2022) |
| <input type="checkbox"/> Ende Projekt | (01-07-2022) |
| <input type="checkbox"/> Ende Verkauf | (07-05-2021) |

Prozessplanung anzeigen im Grafik

- ☐ Alle auswählen (aufheben)
- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Initiative | (28-01-2020) |
| <input type="checkbox"/> Skizze Entwurf | (09-03-2020) |
| <input type="checkbox"/> Vorläufiger Entwurf | (17-05-2020) |
| <input type="checkbox"/> Definitiver Entwurf | (04-09-2020) |
| <input type="checkbox"/> Vorbereitung Realisierung | (22-12-2020) |
| <input type="checkbox"/> Übergabe | (19-01-2022) |
| <input type="checkbox"/> Nachkalkulation | (21-06-2022) |

5.4 Tab „Übersicht“ auf ProjectVariant-ebene

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Ausführungsfenster unter dem Tab „Übersicht“, die nur auf PV-Ebene zur Verfügung stehen.

5.4.1 Variantenanalyse

Das Ausführungsfenster „Variantenanalyse“ zeigt den Unterschied zwischen zwei Projektvarianten in den Bauprogramm, Planung, Investitionskosten und Erlösen, Finanzierungszinsen, weitere Renditekennzahlen und dem Kapitalbedarf.

Wenn zwei oder mehr Projektvarianten erstellt wurden, kann die Projektvariante im Projektbaum ausgewählt werden, die in der ersten Spalte des Ausführungsbildschirms angegeben wird. Diese kann anschließend (durch Zuweisung, Anklicken) mit einer der anderen Projektvarianten in der Spalte „Vergleichsvariante“ verglichen werden.

Die Vergleichsvarianten können nach Namen oder nach dem letzten Berechnungsdatum sortiert und nach Variante und/oder Publikationsart gefiltert werden.

Beispiel für das Fenster Variantenanalyse

Achtung!

- Erst wenn zwei Projektvarianten erstellt wurden, wird nur auf der PV-Ebene das Symbol „Variantenanalyse“ sichtbar.


5.5 Tab „Definition“ auf ProjectVariant-ebene

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Ausführungsfenster unter dem Tab „Definition“, die nur auf PV-Ebene zur Verfügung stehen.

5.5.1 Planning grafisch

Das Ausführungsfenster „Planning grafisch“ gibt einen Überblick über:

1. Entwicklungsplanung. Es zeigt die folgenden Daten auf PV-Ebene:
 - Projektbeginn
 - Entwicklungsbeginn
 - Baubeginn
 - Baufertigstellung
 - Bauende
2. Prozessplanung
3. Flexibele Meilensteine (falls vom Benutzer hinzugefügt)



Beispiel für das Fenster Plannug grafisch auf PV-Ebene

5.5.2 Spezifizierung Grundstücksankauf

Das Ausführungsfenster „Spezifizierung Grundstücksankauf“ ist nur dann verfügbar, wenn eine oder mehr Spezifikationen für den Grundstückskauf eingegeben wurden.

Für eine detaillierte Beschreibung der Spezifizierung Grundstücksankauf lesen Sie Kapitel 10.1.

5.6 Tab „Beteiligung“ auf ProjectVariant-Ebene

Unter dem Tab „Beteiligung“ können Daten bezüglich des Beteiligungsanteils angesehen werden.

Beim Eintrag von Immobilienentwicklungsprojekten in Reaforce wird der Projekteigentümer normalerweise alle Kosten und Erlöse, die sich auf das Projekt beziehen, im Projekt verarbeiten, was in einer 100 %-igen Aufstellung der gesamten Kosten und Erlöse resultiert. Denn nur wenn alle Kosten und Erlöse des Projektes bekannt sind, kann eine fundierte Entscheidung bezüglich der (Nicht-)Durchführung des Projektes getroffen werden.

In der Praxis der Immobilienentwicklung sind jedoch viele Konsortien möglich. Beispielsweise: Der Investor der Mietwohnungen ist bereits Eigentümer des Grundstücks oder kauft das Grundstück direkt von der Gemeinde. Der Entwickler realisiert und fakturiert ausschließlich die Gebäudeentwicklung.

Um die vorgenannten Aspekte transparent zu machen, wird die Möglichkeit geboten, neben der 100 %-igen Aufstellung der gesamten Kosten und Erlöse einen sogenannten Beteiligungsanteil einzutragen. Dieser Beteiligungsanteil ermöglicht die Auslassung bestimmter Projektteile (sowohl Kosten als auch Erlöse) aus der 100 %-igen Aufstellung der gesamten Kosten und Erlöse, die aus finanzieller Sicht nicht über den Federführenden realisiert werden. Dies führt zu einer korrigierten Aufstellung der Gesamtkosten und Erlöse.

Die Eingabe der Beteiligung erfolgt auf Nutzungsebene in dem Fenster Budgetorientierung. Siehe Kapitel 10.8 in diesem Handbuch.

5.6.1 Beteiligung

Das Ausführungsfenster „Beteiligung“ zeigt je Kostenzeile der Beteiligungsanteil an.

Übersicht Definition Machbarkeit Beteiligung Finanzierung				
Beteiligung Brutto Cashflow (metrisch) Brutto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow				
P- Demo Projekt Du PV-Variante 1				
		Total	Team1dev server	
			Beteiligung	Betrag
Gesamtkosten & Erlöse (EUR)				
110 Grundstückswert	4.070.626		100,00%	4.070.626
125 Grunderwerbsteuer	244.238		100,00%	244.238
128 Einbringungswert	0		100,00%	0
Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten	0		100,00%	0
1210 Vorfinanzierungsvergütung	0		100,00%	0
120 Weitere Erwerbskosten	31.250			31.250
Erwerbskosten	4.346.114			4.346.114
130 Kosten Baureifmachung	0			0
100 Grundstück	4.346.114			4.346.114
200 Herrichten und Erschließen	296.274			296.274
300 Bauwerkskosten	5.788.944			5.788.944
400 Technische Anlagenkosten	1.213.472			1.213.472
Gebäudekosten	7.002.416			7.002.416
470 Kosten Außenanlagen	52.531			52.531
300/400 Baukosten	7.054.947			7.054.947
500 Außenanlagen	327.027			327.027
600 Ausstattung und Kunstwerke	105.000		100,00%	105.000
700 Baunebenkosten	967.921			967.921
800 Vertriebskosten	836.019			836.019
Steuern und Gebühren	0			0
Abweichende Leistungen	0			0
Unvorhergesehenes	200.515			200.515
Entwicklungsrisiko	82.388			82.388
760 Finanzierungszinsen	249.186			306.878
Geschäftskosten/PE-Fee	565.353			565.353
Entwicklungsgewinn	1.391.089			1.333.398
Weitere Kosten	4.292.471			4.292.470
Investitionskosten	16.421.833			16.421.832
Voruntersuchungskosten	0		100,00%	0
Mieterausbau	141.099			141.099
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	1.358.020		100,00%	1.358.020
Gesamtkosten	17.920.951			17.920.951
Verkaufswert	17.761.847			17.761.847
Vorausz.vergütung Investor	0		100,00%	0
Verkaufserlöse	17.761.847			17.761.847
Weitere Erlöse	141.099			141.099
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	18.006		100,00%	18.006
Gesamterlöse	17.920.952			17.920.952
Ausgleich	0			0

Beispiel des Ausführungsfensters „Beteiligung“ auf PV-Ebene

Nutzung?

- Die Finanzierungszinsen werden neu berechnet auf Basis des Cashflows Beteiligung.

- Die Kostenzeilen "Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (Kosten)" und "Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (Erlöse)" werden basierend auf dem Cashflow der Stiko-Teilnahme neu berechnet.
- Es wird automatisch eine Residualwertermittlung (zum Entwicklungsgewinn) durchgeführt, um den Effekt der Eliminierungen in den Reaforce Berechnungen zu verarbeiten.

In diesem Ausführungsfenster wird das Ergebnis der Berechnung wiedergegeben. In der Spalte Gesamt sind sowohl die Gesamtkosten als Gesamterlöse eingeschlossen. Daneben wird Ihr Anteil und die entsprechenden Beträge gezeigt sowie die neu kalkulierten Finanzierungszinsen, Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (Kosten) und Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer (Erlöse).

Die korrigierte Aufstellung der Gesamtkosten und Erlösen bildet anschließend den Ausgangspunkt für Projectcontrol.

5.6.2 Beteiligung - Brutto Cashflow (metrisch)

In diesem Fenster wird Ihren Anteil der metrische Brutto Cashflow gezeigt.

5.6.3 Beteiligung - Brutto Cashflow (grafisch)

In diesem Fenster wird Ihren Anteil der grafische Brutto Cashflow gezeigt.

5.6.4 Beteiligung - Netto Cashflow

In diesem Fenster kann pro Kostenzeile angegeben werden, welcher Teil des Brutto Cashflows tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen entspricht (Standardeinstellung: Anteil Cashflow = 100%). Es wird also unterschieden zwischen Kosten und Erlösen auf der einen Seite (Brutto Cashflow) und Ausgaben und Einnahmen auf der anderen Seite (Netto Cashflow).

Beispiele von Kosten, welche nicht zwingend Ausgaben sind, sind:

- Interne Verrechnung (seitens der Holding) von Allgemein- und Geschäftskosten
- Interne Verrechnung (seitens der Holding) der Finanzierungszinsen


Beispiele von Erlösen, welche nicht zwingen Einnahmen sind, sind:

- die interne Vermietung von Wohnungen, Parkplätzen und/oder gewerblichen Immobilien

Ebenso können sich Ausgaben und Einnahmen ergeben, welche keine Kosten und Erlöse sind, beispielsweise verrechenbare Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer-Ausgaben und Einnahmen werden gezahlt bzw. eingenommen aber erst im darauffolgenden Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr) mit dem Finanzamt verrechnet. Über die gesamte Projektlaufzeit ist der Cashflow der USt-Ausgaben und der USt-Einnahmen gleich dem Cashflow der USt-Erklärung. Je nach Periode kann sich jedoch ein Cashflow ungleich 0 ergeben.

Der Cashflow der verrechenbaren USt kann wiedergegeben werden im Fenster Netto Cashflow (= unternehmenseigene Einstellung).

Wenn Sie im Fenster Netto Cashflow auf das Icon  Anteil des Cashflows klicken, werden Ihnen die Spalten Brutto Cashflow und Beteiligung Cashflow angezeigt.



In der Spalte Brutto Cashflow werden die gesamten Kosten und Erlöse gem. den Einstellungen unter Beteiligung wiedergegeben. In der Spalte Beteiligung Cashflow kann durch die Eingabe eines Prozentsatzes (auf Kostenzeilenebene) angegeben werden, inwieweit diese Kosten und Erlöse auch tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen entsprechen.

Die Ausgaben und Einnahmen werden folglich (auf Cashflowebene) in der Zeit wiedergegeben. Die Formel lautet: Brutto Cashflow in Zeit * % Beteiligung Cashflow = Netto Cashflow in Zeit.

Für die USt-Ausgaben und USt-Einnahmen gilt, dass diese gem. den dazugehörigen Kosten und Erlösen in der Zeit wiedergegeben werden. Der Cashflow der USt-Erklärung kann bestimmt werden, indem angegeben wird, ob die USt-Erklärung monatlich, quartalsweise oder jährlich stattfindet.

Übersicht Definition Machbarkeit Beteiligung Finanzierung						
Beteiligung Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow						
Anteil des Cashflows 0-Zellen verbergen						
Ausgaben und Einnahmen (€)	Brutto Cashflow	Beteiligung Cashflow	Netto Cashflow	2021	2022	2023
Grundstück	431.670	100,00%	431.670	0	431.670	0
200 Herrichten und Erschließen	47.332	100,00%	47.332	23.666	23.601	65
300 Bauwerkskosten	979.249	100,00%	979.249	0	930.267	48.981
400 Technische Anlagenkosten	131.425	100,00%	131.425	0	124.852	6.574
Gebäudekosten	1.110.674	100,00%	1.110.674	0	1.055.119	55.555
470 Kosten Außenanlagen	25.770	100,00%	25.770	0	24.481	1.289
Baukosten	1.136.444	100,00%	1.136.444	0	1.079.600	56.844
500 Außenanlagen	45.642	100,00%	45.642	0	45.518	125
600 Ausstattung und Kunstwerke	15.000	100,00%	15.000	0	14.959	41
700 Baunebenkosten	203.267	100,00%	203.267	132.124	70.949	194
800 Vertriebskosten	66.485	100,00%	66.485	59.837	6.630	18
Steuern und Gebühren	0	100,00%	0	0	0	0
Abweichende Leistungen	0	100,00%	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	39.301	100,00%	39.301	4.140	33.452	1.708
Entwicklungsrisiko	39.915	100,00%	39.915	0	0	39.915
Finanzierungszinsen	81.449	100,00%	81.449	8.921	72.165	362
Geschäftskosten/PE-Fee	79.406	0,00%	0	0	0	0
Auszahlung Gewinn	-110.306	100,00%	-110.306	0	-110.306	0
Weitere Kosten	399.516	80,12%	320.111	205.022	72.890	42.199
Investitionskosten	2.075.604	95,45%	1.996.198	228.688	1.668.238	99.273
Voruntersuchungskosten	0	100,00%	0	0	0	0
Mieterausbau	22.729	100,00%	22.729	0	22.728	0
DE Exploitationkosten	0	86,67%	0	0	0	0
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	0	100,00%	0	0	0	0
Gesamtkosten	2.098.333	95,50%	2.018.927	228.688	1.690.966	99.273
Verkaufserlöse	2.075.604	100,00%	2.075.604	0	0	2.075.604
DE_Recht van opstal	0	100,00%	0	0	0	0
Weitere Erlöse	22.729	100,00%	22.729	0	22.667	62
DE Exploitationopbrengsten	0	83,33%	0	0	0	0
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0	100,00%	0	0	0	0
Gesamterlöse	2.098.333	100,00%	2.098.333	0	22.667	2.075.666
USt-Saldo (abzugsfähig)	76.534		76.534	-41.756	-257.289	375.579
USt-Erklärung pro Monat	-76.534		-76.534	36.495	255.509	-368.538
USt-Cashflow (abzugsfähig)	0		0	-5.261	-1.780	7.041
Netto Cashflow	0		79.405	-233.948	-1.670.080	1.983.434
Kumulativer Netto Cashflow				-233.948	-1.904.028	79.405

Beispielhafte Darstellung des Fensters Netto Cashflow inkl. USt-Cashflow


5.7 Tab „Übersicht“ auf Projectebene

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Ausführungsfenster unter dem Tab „Übersicht“, die nur auf Projekt-Ebene zur Verfügung stehen.

Projektinfo

Auf Projektlevel zeigt der Ausgabeschirm Projektinformation 3 Teile, nämlich:

- Prozess
- Lage
- Impression



Beispiel des Ausführungsfensters „Projektinfo“ auf Projekt-Ebene

Unten wird eine detailliertere Erläuterung der drei Teile gegeben.

Prozess

Für jede Phase werden die korrespondierenden Phasen- und Periodenberichte gezeigt. Für den Status der individuellen Berichte gilt:

- Weis: Phasenbericht wurde übersprungen
- Blau: Phasen- oder Periodenbericht ist in Prüfung
- Grün: Phasen- oder Periodenbericht ist genehmigt
- Gelb: zukünftige Phasenberichte

Für den Status der Phase gilt das folgende:

- Blau: keine aktuelle Phase. Dies kann eine übersprungene, abgeschlossene oder zukünftige Phase sein)
- Dunkelblau: aktuelle Phase. Der letzte Phasenbericht in dieser Periode wurde noch nicht genehmigt.

Die Datums für die Phasenberichte werden aus der Prozessplanung der PC-Variante entnommen.

Durch Klicken auf Phasen- oder Periodenbericht wird dieser Bericht automatisch in dem Projektbaum ausgewählt.


Es kann zudem eine Auswahl getroffen werden aus folgenden KPIs (Key Performance Indicators)

- IRR (Entwicklung und Realisierung)
- Projektentwicklungsgewinn in %

In Phasen- und Periodenberichten mit dem Status "zu genehmigen" oder "genehmigt" wird der Wert aus dem Bericht gezeigt. In zukünftigen Phasenberichten wird der Wert aus der PC-Variante entnommen. In übersprungenen Phasenberichten wird kein Wert gezeigt.


Lage

Hier wird eine Karte mit der Lage des Projektes gezeigt.

Folgendes Icon zeigt die genaue Lage: .




Es gibt zwei Möglichkeiten, die Lage zu verändern, nämlich

- Ziehen des Icons 
- Änderung der Adressangaben in den Projektdaten



Beispiel für die Änderung der Adresse in den Projektdaten




Bedeutung der Symbole




-  Sichern: die geänderte Lage ist gesichert. Bei der nächsten Öffnung des Ausgabeschirmes wird die veränderte Lage angezeigt.
-  die neu eingegebene Lage wird nicht gesichert.
-  Erneuern: Die Adresse wird erneut festgelegt auf der Basis der aktuellen Projektdaten.

Impression

Hier können 1 oder mehr Fotos abgelegt werden.

Bedeutung der Icons:

-  Gehe zu letzten Bild zurück
-  Ergänze Bild
-  Lösche Bild


-  Platziere Bild eine Position zurück
-  Platziere Bild eine Position vorwärts
-  Gehe ein Bild weiter

5.8 Fenster auf Ebene ‚Meine Projekte‘ und ‚Sonstige Projekte‘

Auf der Ebene ‚Meine Projekte‘ oder ‚Sonstige Projekte‘ werden die Standorte aller Projekte auf einer

Karte durch folgendes Icon gezeigt: .

Die entsprechende Projektliste wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.



Beispiel des Ausführungsfensters Projektinfo mit allen Gebäudeprojekten

Für jedes Projekt, den letzten Phasenbericht und die aktuellen Projektcontroll-Daten werden gezeigt in einer Liste (Budgets, Vergaben, Actuals).

Für den Status des Phasen-Berichts gilt folgendes:

- Grün: geprüfter Phasen-Bericht;
- Blau: Phasenbericht ist noch in der Prüfung
- Rot: Phasenbericht wurde abgelehnt.

Durch Doppelklicken auf:

- eine Lage auf der Landkarte oder
- einen Projektnamen in der Liste

wird das Projekt in dem Projektbaum ausgewählt.

6 PROZESSORIENTIERTE BERECHNUNGEN & ÄNDERUNGEN

Die *Ersteinschätzung*, der bei der Erstellung eines Projektes generiert wird, wird während des gesamten Immobilienentwicklungsprozesses immer weiter mit projektspezifischen Parametern ergänzt. Schließlich entsteht eine Prognose, die ausschließlich aus projektspezifischen Parametern aufgebaut ist. Dieser Prozess wird in diesem Kapitel beschrieben.

6.1 Von der Ersteinschätzung zu den projektspezifischen Parametern

In einem frühen Entwicklungsstadium werden auf Nutzungs- bzw. Typenebene die meisten wichtigen Parameter direkt projektspezifisch eingetragen, um so in groben Zügen ein durchführbares Entwicklungskonzept zu erhalten. Das Entwicklungskonzept wird ggf. angepasst.

Die wichtigsten Parameter sind:

- das Bauprogramm
- der Grundstückswert
- die Baukosten
- der Verkaufswert
- die Zeit: spezifiziert nach der Aktivitätsplanung, den Indizes und den Zahlungsschemas

Die wichtigsten Parameter können geändert werden auf Typenebene im Fenster Bauprogramm, Verkaufserlöse, Grundstückskosten und Baukosten.

Die Planung und Indizes können geändert werden auf Nutzungsebene im Fenster Planung & Indexierungen.

Die Zahlungsschemas können geändert werden auf Nutzungsebene im Fenster Brutto Cashflow (metrisch).

6.2 Vom Stichtag zu festen Beträgen

6.2.1 Änderung am Stichtag

In Reaforce können die folgenden Kennzahlen am Stichtag eingetragen werden:

- Grundstückswert
- Baukosten (aufgeteilt in Baukonstruktionen und Technische Anlagen)
- Kaufpreis

Die Kennzahlen am Stichtag können geändert werden auf Typenebene im Fenster Verkaufserlöse, Grundstückskosten und Baukosten.

Reaforce berechnet die Beträge am Stichtag automatisch weiter zum Datum der Beendung der Arbeiten (Budgetorientierung).

6.2.2 Änderung am Enddatum

In Reaforce können die folgenden Kennzahlen im Budget „Enddatum“ eingetragen werden:

- Grundstückswert
- Baukosten
- Kaufpreis
- und alle sonstigen Erlöse- und Investitionskostenzeilen

Informationen zum Ändern von Kosten und Erlösen in festen und unternehmenseigenen Kostengruppen finden Sie in den Kapiteln 6.3 und 6.4 in diesem Handbuch.

Die Kennzahlen am Enddatum können geändert werden auf Typenebene im Fenster Verkaufserlöse, Grundstückskosten und Baukosten.

Reaforce berechnet die Beträge am Enddatum

- Grundstückswert
- Baukosten
- Kaufpreis

automatisch zum Stichtag zurück. Die Eingabe am Enddatum ist lediglich eine „Hilfseingabe“. Diese Beträge ändern sich also, wenn nach der Eingabe dieser Beträge Änderungen vorgenommen werden bei:

- der Planung
- den Stichtagen
- den Indexierungssätzen

Es ist deshalb wichtig, dass, wenn tatsächlich Vertragssummen für die vorgenannten Posten bekannt sind, zuerst die zugehörigen Indizes auf Null gesetzt werden und anschließend die Vertragssumme eingetragen wird. Änderungen in der Planung haben dann keine Auswirkungen mehr auf die Höhe der Vertragssumme.

6.3 Verändern von Kosten in feste Kostengruppen

Kosten können auf Typ- und Nutzungsebene und meistens auch auf erster, zweiter oder dritte Konsolidierungsebene auf Kostenzeilenebene eingegeben werden.

Feste Kostenzeilen sind:

- Grundstückswert
- Grunderwerbsteuer (Betrag wird durch das steuerliche Ankaufsszenario bestimmt)
- Einbringungswert
- Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten
- Vorfinanzierungsvergütung (Betrag wird durch das Ratenplan 'Grundstückswert' bestimmt)
- Entwicklungsgewinn
- Voruntersuchungskosten (Eingabe nur auf Nutzungsebene)
- Nicht abzugsfähige USt (Kosten), (Betrag wird durch das steuerliche Verkaufsszenario bestimmt)
- Finanzierungsvergütung (Betrag wird durch das Ratenplan 'Verkaufswert' bestimmt)
- Verkoopwaarde)

Feste Kostengruppen sind:

- Abweichende Leistungen
- Unvorhergesehenes
- Entwicklungsrisiko
- Finanzierungszinsen
- Weitere Erlöse
- Nicht abzugsfähige USt (Erlöse), (Betrag wird durch das steuerliche Verkaufsszenario bestimmt)

Bei Eingabe auf Nutzungs-, BE-, TP- oder PV-Ebene findet die Verteilung an unterliegenden Typen statt konform:

- Grundstückskosten
- Baukosten
- Verkaufswert
- Aktuelle Verhältnisse

6.4 Verändern von Kosten in unternehmenseigenen Kostengruppen

Kosten können auf Typ- als auch auf Nutzungs- oder erster, zweiter oder dritte Konsolidierungsebene auf Kostenzeilenebene eingegeben werden.



6.4.1 Eingabe auf Typebene

Auf Typebene wird:

1. Eine Berechnungsmethode gewählt
2. Ein Wert eingegeben (wahlweise Prozent oder Betrag)
3. Die Werte der Grundlage Einheit werden angezeigt
4. Der berechnete Betrag pro Typ wird angezeigt (in der Spalte gesamt)
5. Eine Bemerkung kann eingetragen werden

Wie?

- Im Projektbaum die entsprechende Nutzung auswählen
- In der Tabstruktur zum gewünschten Fenster wechseln und selektier in der Typspalte die Kostenzeile zu ändern (in den Fenstern Grundstückskosten, Baukosten oder Budgetorientierung)
- Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem die Änderungen durchgeführt werden können.

Der Reaforce Benutzer hat immer auch die Möglichkeit, eine Notiz hinterlassen. Durch Klick auf das Icon  öffnet sich das Notizenfenster. Ist eine Notiz hinterlegt, ändert sich das Icon in . Die Notiz wird angezeigt, wenn der Mauszeiger über das Icon bewegt wird. Durch Klick auf dieses kann die Notiz verändert werden.

Directe bijkomende kosten op Typeniveau

► P-Testproject Reaforce ► PV-v4 ► F-Woningen koop ► T-Rijwoningen

	Totaal	Berekeningsmethode	€/%	Grondslag
Architect	2.500	Bedrag per eenheid	2.500,00	10
Constructeur	1.119	% van de bouwkosten	1,00%	111.981
Installatie-adviseur	267	% van de bouwkosten	0,24%	111.981
Bouwkosten adviseur	356	% van de bouwkosten	0,32%	111.981
Projectmanagement	0	% van de bouwkosten	0,00%	111.981
Directie	560	% van de bouwkosten	0,50%	111.981
Toezicht	560	% van de bouwkosten	0,50%	111.981
Adviseurs overig	2.249			
Leges, heffingen en verzekeringen				
Aansluitkosten				
Verhuurkosten				
Verkoopkosten				
Promotiekosten				
Bijkomende herontwikkelingskosten				
Directe bijkomende kosten				

Notitie bij Architect

► P-Testproject Reaforce ► PV-v4 ► F-Woningen koop ► T-Rijwoningen

Bedrag	Notitie
2.500	Contract is definitief

Notizenfenster für Kostenzeile Architekt auf Typebene

6.4.2 Eingabe auf Nutzungsebene oder erstem, zweitem oder dritten Konsolidierungsebene

Kosten können auch auf Nutzungsebene oder auf dem ersten, zweiten oder dritten Konsolidierungsebene geändert werden.

Beim Ändern gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Den Betrag auf dem Projektvariante-, Teilprojekt-, Baueinheit- oder Nutzungsebene eingeben.
2. Die Berechnungsmethode für alle unterliegenden Typen einstellen

Wie?

- Wählen Sie im Projektbaum das entsprechende Ebene aus (Nutzungs-, BE-, TP- oder PV-Ebene)
- Gehen Sie in der Tabstruktur zum gewünschten Fenster und die entsprechende Kostenzeile zu ändern
- In der Spalte Total (in den Fenstern Grundstückskosten, Baukosten oder Budgetorientiert) wird vor die Summe der ausgewählten Kosteeinzeile angezeigt:
 - Das Symbol Wenn Sie darauf klicken, wird ein Popup-Menü mit folgenden Optionen angezeigt:
 1. Betrag ändern auf Variantebene (oder TP-, BE- oder Nutzungsebene, die angezeigte Option hängt von der aktivierten Ebene im Projektbaum ab)
 2. Berechnungsmethode einstellen für alle unterliegenden Typen

Übersicht

Definition

Machbarkeit

Beteiligung

Finanzierung

Budgetorientierung

Brutto Cashflow (metrisch)

Brutto Cashflow (grafisch)

Bildschirmeinstellungen

TP - Phase 1

BE - Wohnen

N - Eigentumswohnungen

N - Mietwohnungen

Apartments

Reihenhäuser

Social Vermietung

Etagenwohnungen

Reihenhäuser

Etagenwohnungen

Wohnen

Wohnen

Wohnen

Kooperwoningen

Kooperwoningen

Huurwoningen

MGW

EGW

MGW

15 Einheiten

10 Einheiten

20 Einheiten

Neubau

Neubau

Neubau

80,00 brutto m²

120,00 brutto m²

70,00 brutto m²

60,00 netto m²

102,00 netto m²

52,50 netto m²

240,00 brutto m³

348,00 brutto m³

210,00 brutto m³

0,00 m² Grstfl

250,00 m² Grstfl

0,00 m² Grstfl

Gesamtkosten & Erlöse (€)

Total

Grundstück

200 Herrichten und Erschließen

300 Bauwerkskosten

400 Technische Anlagenkosten

Gebäudekosten

470 Kosten Außenanlagen

Baukosten

510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

570 Pflanz- und Saatlflächen

590 Sonstige Außenanlagen

500 Außenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

700 Baunebenkosten

800 Vertriebskosten

Steuern und Gebühren

Abweichende Leistungen

3.843.095

396.455

7.257.629

1.570.549

8.828.179

75.739

8.903.918

89.039

357.666

104.500

1.320.252

696.015

28.662

0

44.490

3.287

67.497

28.892

96.389

498

96.887

968

4.012

1.200

12.874

7.493

0

0

77.764

4.588

89.914

22.416

112.330

0

112.330

1.123

1.516

1.200

1.044

100

76

78

360

5.497

1.800

13.239

15.866

0

0

32.512

2.840

59.060

25.280

84.341

436

84.777

848

825

700

630

100

32

33

210

3.377

1.050

11.132

6.165

0

0

Betrag ändern auf Variablenebene

Berechnungsmethode einstellen für alle unterliegenden Typen

Kalkulationsmethode: Ausgleich

Beispiel für das Popup-Menü in der PV-Ebene

Wenn Option 1 ausgewählt ist:

Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem die gewünschten Daten geändert werden können.

Die Kosten werden dann entsprechend dem Verteilschlüssel „aktuelle Verhältnisse“ an die unterliegenden Typen verteilt, entsprechend der aktuellen Rechenmethode. Der eingegebene Betrag wird als „Hilfseingabe“ angesehen; bei Änderungen der Basis der Rechenmethode auf Typebene ändert sich der Betrag entsprechend auf allen anderen Ebenen.

Beratungs-/Verkaufskosten auf Variantenebene

► P-Testprojekt Duitsland ► PV-Variante 2

	Total	
Architekt	224.621,39	<input type="checkbox"/>
Tragwerksplaner	€ 106.686	<input type="checkbox"/>
TGA planer	€ 35.562	<input type="checkbox"/>
Baukosten Berater	€ 35.562	<input type="checkbox"/>
Projektsteuerer	€ 0	<input type="checkbox"/>
Technische Bauleitung	€ 53.343	<input type="checkbox"/>
Bauüberwachung	€ 71.124	<input type="checkbox"/>
⊕ Sonstige Berater	€ 142.248	
⊕ Gebühren, Steuern, Versicherungen	€ 142.248	
⊕ Anschlusskosten	€ 71.124	
⊕ Vermietungskosten	€ 2.550	
⊕ Verkaufskosten	€ 33.761	
⊕ Werbe-/Marketingkosten	€ 33.761	
⊕ Weitere Renovierungskosten	€ 0	
⊖ Beratungs-/Verkaufskosten	€ 952.588	

OK Abbrechen

Beispiel für die Änderung der Baunebenkosten auf PV Ebene

Wenn Option 2 ausgewählt ist:

Es erscheint ein Dialogfenster, in dem die gewünschten Änderungen für alle unterliegenden Typen durchgeführt werden können

710 Architekt auf Nutzungsebene

► P- Demo Projekt Du ► PV-Variante 1 ► N-Reihenhäuser

Berechnungsmethode	EUR/%	Total
% der Baukosten	3,1657	150.000,00

Berechnungsmethode einstellen für alle unterliegenden Typen

OK Abbrechen

Beispiel für die Änderung der Architektenkosten für alle darunter liegenden Typen auf PV-Ebene

Achtung!

Diese Option steht nicht für alle Kostenzeilen in der Kostenstruktur zur Verfügung.

6.4.3 Festsetzen von Beträgen (Pauschalbeträge) in unternehmenseigenen Kostengruppen



In den unternehmenseigenen Kostengruppen werden auf Typebene die Kosten auf Basis eines Wertes und einer Rechnungsmethode berechnet (zB. € 10,- pro brutto m²). Änderungen des Betrages auf Nutzungsebene oder erstem Konsolidierungsebene werden als sogenannte „Hilfseingabe“ gesehen; der Betrag, welcher eingegeben wird auf Nutzungsebene oder erstem Konsolidierungsebene, wird auf die aktuelle Berechnungsmethode im Typ runtergerechnet und die Beträge werden im Typ angepasst. Wird anschliessend die Rechenbasis im Typ geändert, (wenn sich zB die brutto m² verändern), ändert sich der Betrag auf den höheren Ebenen ebenfalls.

Nicht in allen Fällen ist dies jedoch gewünscht. Zwei Beispiele:

- Es wird mit einem Architekten ein Vertrag mit einem festen Preis für das gesamte Projekt oder nur eine Teilprojekt geschlossen, dann will man diesen Betrag eingeben und festlegen.
- Abbruchkosten sind Kosten, welche das gesamte Projekt betreffen, aber unabhängig vom eigentlichen Bauprogramm sind. Diese Kosten will man dann für das gesamte Projekt eingeben und festlegen.

Um die Kosteneingabe in diesem Sinne zu ermöglichen, wird die Möglichkeit geschaffen, Kosten festzusetzen. Das bedeutet, Änderungen im Bauprogramm ändern nicht die eingegebenen Pauschalbeträge.

Vorgehen zum Festsetzen von Kosten auf Nutzungsebene oder erstem, zweiten oder dritten Konsolidierungsebene:

- Wählen Sie in dem Projektbaum das entsprechende Ebene (Projektvariante, Teilprojekt, Baueinheit oder Nutzung) aus;
- Wählen Sie die entsprechende Kostengruppe aus (in den Fenstern „Grundstück“, „Baukosten“ oder „budgetorientiert“) und klicken in der Spalte Total die entsprechende Kostenzeile an;
- Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem die gewünschten Daten geändert werden können.
- Durch Klicken des Kästchens hinter der betreffenden Kostenzeile können die eingegebenen Kosten festgesetzt werden. Das bedeutet, dass die Kosten entsprechend dem Verteilschlüssel „Verkaufswert“ an die unterliegenden Typen verteilt werden. Hierbei wird die Rechenmethode der Typen verändert in: Betrag pro Einheit
Der eingegebene Betrag auf Nutzungs- oder 1^e, 2^e oder 3^e Konsolidierungsebene ist fix; Bei Änderungen der Basis der Rechenmethode ändert den Betrag der Rechenmethode, sodaß der festgesetzte Betrag stehen bleibt
- Bei Bedarf kann zum festgesetzten Betrag auch eine Notiz hinzugefügt werden. Hierzu wird das Icon  angeklickt. Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem die Notizen eingetragen werden können. Ist ein Eintrag erfolgt, ändert sich das Icon in .

120 Weitere Erwerbkosten auf Variantenebene

► P-0 Testprojekt Reaforce Du ► PV-v5

	Total	
121 Bodenuntersuchung	0	<input type="checkbox"/>
122 Kosten Erbpacht	0	<input type="checkbox"/>
124 Optionsgebühr	0	<input type="checkbox"/>
125 Notar- und Grundbuchamtkosten	0	<input type="checkbox"/>
126 Entschädigung	0	<input type="checkbox"/>
127 Defizit Grundstück	0	<input type="checkbox"/>
128 Sonstige weitere Erwerbskosten	10.000	<input checked="" type="checkbox"/>
120 Weitere Erwerbkosten	10.000	

OK Abbrechen

Beispiel für die Festsetzung von Kosten auf PV-Ebene für eine Kostenzeile

Auf dem Screen Budgetorientierung zeigt eine blaue Farbe die festgesetzte Beträge an.

Übersicht Definition **Machbarkeit** Beteiligung Finanzierung

Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Brutto Cashflow (grafisch)


Bildschirmeinstellungen

		N - Büro	N - Eigentumswohnungen	N - Mietwohnungen
		Büro	Etagenwohnungen	Etagenwohnungen
		Büros 1 Einheit Neubau 1.000,00 brutto m² 850,00 netto m² 3.600,00 brutto m³ 0,00 m² Grstfl	Etagenwohnungen 5 Einheiten Neubau 80,00 brutto m² 60,00 netto m² 240,00 brutto m³ 0,00 m² Grstfl	Etagenwohnungen 10 Einheiten Neubau 90,00 brutto m² 67,50 netto m² 270,00 brutto m³ 0,00 m² Grstfl
Gesamtkosten & Erlöse (€)	Total			
Grundstückswert	857.236	407.236	40.000	25.000
Grunderwerbsteuer	51.434	24.434	2.400	1.500
Einbringungswert	0	0	0	0
Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
Vorfinanzierungsvergütung	0	0	0	0
121 Bodenuntersuchung	0	0	0	0
122 Kosten Erbpacht	0	0	0	0
124 Optionsgebühr	0	0	0	0
125 Notar- und Grundbuchamtkosten	0	0	0	0
126 Entschädigung	0	0	0	0
127 Defizit Grundstück	0	0	0	0
128 Sonstige weitere Erwerbskosten	10.000	2.303	532	503
120 Weitere Erwerbskosten	10.000	2.303	532	503
Erwerbskosten	918.670	433.972	42.932	27.003
130 Kosten Baureifmachung	0	0	0	0
Grundstück	918.670	433.972	42.932	27.003

Beispiel für die Anzeige eines festgesetzten Betrages auf PV-Ebene für eine Kostenzeile

Achtung!

Wenn Festbeträge in einem spezifischen Projektteil festgesetzt werden, bedeutet das:

1. Eine Eingabe in darunterliegenden Projektteilen ist nicht mehr möglich
Beispiel: Wird auf PV-ebene für den Architekt ein Fixpreis (Pauschalbetrag) festgesetzt, können in den darunter liegenden Ebenen (Teilprojekt, Baueinheit, Nutzung und Typ) keine Änderungen durchgeführt werden. Das Häkchen in der entsprechenden Kostenzeile auf Teilprojekt-, Baueinheit-, Nutzungs- und Typebene ist dann ausgegraut. Wurde eine Notiz auf PV-Ebene hinterlegt, kann diese durch Klick auf das Icon  auf jeder Ebene gelesen werden.
2. Die Eingabe auf darüberliegendem Niveau ist möglich, wenn das Häkchen entfernt wird. Hiermit wird die Festsetzung des Betrages des darunter liegenden Niveaus aufgehoben und Anpassungen können vorgenommen werden.
3. Werden Nutzungen oder Typen in einer Projektvariante hinzugefügt, welcher bereits fixe Kosten zugeordnet wurden, wird für die Nutzung oder den Typen kein Standardwert

angelegt. Es gelten die bereits festgesetzten Kosten, welche mit dem Verteilschlüssel „Verkaufswert“ verteilt werden.

4. Wird ein Typ oder eine Funktion gelöscht, dann gilt für die Kostenzeile, für die ein Betrag festgesetzt wurde, dass dieser mit dem Verteilschlüssel „Verkaufswert“ über die noch vorhandenen Nutzungen und Typen verteilt wird.
5. Werden in der Kostengruppe „Baukosten“ ein oder mehrere Kostenzeilen festgesetzt, ist eine Residualwertberechnung nach der Baukosten für diese Projektteil nicht mehr möglich. Wenn die Rechenmethode der Residualwertberechnung auf Baukosten eingestellt ist, wird diese automatisch zurückgestellt auf Ausgleich.

Rechenbeispiel auf Nutzungsebene (Nutzung Wohnen):

1. Beträge auf Nutzungsebene wurden nicht festgesetzt
2. Beträge auf Nutzungsebene wurden festgesetzt

Rot = Eing: Invoer
Grün = Ausfuhr

Anfangssituation:

	Nutzungstotal	Typ 1	Typ 2
Anzahl Wohnungen		20	10
Baukosten		100.000	120.000
Verkaufswert		250.000	300.000
Berechnungsmethode Architekt		3,20% der Baukosten	3,00% der Baukosten
Betrag Architekt	100.000	3.200	3.600

1 Änderung der Betrag auf Nutzungsniveau; Betrag wird auf Nutzungsniveau NICHT festgesetzt

Betrag Architekt	50.000	1.600	1.800
Berechnungsmethode Architekt	1,60% der Baukosten	1,50% der Baukosten	

Erläuterung:

Konform 'Aktuelle Verhältnisse' und aktuelle Berechnungsmethode werden Kosten verteilt auf Typniveau

1A Änderung der Grundlage auf Typniveau resultiert in Anpassung der Beträge auf Typniveau und Nutzungsniveau

Berechnungsmethode Architekt	2,00% der Baukosten	2,50% der Baukosten	
Betrag Architekt	70.000	2.000	3.000

2 Änderung der Betrag auf Nutzungsniveau; Betrag wird auf Nutzungsniveau festgesetzt

Betrag Architekt	50.000	1.562,50	1.875
Berechnungsmethode Architekt		Betrag pro Wohnung	Betrag pro Wohnung

Erläuterung:

Konform 'Verkaufswert' und Berechnungsmethode 'Betrag pro Wohnung' werden Kosten verteilt auf Typniveau
Auf Typniveau kann die Eingabe für Architekt nicht mehr geändert werden.

2A Änderung der Anzahl Wohnungen auf Typniveau resultiert in Anpassung des Betrages auf Typniveau

Anzahl Wohnungen		30	25
Betrag Architekt	50.000	833,33	1.000
Berechnungsmethode Architekt		Betrag pro Wohnung	Betrag pro Wohnung

Erläuterung:

Konform 'Verkaufswert' und Berechnungsmethode 'Betrag pro Wohnung' werden Kosten verteilt auf Typniveau
Auf Typniveau kann die Eingabe für Architekt nicht mehr geändert werden.

6.5 Prozessplanung

Neben der bereits vorhandenen Planung, die im Fenster „Planung & Indexierungen“ auf Nutzungsebene festgelegt wird, kann die (erwartete) Prozessplanung auf Projektvariantebene festgelegt werden. Das bedeutet, dass je Stufe/Zeitabschnitt angegeben wird, wann diese(r) erwartungsgemäß abgeschlossen sein wird. Mit diesen Daten sind in der Regel wichtige Entscheidungsmomente verknüpft.

Jeder Berichtstyp ist mit einer Phase verbunden. Die Phase in der Prozessplanung kann für die Kostengruppen und -linien, für die es einen flexiblen Mittelabflussplan gibt und für die die Prozessplanung als Planungsmethode gewählt werden, benutzt werden, um die Mittelabflussplanung auszugeben. Bereits bei der Anlage eines Projektes sind die Standardwerte aus dem Applikationsmanagement für die Prozessplanung verfügbar.

Für eine detaillierte Erklärung der generischen Mittelabflussplanung lesen Sie bitte auch Kapitel 6.6.

Die Prozessplanung muss vom Projekteigentümer bei der Veröffentlichung eines Phasenbericht oder Periodenberichts verpflichtet ausgefüllt werden.

Wenn die Wizards „Vorbereitung publizieren“ oder „Publizieren“ geöffnet werden, wird ein Daten-Dialog geöffnet, in dem der User auch die Prozessplanung ändern kann. Es werden folgende Daten gespeichert:

- Die Phase des Projektes zum Zeitpunkt des Berichtes;
- Die Phase des Projektes nach der Genehmigung des Berichtes (das kann die gleiche Phase sein wie zur Zeit der Berichterstattung oder eine folgende Phase).

Wenn ein User, abseits der Berichterstattung, die Prozessplanung ändern möchte, dann ist das auch möglich.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die richtige Projektvariante.
- Gehen Sie in der Tabulatorstruktur zu Definition - Planung und Indexierung oder Definition – Planung grafisch
- Die Prozessplanung wird auf dem Schirm unten angezeigt und kann dort bearbeitet werden.

Prozessplanung

► P-0 Testprojekt Reaforce Du ► PV-v5

Prozessplanung		Reaforce Zeitplanung	
Initiativephase		Entwicklungsbeginn	01-01-2021
Initiative	* 31-01-2021 15	Ausschreibungsbeginn	03-10-2021
Planungsphase		Verkaufsbeginn	03-10-2021
Skizze Entwurf	31-03-2021 15	Geplantes Verkaufsdatum - Investor	01-01-2022
Vorläufiger Entwurf	* 30-06-2021 15	Baubeginn	01-01-2022
Definitiver Entwurf	* 30-09-2021 15	Baufertigstellung	01-01-2023
Vorbereitungsphase		Ende Projekt	01-07-2023
Vorbereitung Realisierung	* 31-12-2021 15		
Bauphase			
Übergabe	31-12-2022 15		
Nachkalkulation	* 30-06-2023 15		
* Eingabe erforderlich			
Entkoppelte Publikationen			
Desinvestierungsvorschlag	- - 15		
Erläuterung			

OK Abbrechen

Beispiel von Phasen und Publikationstypen in der Prozessplanung

Nutzung?

- Innerhalb der Prozessplanung gilt die Einschränkung, dass das Enddatum einer Phase nach dem Enddatum der vorherigen Phase liegen muss.
- Zudem können auf Wunsch auf Unternehmensebene von Reasult weitere Datumseinschränkungen hinzugefügt werden, mit denen eine Verknüpfung zur regulären Planung in Reaforce hergestellt werden kann. (Hierdurch wird beispielsweise verhindert, dass „Abschluss Entwurfphase ein Datum zugewiesen wird, das nach dem „Datum des Baubeginns“ liegt.)
- Die Prozessplanung werden auf PV-Ebene im Fenstern „Planung & Indexierung“ und „Planning grafisch“ angezeigt.

Übersicht Definition Machbarkeit Beteiligung Finanzierung								
Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Grundstück Baukosten Mittelabflussplanung								
					Total	Büro	Eigentumswohnungen	Mietwohnungen
Indexierungen								
Index Grundstückswert pro Jahr	Diverse		2,50%			2,50%	0,00%	2,50%
Index 300 Bauwerkkosten pro Jahr bis Baubeginn	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index 300 Bauwerkkosten pro Jahr ab Baubeginn bis Baufertigstellung	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index 400 Technische Anlagenkosten pro Jahr bis Baubeginn	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index 400 Technische Anlagenkosten pro Jahr ab Baubeginn bis Baufertigstellung	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index 470 Kosten Außenanlagen pro Jahr bis Baubeginn	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index 470 Kosten Außenanlagen pro Jahr ab Baubeginn bis Baufertigstellung	2,50%		2,50%			2,50%	2,50%	2,50%
Index Verkaufswert pro Jahr	Diverse		2,50%			2,50%	0,00%	2,50%
Indexierung Verkaufswert bis Datum	Baufertigstellung		Baufertigstellung			Baufertigstellung	Baufertigstellung	Baufertigstellung
Stichtag Grundstückswert	Diverse		11-04-2021			22-03-2021		22-03-2021
Stichtag 300 Bauwerkkosten	Diverse		11-04-2021			22-03-2021		22-03-2021
Stichtag 400 Technische Anlagenkosten	Diverse		11-04-2021			22-03-2021		22-03-2021
Stichtag 470 Kosten Außenanlagen	Diverse		11-04-2021			22-03-2021		22-03-2021
Stichtag Verkaufswert	Diverse		11-04-2021			01-01-2021		01-01-2021
Prozessplanung								
Initiativephase								
Initiative		31-01-2021						
Planungsphase								
Skizze Entwurf		31-03-2021						
Vorläufiger Entwurf		30-06-2021						
Definitiver Entwurf		30-09-2021						
Vorbereitungsphase								
Vorbereitung Realisierung		31-12-2021						
Bauphase								
Übergabe		31-12-2022						
Nachkalkulation		30-06-2023						
Entkoppelte Publikationen								

Kalkulationsmethodik: Residualer Entwicklungsgewinn

Beispiel der Prozessplanung

6.6 Bearbeitung generischer Mittelabflusspläne

Das generische Zahlungsplan System bietet außerdem die Möglichkeit, den Cashflow nicht nur auf Nutzungsebene, sondern auch auf PV-Ebene (und TP- und BE-Ebene, wenn es Teilprojekte und Baueinheiten im Projekt gibt) zu planen.

Zahlungsplan Architekt									
P-Demo project ▶ PV-v2 ▶ N-Eigentumswohnungen									
Beschreibung	%	Betrag	Methodik	Ab	bis				
Conversion to RF 8.0	45,00%	13.500	Linear	Entwicklungsbeginn (N)	01-01-2022	Ausschreibungsbeginn (N)	03-10-2022		
Conversion to RF 8.0	20,00%	6.000	Linear	Ausschreibungsbeginn (N)	03-10-2022	Baubeginn (N)	01-01-2023		
Conversion to RF 8.0	35,00%	10.500	Linear	Baubeginn (N)	01-01-2023	Baufertigstellung (N)	01-01-2024		
Rest	0,00%	0	Einmalzahlung	Projektbeginn (PV)	01-01-2022				
Total	100,00%	30.000							
+ Zeile hinzufügen									
OK Abbrechen									

Beispiel für einen generischen Zahlungsplan


Die Merkmale dieses generischen Zahlungsplans sind:


- Bei der Erstellung eines neuen Projekts oder einer neuen PV, wird der Zahlungsplan immer auf PV-Ebene eingestellt.

- Datensätze können hinzugefügt (mit dem Symbol  Zeile hinzufügen) oder gelöscht werden

(mit dem Symbol  für den zu löschenden Datensatz).

Jeder Datensatz wird aufgezeichnet:

- Beschreibung
 - % oder Betrag
 - Methodik
 - Startdatum (Ab)
 - Ende (Bis) (n.a. für die Methodik 'Einmalzahlung')
3. Als Start- und Enddatum können Sie wählen zwischen:
- Daten der Variante
 - Teilprojektdaten (falls Teilprojekte vorhanden sind)
 - Baueinheitendaten (falls Baueinheiten vorhanden sind)
 - Nutzungsdaten
 - Daten des Phasenberichts (Prozessplanung)
 - Meilensteine (falls Meilensteine vorhanden sind, siehe Kapitel 5.5.1 in diesem Dokument)
 - Festes Datum (Eingabe)
4. Die Eingabekarte kann nach verschiedenen Feldern sortiert werden (über das Symbol  in der Kopfzeile).
5. Sie stehen auf einer bestimmten Ebene im Projektbaum und der Zahlungsplan befindet sich auf dieser Ebene -> Auf dem Fenster Brutto Cashflow (metrisch) kann der entsprechende Zahlungsplan direkt in der Gesamtspalte geöffnet und geändert werden.
6. Sie stehen auf einer bestimmten Ebene im Projektbaum und es gibt keinen Zahlungsplan auf dieser Ebene -> Auf dem Fenster Brutto Cashflow (metrisch) erscheint in der Gesamtspalte ein Popup-Menü, nach dem einer der verfügbaren Zahlungspläne geöffnet und mutiert werden kann.
7. Sie stehen auf einer bestimmten Ebene im Projektbaum -> Auf dem Fenster Brutto Cashflow (metrisch) wird in der Spalte 'Details/Erläuterung' angezeigt, auf welcher Ebene der Zahlungsplan liegt (Varianten-, TP-, BE- Nutzungsebene oder Verschiedene Ebenen). Hier kann auch die Ebene des Zahlungsplans geändert werden.



Gesamtkosten & Erlöse (€)	Details/ Erläuterung	Total	2022
Grundstück		8.044.210	550.000
Bauwerkskosten	Verschiedene Ebenen	21.526.373	0
Technische Anlagenkosten	Variantenebene	2.812.173	0
Kosten Außenanlagen	Variantenebene	248.389	0
Baukosten		24.586.934	0
		3.927.021	2.561.843
		0	0
		92.601	0
		873.044	82.891
		658.968	0
		1.092.595	56.280
		1.978.017	0
		3.640.344	0
		12.263.591	2.700.994
		44.894.735	3.250.994
		0	0
		0	0
		0	0
		431.093	35.714
		45.325.828	3.286.708
		46.711.713	0
		89.454	0
		0	0
		2.055	0
		46.803.222	0
		1.477.394	-3.286.708
		-3.286.708	-4
		Total	2022
		3.640.344	0

Beispiel für die Berechnungsebenen der Zahlungspläne für die Bauwerkskosten. Diese sind auf TP-, BE- und Nutzungsebene.

8. Wird der Zahlungsplan von einer niedrigeren auf eine höhere Ebene verschoben (z.B. von der Nutzungsebene auf die PV-Ebene), so wird wieder das Standard-Zahlungsschema (wie für diese Cashflow-Linie im Applikationsmanagement definiert) verwendet.
9. Enthält die Projektstruktur auch Baueinheiten und Teilprojekte, so kann auch eine Auswahl für die Zahlungen getroffen werden aus:
 - Teilprojektdaten
 - Baueinheitendaten

Auch die Ebene, auf der der Zahlungsplan liegt, kann dann möglicherweise auf TP- oder BE-Ebene festgelegt werden.

10. Werden im Zahlungsplan Teilprojektdaten oder Baueinheitendaten verwendet und die Teilprojekte oder Baueinheiten anschließend als Zwischenkonsolidierungsebene gelöscht, werden die entsprechenden Daten im Zahlungsschema automatisch auf das gleiche Datum der darunter liegenden Ebene geändert.

z.B.

- Datum Baubeginn (TP) wird zu Datum Baubeginn (BE) wenn TP gelöscht wird.
- Datum Baubeginn (BE) wird zu Datum Baubeginn (N) wenn BE gelöscht wird.

11. Liegt der Zahlungsplan auf TP- oder BE-Ebene und wird die TP oder BE als Zwischenkonsolidierungsebene entfernt, liegt der Zahlungsplan auf der darunter liegenden Ebene.

z.B.

- Zahlungsplan ist auf TP-Ebene und TP wird entfernt -> Zahlungsplan geht auf BE-Ebene
- Zahlungsplan ist auf BE-Ebene und BE wird entfernt -> Zahlungsplan geht auf N-Ebene

Auf dem Fenster Bruto Cashflow können, auch für Publikationen, die Details der Zahlungspläne eingesehen werden.

6.6.1 Zeigen generischer Mittelabflusspläne

Auf dem Fenster Brutto-Cashflow metrisch kann den gesamten Cashflow des Projekts, außer pro Monat, Quartal, Tertial oder Jahr, auch gemäß der Prozessplanung angezeigt werden.

Auf Nutzungsebene ist es auch möglich, den Cashflow gemäß der Entwicklungsplanung anzuzeigen.

- Wählen Sie dort die Mittelzuflussplanung des Verkaufswertes Gebäude (von Investor oder Privatpersonen)

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Finanzierung			
Bauprogramm Planung & Indexierungen Planung grafisch Verkaufserlöse Grundstück Baukosten Steuern			
<div> Bildschirmeinstellungen </div>			
		N - Büro Büro Büros 6 Einheiten Neubau 1.000,00 brutto m² 850,00 netto m² 85,00% Formfaktor 3.600,00 brutto m³ 0,00 m² Grstfl	N - Eigentumswohnungen Eigentumswohnungen Reihenhäuser 10 Einheiten Neubau 100,00 brutto m² 85,00 netto m² 85,00% Formfaktor 290,00 brutto m³ 0,00 m² Grstfl
Kaufpreisermittlung am Stichtag (€) Methode der Kaufpreisermittlung Parameter Kaufpreisermittlung Kaufpreisliste / Mietpreisliste verwendet? Kaufpreis am Stichtag		Miete/BAR 180,00 / 6,5000% pro brutto m² pro Jahr Nein 2.769.231	Kaufpreis 3.000,00 pro brutto m² Nein 300.000
Indexierung Stichtag Index pro Jahr Indexierung bis Datum Parameter Kaufpreisermittlung (indexiert) Steigerung Kaufpreis		Total 15-10-2021 Diverse Baufertigstellung 190,11 / 6,5000% pro brutto m² pro Jahr 155.585	15-10-2021 0,00% Baufertigstellung 3.000,00 pro brutto m² 0
Kaufpreis (€) Verkaufswert Grundstück Verkaufswert Gebäude Kaufpreis		877.445 2.047.371 2.924.816	90.000 210.000 300.000
Mittelabflussplanung Verkauf an Privatpersonen/Investor Verkaufswert Grundstück - Gemäß Verkaufsfortschritt, ab Datum Verkaufswert Gebäude gemäß		Investor Baufertigstellung S-Kurve während des Baus	Privatpersonen Baubeginn S-Kurve während des Baus
Steuern Steuerszenario Verkauf Art des Verkaufs		Verkoop met hoog BTW-tarief (Commercieel) Kosten Verkäufer	Verkoop met verlaagd OVB-tarief (Niet Commercieel) Kosten Verkäufer
Verkaufswert (€) Verkaufswert am Stichtag Steigerung Verkaufswert Verkaufswert		Total 16.672.899 771.497 17.444.396	2.288.620 128.583 2.417.203
Verkaufserlöse (€) Verkaufswert Grundstück Verkaufswert Gebäude Verkaufswert Vorausz. vergütung Investor Verkaufserlöse		pro Einheit 327.082 763.192 1.090.275 0 1.090.275	725.161 1.692.042 2.417.203 0 2.417.203
			294.118 0 294.118 0 294.118

Beispiel für den aktuellen Mittelabflussplan Verkaufswert Gebäude

- Ein Dialogfenster öffnet sich. Wählen Sie „spezifizierter Ratenplan“ aus.
- Ein weiteres Dialogfenster öffnet sich und hier kann der spezifizierte Zahlungsplan geändert werden.
- Die Auswahl wird auf das Fenster Verkaufserlöse gezeigt wie ‚Ratenzahlung‘.

Bei einer Ratenzahlung für private Käufer gilt zusätzlich:



- Ein spezifizierter Zahlungsplan kann manuell eingegeben worden, oder man kann

auch eine vordefinierte Vorlage aktivieren mit Hilfe des Icons  und danach

weiter verarbeiten. (Im Reaforce Applikationsmanagement ist es möglich Vorlagen anzulegen und zu verwalten).

2. Ein spezifizierter Zahlungsplan kann nur in der Reaforce Berechnung verarbeitet werden wenn die Summe der Zahlungen 100% ist.

Die spezifischen Ratenpläne können nach Excel exportiert und anschließend weiter bearbeitet oder gedruckt werden mit:

- Aktivierung der Excel-icon  im Dialogfenster;
- Dem Symbol  in der Schaltflächenleiste und wählen Sie dann Nutzung – Ratenplan – Verkaufswert (nur auf Nutzungsebene verfügbar);

6.8 vom Ausgleich zur Berechnung des Residualwertes

6.8.1 Ausgleich berechnen

Unter „Ausgleich“ versteht man: den Unterschied zwischen den Erlöse und den Investitionskosten.

Wenn ein Projekt erstellt wird, wird zuerst eine sogenannte *Ersteinschätzung* auf der Grundlage der unternehmenseigenen erstellt.

Die Ergebnisse zeigen den Unterschied (Ausgleich) zwischen den Erlösen und den Investitionskosten unter der Bedingung, dass der Entwicklungsgewinn als zielgebundene Kosten der Gesellschafter betrachtet wird.

Wenn alle Erlöse und Investitionskosten richtig geändert wurden, kann anschließend sowohl auf Nutzungsebene als auch auf PV-Ebene der Residualwert berechnet werden.

6.8.2 Berechnung des Residualwertes

Unter „Berechnung des Residualwertes“ versteht man: das Hinzurechnen des Ausgleichs zu einem der vom Benutzer anzuweisenden Residualwerte, nämlich:

- Kaufpreis Grundstück / der Gebäude
- Entwicklungsgewinn
- Baukosten
- Verkaufswert (Kaufpreis, BAR und/oder unrentabler Anteil des Verkaufswerts)
- Verkaufswert (Kaufpreis, Miete und/oder unrentabler Anteil des Verkaufswerts)

Die „Berechnung des Residualwertes“ ist ein iterativer Prozess, wobei die letzte Bearbeitung aus der Berechnung der Finanzierungszinsen des Kapitalbedarfs über die Zeit besteht.

Pro Nutzung kann eine eigene Rechenmethode eingestellt werden oder man kann für alle Nutzungen gleichzeitig die Rechenmethode einstellen.

Wie?

- Im Projektbaum das PV-, TP-, BE-, oder Nutzungsebene auswählen
- Aktivieren Sie in der Symbolleiste das Symbol „Wizards - Kalkulationsverfahren“ oder aktivieren Sie in der rechten, unteren Ecke des Schirms die gewählte Kalkulationsmethode
- Es erscheint ein Dialogfenster in dem für jede Nutzung eine Kalkulationsmethodik zur Berechnung des Residualwertes eingestellt werden kann, oder über die Schaltfläche


„Kalkulationsmethodik für alle Nutzungen einstellen“ kann die Kalkulationsmethodik auch für alle Nutzungen gleichzeitig eingestellt werden.

- Sollte die Option 'Kalkulationsmethodik nach Berechnung beibehalten' nicht aktiviert sein, dann wird die Berechnung einmal auf Basis der gerade eingestellten Kalkulationsmethodiken auf Nutzungsebene residual durchgeführt. Die Einstellungen auf Nutzungsebene bleiben jedoch beibehalten. Zukünftige Änderungen werden dann wieder gem. der Kalkulationsmethodik(en) auf Nutzungsebene berechnet.
- Sollte die Option 'Kalkulationsmethodik nach Berechnung beibehalten' aktiviert sein, dann wird(en) die Kalkulationsmethodik(en) auf Nutzungsebene gem. den gerade eingetragenen Einstellungen auf Nutzungsebene geändert. Zukünftige Änderungen werden dann auch gem. der neu gewählten Kalkulationsmethodik(en) auf Nutzungsebene berechnet.
- Die Berechnung des Residualwertes wird ausgeführt: Der Ausgleich wird 0.

Beispiel für die „Berechnung des Residualwertes“ pro Nutzung

Achtung!

- Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Legen Sie gegebenenfalls zuerst eine Kopie an.
- Es ist möglich, dass eine Berechnung des Residualwertes zu keinem Ergebnis führt. Dann wird die Meldung angezeigt:



Diese Situation kann bsw. eintreten, wenn Sie eine Residualberechnung auf Basis der Baukosten vornehmen und der abzurechnende Betrag so groß ist, dass negative Baukosten entstehen. In diesem Fall wird die Berechnung des Residualwertes abgebrochen. Setzen Sie in diesem Fall die Berechnungsmethode auf Ausgleich zurück und prüfen Sie im Fenster Budgetorientierung, welcher Typ das Problem verursachen könnte.

- Die gewählte Rechenmethode wird auf Nutzungs-, BE-, DP- und PV-Ebene unten rechts auf dem Fenster angezeigt.

Wenn auf PV-, TP- oder BE-ebene bei der Rechenmethode „Diverse“ steht, bedeutet dies, dass in den darunterliegenden Nutzungen verschiedenen Rechenmethoden verwendet werden.

Kalkulationsmethodik: Diverse

Darstellung der angewandten Residualwertmethode auf PV-Ebene

7 ÄNDERUNG DER BESTEHENDEN PROJEKTSTRUKTUR

Die Änderung der bestehenden Projektstruktur kann aus vielen Aktionen bestehen. Im Folgenden sind die wichtigsten Aktionen genannt.

7.1 Erstellung neuer Projektteile


7.1.1 Erstellung neuer Projektvarianten, Nutzungen oder Typen

Im Projektbaum können neue Projektvarianten, Nutzungen oder Typen folgendermaßen hinzugefügt werden:

- auf Projektebene: eine neue Projektvariante
- auf der ersten Konsolidierungsebene: eine neue Nutzung
- auf Nutzungsebene: ein neuer Typ (nur unter den Nutzungen „Wohnungen“ und „Parkplätze“)

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die Ebene, zu der eine weitere Ebene hinzugefügt werden soll.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Wählen Sie eine „Neue Variante“, „Neue Nutzung“ oder „Neuer Typ“.
- Folgen Sie dem Wizard.



Beispiel für das Hinzufügen einer neuen Nutzung in einer Projektvariante


Achtung!

Es werden manchmal Konditionen (*constraints*) angegeben, unter denen nichts hinzugefügt werden kann.

7.1.2 Erstellung von Baueinheiten

Im Projektbaum können Baueinheiten folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum im betreffenden Projekt auf die PV-Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Verwaltung Baueinheiten“ aus.
- Es erscheint ein Wizard.
- Fügen Sie eine oder mehrere Baueinheiten hinzu.
- Weisen Sie jeder Nutzung eine Baueinheit zu.




Beispiel für die Erstellung der ersten Konsolidierungsebene (Baueinheiten)

7.1.3 Erstellung von Teilprojekten

Im Projektbaum können Teilprojekte folgendermaßen hinzugefügt werden:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum im betreffenden Projekt auf die PV-Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Verwaltung Teilprojekten“ aus.
- Es erscheint ein Wizard.
- Fügen Sie ein oder mehr Teilprojekte hinzu.
- Weisen Sie jeder Baueinheit ein Teilprojekt zu.



Beispiel für die Erstellung der zweiten Konsolidierungsebene (Teilprojekten)

Achtung!

Es können nur Teilprojekte erstellt werden, wenn eine oder mehr Baueinheiten vorhanden sind.

7.2 Löschen von Projektteilen


7.2.1 Löschen von Projekten, PV's, Teilprojekten, Baueinheiten, Nutzungen oder Typen

Im Projektbaum können die folgenden Ebenen gelöscht werden:

- Projekt
- Projektvariante
- Teilprojekt
- Baueinheit
- Nutzung
- Typ

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die Ebene, die entfernt werden soll.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Wählen Sie „Löschen“.



Beispiel für Löschen einer PV aus einem Projekt

Achtung!

- Es werden manchmal Konditionen (*constraints*) angegeben, unter denen nichts gelöscht werden kann.

7.2.2 Löschen von Baueinheiten unter Beibehaltung der darunter liegenden Nutzungen

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum im betreffenden Projekt auf die PV-Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „ Verwaltung Baueinheiten“.
- Es erscheint ein Wizard.
- Löschen Sie alle Baueinheiten.
- Die erste Zwischenkonsolidierungsebene wurde entfernt, die darunter liegenden Nutzungen bleiben erhalten.

7.2.3 Löschen von Teilprojekten unter Beibehaltung der darunter liegenden Baueinheiten

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum im betreffenden Projekt auf die PV-Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Verwaltung Teilprojekten“.
- Es erscheint ein Wizard.
- Löschen Sie alle Teilprojekten.
- Die zweite Zwischenkonsolidierungsebene wurde entfernt, die darunter liegenden Baueinheiten (erste Zwischenkonsolidierungsebene) bleiben erhalten.

7.3 Kopieren von Projektteilen


Im Projektbaum können die folgenden Ebenen kopiert werden:

- ProjectVariant
- Teilprojekt
- Baueinheit
- Nutzung
- Typ

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu kopierende Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste.

- Wählen Sie „Kopieren“.
- Geben Sie der Kopie einen Namen.



Beispiel für das Kopieren einer Nutzung

Achtung!

Projekte können nicht kopiert werden.

7.4 Kopieren einer ProjektVariante in ein anderes Projekt

Es ist möglich eine PV, PC oder Publikation

- In ein bestehendes Projekt.
- In ein neues Projekt zu kopieren.

Die erstellte Kopie wird immer als PV angezeigt.

Eine PV in ein anderes bestehendes Projekt kopieren:

- Aktiviere im Projektbaum die zu kopierende PV, PC oder Publikation
- Klick auf die rechte Maustaste
- Wähle 'Kopieren – zu einem anderen bestehenden Projekt'
- Wähle folglich das Projekt, in welches die PV, PC oder Publikation kopiert werden soll und klicke auf 'OK'. Die kopierte Projektvariante wird nun im Projektbaum unter dem gewählten Projekt angezeigt.

Eine PV in ein neues Projekt kopieren:

- Aktiviere im Projektbaum die zu kopierende PV, PC oder Publikation
- Klick auf die rechte Maustaste
- Wähle 'Kopieren – zu einem neuen Projekt'
- Ergänze die Projektdaten des neu zu erstellenden Projektes im Eingabefenster und klicke auf 'OK'. Das neue Projekt inklusive der kopierten Projektvariante wird dem Projektbaum hinzugefügt.

7.5 Kopieren einer ProjektVariante in naar eine private Arbeitskopie

Beim Kopieren einer Projektvariante oder Publikation besteht die Möglichkeit, eine private Arbeitskopie auszuwählen. Eine private Arbeitskopie ist nur für den Varianteneigentümer sichtbar und nicht für andere Benutzer, die 'Extra Zugang' auf das Projekt haben. Eine private Arbeitskopie kann über die rechte Maustaste in eine reguläre Projektvariante umgewandelt werden.

7.6 Kopieren oder verschieben von einem Typ in eine anderer Nutzung


Es ist möglich, Typen der Nutzungen Wohnen und Parken:

- zu kopieren
- zu verschieben

in eine andere Nutzung (Wohnen oder Parken) der selben Projektvariante.

Kopieren eines Typs zu einer anderen Nutzung:


- Im Projektbaum den betreffenden Typ auswählen;
- Mit Rechtsklick das Popupmenü öffnen;
- „Typ kopieren zu...“ auswählen;
- Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem man im Projektbaum das entsprechende Ziel auswählen kann
- Mit Klick auf OK wird der Typ kopiert



Beispiel Kopieren von Typ ETW aus der Nutzung Mietwohnungen zu der Nutzung Eigentumswohnungen.

Verschieben eines Typs zu einer anderen Nutzung:

- Im Projektbaum den betreffenden Typ auswählen;
- Mit Rechtsklick das Popupmenü öffnen;
- „Typ übertragen zu...“ auswählen;
- Es erscheint ein Dialogfenster, in welchem man im Projektbaum das entsprechende Ziel auswählen kann
- Mit Klick auf OK wird der Typ übertragen




Beispiel Verschieben von Typ Reihenhäuser aus der Nutzung Eigentumswohnungen zu der Nutzung Mietwohnungen

7.7 Bearbeiten der Bezeichnung von projektteilen

Die einzutragende Bezeichnung darf aus maximal 50 Zeichen bestehen und kann numerisch oder alphanummerisch oder eine Kombination aus beiden sein.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu bearbeitende Ebene.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Wählen Sie „Bearbeiten“.
- Geben Sie einen neuen Namen.



Beispiel für die Bearbeitung einer Nutzungsbezeichnung

7.8 Aufteilen einer ProjectVariant (in ein neues Projekt)


Unter der „Aufteilung eines Projektes“ wird verstanden: Teile (Baueinheiten, Teilprojekten) einer ProjectVariante in ein neues Projekt verschieben.

Gründe für die Aufteilung in neue Projekte können sein:

- beschleunigte Entwicklung oder Realisierung eines Teils des Projektes
- administrative Spezifizierung
- Verknüpfung mit Projektcontrolling

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu teilende ProjectVariant.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste.
- Wählen Sie „Projectvariante aufteilen“.
- Folgen Sie dem Wizard.



Beispiel für "Variante aufteilen" im Projektbaum

Nutzung?

Infolge der Aufteilung eines Projektes ist ein neues Projekt mit einer ProjectVariant mit den dabei ausgewählten Baueinheiten bzw. Teilprojekten entstanden. Zugleich wurde die ProjectVariant im „alten“ Projekt um die ausgewählten Baueinheiten bzw. Teilprojekten für das „neue“ Projekt verringert.

Achtung!

Ein Projekt kann nur aufgeteilt werden, wenn:

- zwei oder mehr Baueinheiten vorhanden sind: eine oder mehr Baueinheiten werden in ein neues Projekt aufgeteilt.
- ein Teilprojekt mit zwei oder mehr Baueinheiten vorhanden ist: eine oder mehr Baueinheiten werden in ein neues Projekt aufgeteilt.
- zwei oder mehr Teilprojekte vorhanden sind: ein oder mehr Teilprojekte werden in ein neues Projekt aufgeteilt.

8 STEUERN (BEI DER ÜBERTRAGUNG EINER IMMOBILIE)

Reaforce bietet die Möglichkeit die steuerliche Aspekte in Bezug auf die Umsatzsteuer (USt) und/oder Grunderwerbssteuer (GrESt) mit in die Prognose aufzunehmen.

Bei der Entwicklung von Immobilienprojekten spielen an zwei Momenten steuerliche Aspekte in Bezug auf die Umsatzsteuer (USt) und/oder Grunderwerbssteuer (GrESt) eine Rolle. Es handelt sich hierbei um den jeweiligen Zeitpunkt der „Übertragung“, nämlich:

- Kauf des Grundstücks und/oder der Gebäude
- Verkauf

Fragen, die hierbei beantwortet werden müssen, sind u.a.:

- Unterliegt der „Grundstückswert“ der Umsatz- oder Grunderwerbssteuer? Wenn der „Kaufpreis Grundstück /Gebäude“ der Grunderwerbssteuer unterliegt, hat dies immer eine Erhöhung des Kostenpreises zur Folge. Wenn der „Kauf des Grundstücks und/oder der Gebäude“ der Umsatzsteuer unterliegt, spielt die zukünftige Vermietungssituation bei der Beurteilung, ob die Umsatzsteuer den Kostenpreis erhöht, eine Rolle.
- Unterliegt der „Verkauf“ des fertig gestellten Produktes (nämlich eines Gebäudes oder Grundstücks) der Umsatzsteuer, Grunderwerbsteuer oder vielleicht eine Kombination von beide? Füllen die Kosten der Verkaufstransaktion zu Lasten des Käufers oder zu Lasten des Verkäufers?

Ist USt über die Kosten rückforderbar oder nicht?

Mithilfe des Wizards „Steuern“ können die steuerlichen Aspekte in Bezug auf die Umsatzsteuer und die Grunderwerbssteuer angesichts der Prognose von Immobilienprojekten verarbeitet werden.

Die steuerlichen Folgen der steuerlichen Situationen werden gezeigt auf den Fenstern:

- Verkaufserlöse
- Steuern
- Budgetorientierung

Bei der Erstellung eines neuen Typs in Reaforce, wählt der Anwender auf Typenebene aus einem vordefinierten Auswahlmenü das zutreffende An- und Verkaufsszenario.

Es kann auch angegeben werden, ob die Art des Verkaufs Kosten Verkäufer oder Kosten Käufer ist.

Neuer Typ

P- Demo Projekt Du
PV-Variante 1
N-Büro
N-Reihenhäuser
T-Reihenhäuser
T-Eigentumswohnungen
T-<Typ hinzufügen>
N-<Nutzung hinzufügen>

Typ:
Methode der Wertermittlung:

Typdefinition
Name Typ:
Methode der Erstellung:
Standardwert-Satz:

Bauprogramm
Anzahl Wohnungen:
m² BGF pro Wohnung: ☒
Formfaktor: ☒
m² Wfl pro Wohnung: ☐
m² BGF (oberirdisch) Wohnen: ☒ (= m² BGF) ☐

Wertermittlungsmethode
Kaufpreis pro Wohnung am 01-01-2019:

Steuerszenario Verkauf

Art des Verkaufs:

Grundstückswert
Grundstückswert am 01-01-2019:

Steuerszenario Ankauf

Beispiel: Steuerliches An- und Verkaufsszenario auf Typenebene wählen

Nachdem ein Projekt/Nutzungsart/Typ hinzugefügt wurde, hat der Anwender folglich noch die Möglichkeit ein anderes vordefiniertes steuerliches An- und Verkaufsszenario zu wählen. Bei steuerlichen Ausnahme kann zudem händisch ein steuerliches Szenario angegeben werden.

8.1 Änderung steuerliches An- und Verkaufsszenario

Ein anderes steuerliches An- und Verkaufsszenario wählen oder händisch ein Szenario angeben:

- Wählen Sie im Projektbaum die zu bearbeitende Nutzung;
- Wählen Sie den Reiter Definition – Steuern;
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Aktivierungsfeld (hellblau) im An- oder Verkaufsszenario; es öffnet sich der Wizard Steuern.
- Folglich kann:
 - Ein anderes steuerliches Szenario gewählt werden
Die dazugehörigen Rechengrundlagen für die Berechnung der Grunderwerbsteuer bzw. Mehrwertsteuer werden angezeigt, können jedoch nicht geändert werden.

Handbuch Reaforce Gebäudeentwicklung

Seite 77 von 129

Steuern

► P- Demo Projekt Du ► PV-Variante 1 ► N-Reihenhäuser ► T-Etagenwohnungen

Steuern beim Ankauf

Ankauf

Name des Ankaufsszenarios

Ankauf 100% belastet mit GrEST ☒

Ankauf 100% belastet mit GrEST

Ankauf 100% freigestellt von GrEST

Steuern beim Ankauf	Grundlage
GrEST Satz (6,00%)	Grundstückswert
USt hoher Satz (19,00%)	Nicht zutreffend
USt niedriger Satz (7,00%)	Nicht zutreffend

Beispiel steuerliche Ankaufsszenarien

- Händisch ein Szenario angegeben werden, sobald der Haken in der Checkbox gesetzt wurde. Die dazugehörigen Rechengrundlagen für die Berechnung der Grunderwerbsteuer bzw. Mehrwertsteuer können angegeben werden. Wenn händisch ein steuerliches Verkaufsszenario festgelegt wird, muss zudem:
 - der Anteil der nicht abzugsfähigen USt. über Kosten (in %) und
 - der Anteil der abzugsfähigen USt. über Verkaufswert (in % und durch den Käufer)
 angegeben werden.

Steuern

► P- Demo Projekt Du ► PV-Variante 1 ► N-Reihenhäuser ► T-Etagenwohnungen

Steuern beim Verkauf

Verkauf Name des Verkaufsszenarios

☒ **Manuelles Szenario eingeben**

<p>Steuern beim Verkauf</p> <p>GrESt Satz (6,00%)</p> <p>USt hoher Satz (19,00%)</p> <p>USt niedriger Satz (7,00%)</p>	<p>Grundlage</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>Verkaufswert Grundstück ▼</p> <p>Nicht zutreffend ▼</p> <p>Nicht zutreffend ▼</p> </div>
--	---

USt über Kosten	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Anteil nicht abzugsfähige USt 100,00% </div>
USt über Verkaufswert	Anteil abzugsfähige USt (vom Käufer) 0,00%



Beispiel eines manuellen steuerlichen Verkaufsszenarios

Im Fenster Steuern werden auf Typenebene für das steuerliche An- und Verkaufsszenario die folgenden Daten wiedergegeben:

- Name des Steuerszenario's
- Grunderwerb- und USt. Grundlagen
- Grunderwerb- und USt. Tarife
- Grunderwerb- und USt. Beträge

Für das steuerliche Verkaufsszenario wird zudem pro Typ

- die Art des Verkaufs (Kosten Käufer oder Kosten Verkäufer)
- Sonstige Kosten Käufer
- abzugsfähige USt (vom Käufer)
- Gesamtinvestition Käufer

- Aktivieren Sie im oberen Teil des Fensters das Icon  USt ; die Spalten mit den USt-Bemessungsgrundlagen werden nun angezeigt. Das Icon wird nun grün dargestellt .
- Wählen Sie die Kostenzeile für welche Sie die Bemessungsgrundlage ändern möchten und klicken Sie auf eins der Bearbeitungsfelder in der Spalte mit den USt-Grundlagen.
- Es öffnet sich ein Eingabefenster, in welchen Sie die USt-Grundlage prozentual ändern können.

USt-Grundlagen auf Nutzungsebene

► P- Demo Projekt Du ► PV-Variante 1 ► N-Reihenhäuser



	USt-Grundlagen		
	Hoher USt %	Niedriger USt %	Freigestellt
735 Umbaugebühren	0,00%	0,00%	100,00%

OK Abbrechen

Beispielhafte Darstellung der Änderung einer USt-Grundlage einer Kostenzeile

Übersicht Definition Machbarkeit

Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Brutto Cashflow (grafisch)

Beteiligung  USt  Abschirmungen

	USt-Grundlagen				N - Eigentumswohnungen		
	Hoher Satz	Niedriger Satz	Freigestellt		Etagenwohnungen	Reihenhäuser	
	19,00%	7,00%	0,00%		5 Einheiten	10 Einheiten	
Gesamtkosten & Erlöse (€)				Total			
Grundstück				477.039	42.754	26.329	64
200 Herichten und Erschließen				51.086	3.345	3.436	653
300 Bauverkleiden				1.126.833	74.317	75.525	14.350
400 Technische Anlagenkosten				466.959	28.736	5.460	6.142
Gebäudekosten				1.593.792	103.853	19.580	20.492
470 Kosten Außenanlagen				8.051	495	94	106
Baukosten				1.601.843	103.549	19.574	20.598
500 Außenanlagen				64.387	4.178	794	826
600 Ausstattung und Kunstwerke				19.300	1.200	228	257
700 Baueinbauten	100,00%	0,00%	0,00%	213.372	13.883	14.415	2.739
800 Vertriebskosten				119.761	8.020	1.524	1.514
Steuern und Gebühren				0	0	0	0
Abweichende Leistungen				0	0	0	0
Unvorhergesehenes				53.644	3.528	670	684
Entwicklungsrisiko				0	0	0	0
Finanzierungsrisiko				130.547	9.058	8.526	0
Geschäftskosten/PE-Fee				104.034	7.218	1.371	1.291
Entwicklungsgewinn				209.856	15.662	0	0
Weitere Kosten				831.214	57.371	54.436	6.327
Investitionskosten				3.045.090	212.397	27.603	28.625
Vorunterhaltungskosten	100,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
Mietenaufbau				0	0	0	0
DE/Exploitationkosten				0	0	0	0
Nicht abzugf. USt (Kosten)				424.260	27.603	28.625	0
Gesamtkosten				3.469.350	240.000	226.935	28.625
Verkaufswert				3.469.350	240.000	226.935	0
Vorausvergütung Investor				0	0	0	0
Verkaufserlöse				3.469.350	240.000	226.935	0
DE/Becht van opstal				0	0	0	0
Weitere Erlöse				0	0	0	0
DE/Exploitationserlösen				0	0	0	0
Nicht abzugf. USt (Erlöse)				0	0	0	0
Gesamterlöse				3.469.350	240.000	226.935	0
Ausgleich				0	0	0	0



Kalkulationsmethode: Residualer Entwicklungsgewinn

Beispielhafte Darstellung des Fensters Budgetorientierung und den Spalten der USt-Bemessungsgrundlage und USt-Beträge

8.3 Ändern USt-Tarife (auf PV-Ebene)

Für die Änderung die USt-Tarife auf PV-Ebene:

- Im Projektbaum die entsprechende Nutzung auswählen
- In der Tabstruktur das Fenster Machbarkeit – Budgetorientierung auswählen

- Aktivieren Sie das Icon  USt ; die Spalten mit den Bemessungsgrundlagen werden im Fenster angezeigt. Das Icon wird nun grün dargestellt .
- Klicken Sie auf das Bearbeitungsfeld Hoher Satz, Niedriger Satz oder Freigestellt.
- Im Eingabefenster können Sie folglich die USt-Tarife ändern. Vergessen Sie nicht das Feld 'USt-Sätze manuell überschreiben' zu aktivieren.

Gesamtkosten & Erlöse (€)

Grundstück

USt-Grundlagen

Hoher Satz	Niedriger Satz	Freigestellt
19,00%	7,00%	0,00%

USt-Sätze auf Variantenebene

► P-0 Testprojekt Reaforce Du ► PV-v6 ► N-Eigentumswohnungen

	Hoher Satz	USt-Sätze Niedriger Satz	Freigestellt
USt-Sätze (basierend auf den Standardwerten)	19,00%	7,00%	0,00%

☒ USt-Sätze manuell überschreiben

Die Änderungen werden auf Variantenebene durchgeführt

OK Abbrechen

Beispiel einer händischen Anpassung der USt-Tarife auf PV Ebene

Achtung!


Wenn Sie das oben stehende Eingabefenster nach der händischen Änderung einer oder mehrerer USt-Tarife wieder öffnen und die Option 'USt-Sätze manuell überschreiben' auf inaktiv setzen, dann werden die heutigen USt-Tarife wieder auf die im Applikationsmanagement festgelegten aktuellen Tarife zurückgesetzt und zum Startdatum des Projekts gelten.

8.4 Grundstücksgewinnsteuer (GGSt, nur für Projekte in der Schweiz)

Wenn Sie ein Projekt in der Schweiz anlegen, wird automatisch die Grundstücksgewinnsteuer (GGSt) berechnet. Die GGSt ist eine Steuer, welche auf den Gewinn durch die Veräußerung eines Projektes erhoben werden kann.

Der Gesamtbetrag der GGSt und der Netto Entwicklungsgewinn werden auf PV-Ebene im Fenster 'Managementzusammenfassung' angezeigt.

Wenn Sie in diesem Fenster auf den Betrag klicken, wird das Fenster **Machbarkeit – Grundstücksgewinnsteuer** geöffnet. Hier können Sie im Detail die GGSt-Berechnung einsehen und/oder auch ändern.



Beispielhafte Darstellung des Fensters 'Managementzusammenfassung' und Wiedergabe der Grundstückgewinnsteuer und des Netto Entwicklungsgewinns

Übersicht Definition Machbarkeit Beteiligung Finanzierung										
Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Brutto Cashflow (grafisch) Grundstückgewinnsteuer										
Berechnungsebene	Entwicklungs-gewinn	Abzugsfähige Kosten	Grundstück-gewinn	Einfache GGSt	Datum Ankauf	Datum Grundstücks-übertragung	Halte-dauer (Jahre)	Zuschlag/ Abschlag	Grundstückgewinn-steuer	Netto Entw. gewinn
PV - v3	730.466	3.000	727.466	231.879					231.879	498.586
N - Büroturm	556.927	3.000	553.927	201.860	01-01-2021	01-01-2022	1	0	201.860	355.067
N - Reihenhäuser	173.538	0	173.538	30.019				0	30.019	143.519
T - 10 Reihenhäuser	17.354	0	17.354	3.002	01-01-2021	gemäß Verkaufsplanung	Diverse	0	3.002	14.352

Kalkulationsmethode: Residueller Entwicklungsgewinn

Beispielhafte Darstellung des Fenster Grundstückgewinnsteuer und der Berechnung im Detail

Wieviel GGSt. gezahlt werden muss, hängt vom jeweiligen Tarif des Kanton und dem Gewinn ab. Der Steuertarif pro Stufe wird über den Gewinn je Transaktion berechnet, wobei eventuelle Zu- und Abschläge sowie die Halte-dauer berücksichtigt werden.

Die Tabellen, in denen die Steuertarife sowie Zu- und Abschläge hinterlegt sind, können im Reaforce Applikationsmanagement eingesehen und geändert werden.

Mögliche Änderungen in der GGSt.-Berechnung sind:

1. Änderung der Berechnungsebene; die GGSt muss je Transaktion berechnet werden. Wenn Sie ein Projekt anlegen, wird die GGSt auf Typenebene berechnet. Wenn das Projekt beispielsweise als Gesamtpaket an einen Investor verkauft wird, kann der Reaforce-Nutzer die Berechnungsebene von Typen- auf Projektvariante-niveau ändern.

2. Änderung der abzugsfähigen Kosten. Standardbetrag = 0.
3. Änderung des Datums Ankauf und Grundstücksübertragung. Die Haltedauer wird je Transaktion automatisch berechnet als Unterschied zwischen dem Datum Ankauf und Datum Grundstücksübertragung. Im Standard wird das gekoppelte Daten aus der Reaforce Planung übernommen. Dafür gilt:

Fenster Grundstückgewinnsteuer	Fenster Planung und Indexierung
Datum Ankauf	Datum Grundstücksankauf (wenn kein Spez. GA) oder Datum des ersten Grundstücksankauf (wenn Spez. GA aktiviert)
Datum Grundstücksübertragung	Datum Start Grundstücksübertragung (wenn Kauf) oder Datum Grundstücksübertragung (wenn Miete)

Der Reaforce Benutzer hat die Möglichkeit um eventuell ungekoppelte Daten zu nutzen, die Haltedauer wird danach neu berechnet.

Vorsicht!

- Wenn Sie einen Typen Wohnen oder Parken mit der Methode der Kaufpreisermittlung 'Kaufpreis' anlegen und die Berechnung der GGSt. auf Typenebene stattfindet, dann kann das Datum Grundstücksübertragung im Fenster Grundstückgewinnsteuer nicht händisch geändert werden, sondern wird dieses aus der Verkaufsplanung und/oder Kaufpreisliste übernommen. Im Fenster Grundstückgewinnsteuer wird dies als 'gem. Verkaufsplanung' angezeigt.
- Wenn neue Nutzungen oder Typen an eine Projektvariante hinzugefügt werden, dann muss die GGSt. erneut berechnet werden. Dies wird dem Nutzer mittels folgender Anzeige mitgeteilt:



Nicht alle Ebenen enthalten eine GGSt-Berechnung!

Wenn Sie auf den Anzeigentext klicken, wird das Eingabefenster mit der aktuellen Berechnungsebene angezeigt, wobei die Nutzungen/Typen, welche noch nicht in der GGSt.-Berechnung mit aufgenommen werden, rot markiert sind.

Folglich kann nur eine erneute GGSt.-Berechnung erstellt werden, wenn alle Nutzungen/Typen direkt oder indirekt als Berechnungsebene/Transaktionsebene angeklickt werden.

Ebene der GGSt-Berechnung

P-2020-06-30 test ZW
PV-v3A

Berechnungsebene

☐

PV - v3A

☒

N - Büroturm

☐

N - Hotel

☐

N - Reihenhäuser

☒

T - 10 Reihenhäuser

OK

Abbrechen

Beispielhafte Darstellung der Wiedergabe der aktuellen Berechnungsebene nachdem die Nutzung Hotel hinzugefügt wurde


9 FINANZIERUNGSMODUL

Mit Hilfe des Finanzierungsmoduls ist es möglich eine detaillierte Zinsberechnung auf Basis des investierten Eigen- und Fremdkapitals zu erstellen.

Die Funktionsweise des Finanzierungsmoduls:


Der Projekt-Cashflow kann nach Wunsch in verschiedene Cashflow-Gruppen aufgeteilt werden.

Diese Aktion kann über das Dialogfenster „Zusammenstellen Cashflowgruppen“ durchgeführt werden, die über die Aktivierungszone in der Zeile „Brutto-Cashflow“ aufgerufen wird:




Beispiel der Zustimmung von Cashflowgruppen

Eine oder mehrere Cashflow Gruppen hinzufügen:

- Durch Klicken auf das Icon  wird eine neue (leere) Cashflow Gruppe hinzugefügt.
- Geben Sie der neuen Cashflow Gruppe den gewünschten Namen.
- Verknüpfen Sie mindestens eine Cashflowzeile mit dieser neuen Cashflow Gruppe. Hierzu werden die gewünschten Zeilen angehakt. Diese werden automatisch aus der anderen Gruppe entfernt. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf mehrmals, sodass die neue Cashflow Gruppe alle gewünschten Cashflowzeilen enthält.
Wird eine Kostengruppe ausgewählt, werden automatisch alle dazugehörigen Kostenzeilen mit ausgewählt und der neuen Cashflow Gruppe zugeordnet.
- Schließen Sie den Wizard.


Eine oder mehrere Cashflow Gruppen löschen:

- Die zu löschende Gruppe kann mit einem Klick auf  gelöscht werden.


- Die der betreffenden Cashflow Gruppe zugehörigen Kostenzeilen müssen den noch vorhandenen Cashflow Gruppen zugeordnet werden.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf mehrmals.
- Schließen Sie den Wizard.

Sortieren von Cashflow Gruppen:

Das Sortieren ist nur möglich, wenn mindestens 2 Cashflow Gruppen vorhanden sind. Die Sortierung bestimmt, in welcher Reihenfolge die Cashflow Gruppen in Reaforce im Fenster Finanzierung angezeigt werden.

- Aktivieren Sie in den Wizard das Symbol  in der Cashflow Gruppe die neu sortiert werden soll; die Reihenfolge der Cashflow Gruppe wird um eine Position nach links verschoben.

Für jede Cashflowgruppe ergibt sich daraus ein zu finanzierender Cashflow, der der Ausgangspunkt für die Berechnung ist. Grundsätzlich erfolgt die Zinsberechnung dann zuerst auf Basis der im Applikationsmanagement festgelegten Standardwerte für Eigen- und Fremdkapital.



Beispiel für das Dialogfenster der Finanzierung einer Cashflowgruppe

Neben Zinssätzen und Zinszahlungsfristen für Eigen- und Fremdkapital ist es daher auch möglich, bei Fremdkapital folgende Extras einzugeben:

- Limit Fremdkapital
- Minimales erforderliches Eigenkapital
- Ab welchem Datum die Finanzierung verfügbar ist
- Endgültiges Tilgungsdatum
- Bereitstellungszinsen

Basierend auf diesen Einstellungen wird der zu finanzierende Cashflow mit Eigen- und/oder Fremdkapital unter der Rubrik „Restliche Finanzierung“ finanziert, wobei positive Cashflows immer zunächst zur Rückzahlung von Fremdkapital verwendet werden.

Zusätzlich zu dieser automatischen Zinsberechnung kann ein Benutzer über das Icon „+“ auf dem Fenster Finanzierung manuelle Finanzierungslinien hinzufügen. Die manuellen Auszahlungen und Tilgungen können auch mit Reaforce-Datum und Meilensteinen verknüpft werden. Die manuellen Auszahlungen und Tilgungen führen zu einem korrigierten zu finanzierenden Cashflow, der als Ausgangspunkt für die restliche Finanzierung dient.

Grundstücksfinanzierung

P- Testprojekt Reaforce
PV-Variante 4

Name Finanzierungslinie

Grundstücksfinanzierung

Finanzierungsart

Fremdkapital

Finanzierungslimit

☐ Kein Limit
☒ 1.700.000

Zinssatz bei negativem Saldo

3,00 %

Zinssatz bei positivem Saldo

0,00 %

Zinszahlung pro

Monat

Finanzierung verfügbar ab

Projektbeginn (PV)

01-01-2021

Endgültiges Tilgungsdatum

Projektende (PV)

01-07-2023

Bereitstellungszinsen

0,00 %


Datum	Betrag	Kumulatives Kapital
Eingabe	1-2-2021	1.700.000
Baufertigstellung	1-1-2023	-1.700.000
Finale Tilgung	1-7-2023	0

+ Hinzufügen Auszahlung/Tilgung

OK

Abbrechen

Beispiel für das Dialogfenster einer manuellen Finanzierungslinie



Beispiel Finanzierungsberechnung inkl. 1 manuelle Finanzierungslinie

Übrige Eigenschaften:

- Pro Finanzierungslinie besteht die Möglichkeit eine Notiz hinzufügen:

Zinsberechnung

+ Manuelle Finanzierungslinien

Grundstücksfinanzierung (FK; Limit: 1.700.000)

Kumulativ Grundstücksfinanzierung

Finanzierungszinsen 3,00% (Saldo < 0) und 0,00% (Saldo > 0)

Bereitstellungszinsen 0,00%

Restliche Finanzierung

Eigenkapital

Kumulatives Eigenkapital

Finanzierungszinsen 0,00% (Saldo < 0) und 0,00% (Saldo > 0)

Fremdkapital (Limit: 4.000.000, minimal 2.000.000 EK)

Kumulatives Fremdkapital

Finanzierungszinsen 3,00%

Bereitstellungszinsen 0,00%

- Die Zinsberechnung erfolgt auf PV-Ebene. Die Verteilung der Zinsen nach zugrunde liegenden Nutzungen und Typen erfolgt auf Basis des Verhältnisses: Gesamtkosten -/- Finanzierungszinsen -/- Entwicklungsgewinn
- Auf PC-Varianten: Ist-Daten sowohl für Zinsen als auch für sonstige Kosten fließen in den zu finanzierenden Cashflow ein. Dieser Cashflow bildet die Grundlage für die Gesamtzinsberechnung.
Die Differenz zwischen den berechneten Zinsen im Zeitraum bis einschließlich Datum Ist-Daten und den tatsächlichen Zinsen wird in der nächsten Periode sofort korrigiert.

In Berücksichtigung des ausgewählten Finanzierungsszenarios werden die Finanzierungszinsen für Eigen- und Fremdkapital auf Projektvarianteebene auf Tagesbasis berechnet und auf die darunterliegenden Nutzungen und Typen verteilt. Die Verteilung pro Nutzung erfolgt nach dem (absoluten) Anteil der Nutzung auf Tagesbasis im Kapitalbedarf der Projektvariante. Die weitere Verteilung von Nutzungs- auf Typenebene (gilt nur für Wohnen und Parken) erfolgt auf Basis der externen Kosten. Die Finanzierungszinsen EK und FK nach Nutzung bzw. Typ finden sich im Fenster *Machbarkeit – Budgetorientierung* und *Cashflow (metrisch)*.

Übersicht

Definition

Machbarkeit

Beteiligung

Finanzierung

Budgetorientierung

Brutto Cashflow (metrisch)

Brutto Cashflow (grafisch)

Bildschirmeinstellungen

<

Kalkulationsmethodik: Residualer Entwicklungsgewinn

Beispiel der Finanzierungszinsen EK und FK im Fenster Budgetorientierung

10 SONSTIGE BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

10.1 Spezifizierung Grundstücksankauf

Es gibt eine Möglichkeit, den Grundstückspreis auf der Varianten-Ebene näher zu spezifizieren und ist über einen Wizard zugänglich. Dieser Wizard sollte insbesondere dann eingesetzt werden, wenn mehrere Grundstücke erworben werden.

Für jedes Grundstück kann hier folgendes eingepflegt werden:

- Ein fester Betrag oder
- Ein dynamischer Preis, der auf der Basis des Bauprogrammes der darunter liegenden Nutzungen bzw. Typen kalkuliert wird.

Darüber hinaus werden auch die Grundsteuer und der Mittelabflussplan für jedes Grundstück getrennt erfasst. Der Preis für jedes Grundstück kann mit Hilfe verschiedener Verteilschlüssel zudem auf die Nutzungen bzw. Typen verteilt werden.

Prozedur, um "Spezifizierung Grundstücksankauf"

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden Variante
- Wählen Sie in der Buttonbar die Schaltfläche für den Wizard und wählen „Spezifizierung Grundstücksankauf“
- Gehen Sie durch den sich öffnenden Eingabedialog

Der Wizard „Spezifizierung Grundstücksankauf“ ist wie folgt gegliedert:

1. Allgemeine Daten: hier werden allgemeine Details sowie die Methode zur Preiskalkulation erfasst.

2. Preisaufbau: hier wird gewählt, in welcher Einheit der Preis bestimmt wird:

- m² Reaforce: für alle Nutzungen (mit Ausnahme ‚Tiefgarage‘ in der Nutzung Parken und dem Typ ‚Grundstücke‘ in der Nutzung Wohnungen)
- m² Geländeoberfläche: nur für den Typ ‚Tiefgarage‘ innerhalb der Nutzung ‚Parken‘ und den Typ ‚Grundstücke‘ der Nutzung ‚Wohnungen‘
- Anzahl Einheiten Reaforce
- Grundstücksquote (Verkaufspreis am Stichtag zu Grundstückswert)

Wenn die Auswahl auf eine Einheit fällt, die auf Reaforce Daten beruht, dann wird das Feld „Anzahl Einheiten“ automatisch gefüllt mit den Daten der verlinkten Nutzungen von Reaforce. Der User muss nur noch angeben, welche Nutzungen in die Preiskalkulation einbezogen werden sollen. Diese Auswahl trifft er in einer Multiple-Choice-Tabelle durch das Setzen von Häkchen.

Wenn die Preiskalkulation nicht auf Basisdaten von Reaforce beruht, kann der User aus folgenden Einheiten wählen:

- Brutto m²;
- m² Grundstücksfläche;
- Wohnungen;
- Stellplätze;
- Anzahl;
- Betrag.

3. Steuerszenario Ankauf:

Hier kann ein Standardsteuerszenario ausgewählt oder ein manuelles Steuerszenario eingegeben werden.

4. **Zahlung:** Für die Zahlung des Gesamtbetrages kann der User entweder einen oder mehrere Zahlungstermine auswählen. Dabei kann die Eingabe sowohl als fester Betrag oder als Prozentsatz des Gesamtbetrages erfolgen. Wenn ein oder mehr Zahlungstermine ausgewählt werden, die nach dem Ankaufsdatum erfolgen, kann der User eine Vorfinanzierungsvergütung (ein Zinssatz) einfügen, mit der der Verkäufer für die spätere Zahlung des Grundstückes entschädigt wird.

Die Grunderwerbssteuer ist standardmäßig vollständig am ersten Zahlungstermin für das Grundstück gebunden, kann jedoch manuell geändert werden.

5. Verteilung: Hier gibt der User folgendes an:

- A. Die Nutzungen bzw. Typen, auf die der Kaufpreis verteilt wird.
B. Anhand welcher Methode der Kaufpreis verteilt wird. Dabei kann aus folgenden Methoden ausgewählt werden:

- m² Geländeoberfläche
- Brutto m² Reaforce
- Baukosten
- Verkaufswert
- Gesamterlöse
- Aktuelle Verhältnisse

Achtung!

Wenn der User 'brutto m² Reaforce*' oder 'm² Geländeoberfläche Reaforce' auswählen, und keine der Nutzungen, auf denen die Berechnung beruht, hat Angaben zu 'brutto m² Reaforce*' oder 'm² Geländeoberfläche Reaforce', dann wird der Betrag gleichmäßig auf die verlinkten Nutzungen verteilt.

- C. Von dem Datum des Grundstückskaufs an gilt folgendes:

- Für den Verkauf an einen institutionellen Käufer: Standardwert für das Verkaufsdatum = Baufertigstellung
- Für den Verkauf an private Käufer: Standardwert für das Verkaufsdatum: = Baustart

Selbstverständlich hat der User die Möglichkeit, den Standardwert zu verändern. Dabei gibt es aber folgende Restriktionen: Datum Verkauf Grundstück muss nach dem Datum „Grundstücksankauf“ und „Start Entwicklung“ liegen.

Wenn alle notwendigen Daten eingegeben sind und der Wizard "Spezifizierung Grundstücksankauf" hat den Status "aktiviert", wird die Grundstückskalkulation angewandt. Zudem erscheint auf Variantenlevel einer Schirm "Spezifizierung Grundstücksankauf", auf dem die entsprechenden Daten dargestellt werden.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Finanzierung			
Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Spezifizierung Grundstücksankauf Grundstück Bz			
Spez. Grunderwerb Nutzungen			
Status	Beschreibung	Datum Grundstücksankauf	Gesamtbetrag (€)
Verkäufer	1	Stichtag Grundstückswert	01-10-2019
Grundstücksnummer	ede	Index Grundstückswert pro Jahr	0,00%
Status Spezifizierung Grundstücksankauf	Unterschrieben	Einheit	Brutto m² Reaforce
Steuerszenario	Aankoop met hoog BTW-tarief	Anzahl Einheiten	4.200
Preisaufbau basiert auf Reaforce Daten	Ja	Betrag pro Einheit	100,00
Zahlung	100% Zahlung an einem Datum	Gesamtbetrag am Stichtag	420.000
Verteilung gemäß	Aktuelle Verhältnisse	GrEST	0
		Vorfinanzierungsvergütung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Spec GA 1	01-10-2019	420.000
Verkäufer	Gemeente	Stichtag Grundstückswert	26-01-2021
Grundstücksnummer	x - 008	Index Grundstückswert pro Jahr	0,00%
Status Spezifizierung Grundstücksankauf	Prognose	Einheit	Stück
Steuerszenario	Aankoop met hoog OVB-tarief	Anzahl Einheiten	1
Preisaufbau basiert auf Reaforce Daten	Nein	Betrag pro Einheit	1.000.000,00
Zahlung	100% Zahlung an einem Datum	Gesamtbetrag am Stichtag	1.000.000
Verteilung gemäß	Aktuelle Verhältnisse	GrEST	80.000
		Vorfinanzierungsvergütung	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	Spec GA 2	26-01-2021	1.000.000
Gesamte aktive Spezifizierungen Grundstücksankauf			1.420.000
Verteilung aktive Spezifizierungen Grundstücksankauf pro Spezifizierung (€)			
	Grundstückswert Gebäude	Grunderwerbsteuer	Vorauszahlungs-Vergütung
Büro	107.319	0	0
Reihenhäuser	312.681	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Spec GA 1	420.000	0	0
Reihenhäuser	779.026	62.322	0
Büro	220.974	17.678	0
<input checked="" type="checkbox"/> Spec GA 2	1.000.000	80.000	0

Kalkulationsmethodik: Residualer Entwicklungsgewinn

Beispiel: Schirm "Spezifizierung Grundstücksankauf"

Im oberen Teil des Schirms gibt es einen Überblick über alle Grundstücke, unabhängig davon ob der Status der "Spezifizierung Grundstücksankauf" ist aktiv oder inaktiv. Bereits getätigte Eingaben können hier geändert oder gelöscht werden.

Im unteren Teil des Schirms wird ein Überblick über die aktiven Grundstücksakquisitionen und die Verteilung auf die Nutzungen bzw. Typen gegeben. Hier kann der User wählen, ob er die Darstellung nach Grundstücken oder nach Nutzungen sehen möchte.

Übersicht	Definition	Machbarkeit	Risiken	Beteiligung	Finanz
Bauprogramm	Planung & Indexierungen	Verkaufserlöse	Spezifizierung Grundstücksankauf		
Spez. Grunderwerb	Nutzungen				

Prozedur, um "Spezifizierung Grundstücksankauf" zu löschen oder ändern:

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden Variante
- Wählen Sie in der Tabstruktur Definition – Spezifizierung Grundstücksankauf
- Wählen Sie den entsprechenden „Spezifizierung Grundstücksankauf“
 - Zu ändern:
 - Zu löschen:
- Gehen Sie durch den sich öffnenden Eingabedialog

Prinzipien für das Arbeiten mit "Spezifizierung Grundstücksankauf"

1. Der Wizard kann nur auf der Ebene "Projektvariante" benutzt werden
2. Sowohl für Preisaufbau als auch Verteilung können Links zu einer oder mehreren Nutzungen gelegt werden.
3. Die Funktion "Spezifizierung Grundstücksankauf" kann nur dann aktiviert werden, wenn alle Angaben gemacht wurden und zumindest eine Nutzung verlinkt ist. Ist der Status „aktiv“, dann wird die Funktion „Spezifizierung Grundstücksankauf“ angewendet und in einem eigenen Schirm dargestellt.
4. Ist der Status inaktiv, werden die bereits eingegebenen Daten gesichert, aber nicht angewendet.
5. Wenn für die Verteilung folgende Auswahl getroffen wurde
 - Baukosten oder
 - Verkaufspreis oder
 - Erlöse

Dann wird die Verteilung nur bei der Aktivierung durchgeführt. Werden später Änderungen durchgeführt, die Auswirkungen auf die Baukosten, den Verkaufspreis oder die Erlöse haben, dann wird die Verteilung der Grundstückskosten nicht noch einmal durchgeführt. Dies wird angezeigt indem für die Verteilungsmethode „aktuelle Verhältnisse“ angegeben wird.

6. Wenn für die Verteilung folgende Schlüssel gewählt wurden:
 - Brutto m²
 - m² Grundfläche

dann werden die Grundstückskosten neu verteilt, wenn die entsprechenden Parameter geändert werden.

7. Wenn eine Nutzung mit dem Wizard „Spezifizierung Grundstücksankauf“ verlinkt ist, dann ist es nicht mehr möglich, auf der Nutzungsebene Änderungen vorzunehmen. Die entsprechenden Eingabefelder sind gesperrt und stehen nicht mehr zur Verfügung. Dies betrifft folgende Felder:
 - Ankauf Grundstück/Gebäude
 - Datum GrundstücksAnkauf
 - Stichtag ‚Grundstückswert‘
 - Preisindexierung Grundstückswert pro Jahr
 - Steuerszenario für den Grundstücksankauf
8. Wenn alle Nutzungen mit "Spezifizierung Grundstücksankauf" verlinkt sind, dann ist es nicht länger möglich, folgende Felder auf der ersten Konsolidierungsebene zu ändern:
 - Grundstückswert
 - Stichtag Grundstückswert
 - Preisindexierung Grundstückswert pro Jahr
9. Wenn im Wizard "Spezifizierung Grundstücksankauf" auf eine oder mehrere Nutzungen verlinkt ist, dann ist es trotzdem noch möglich, auf der ersten Konsolidierungsebene folgende Änderungen zu machen:
 - Stichtag Grundstückswert
 - Preisindexierung Grundstückswert pro Jahr

Die Änderungen beziehen sich dann nur auf die nicht-verlinkten Nutzungen.
10. Wenn der Status von 'aktiv' auf 'nicht aktiv' geändert wird oder der Wizard „Spezifizierung Grundstücksankauf“ gelöscht wird, wird der Betrag für den „Ankauf Grundstück/Gebäude“ in den verlinkten Nutzungen auf 0 € gesetzt. Für diese Nutzungen gilt das folgende:
 - Datum Ankauf Grundstück/Gebäude = Start Bau

- Stichtag = Start Bau
 - Preisindex Grundstückswert pro Jahr = 0 %
 - Datum Verkauf Grundstück an institutionellen Investor = Baufertigstellung
 - Start Verkauf Grundstück an private Käufer = Start Bau
 - Zahlungsdatum „Ankauf Grundstück/Gebäude“ = Erstes Datum Grundstücksankauf
11. Wenn eine Nutzung gelöscht wird, die 1:1 mit „Spezifizierung Grundstücksankauf“ verlinkt ist, dann bleiben die Eingaben des Wizards erhalten, der Status wird aber auf inaktiv gesetzt.
 12. Wenn eine Nutzung gelöscht wird, die n:1 verlinkt ist, dann bleiben die Daten und der Status des Wizards erhalten. Der Kaufpreis wird dann automatisch auf die verbleibenden Nutzungen verteilt.
 13. Wenn der Link für eine Nutzung gelöscht wird, die n:1 verlinkt war, dann bleiben die Daten und der Status des Wizards erhalten. Der Kaufpreis wird dann automatisch auf die verbleibenden Nutzungen verteilt.
 14. Wenn eine Projektvariante kopiert wird, dann werden auch die Angaben zur „Spezifizierung Grundstücksankauf“ kopiert.
 15. Eine Varianten kann nur dann aufgeteilt werden, wenn die „Spezifizierung Grundstücksankauf“ nicht mit einer oder mehreren Nutzungen verlinkt ist.
 16. Wenn eine Nutzung mit dem Wizard verlinkt ist, dann ist es nicht mehr möglich, eine Residualwertberechnung hin zu „Grundstückswert“ durchzuführen.
 17. Wenn der User als Kalkulationsmethodik „Grundstückswert“ gewählt hat und erst dann den Wizard „Spezifizierung Grundstücksankauf“ startet, dann wird die Kalkulationsmethodik automatisch auf „Ausgleich“ gesetzt und ist die Kalkulationsmethodik 'Grundstückswert' nicht mehr verfügbar.

10.2 Extra Zugang erteilen und Bearbeitungsrechte erteilen

Über „Extra Zugang“ kann der Projekteigentümer einem oder mehreren Reaforce Benutzern Zugang zu seinem Projekt erteilen. Das bedeutet, dass diese(r) Benutzer die Variante und die Phasen- und Periodenberichte des Projektes in ihrem Projektbaum im Ordner „Sonstige Projekte“ einsehen können.


Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf das betreffende Projekt.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“.
- Es erscheint ein Dialogfenster mit mehreren Tabellenblättern.
- Wählen Sie das Tabellenblatt „Extra Zugang“.

Der Benutzer kann jetzt sehen, wer auf das Projekt zugreifen kann, und weitere Benutzer hinzufügen und/oder löschen.

Extra Zugang kann Benutzern bereits über das Recht „Extra-Zugang“ auf der Organisationseinheit gewährt werden, zu der das Projekt gehört.


Wenn zusätzlich ein Häkchen bei „Inkl. Bearbeiten“ hinzugefügt wird hat der betreffende Benutzer Bearbeitungsrechte für das Projekt. Dies bedeutet, dass die PC-Variante und alle anderen Projektvarianten von diesem Benutzer bearbeitet werden können (sofern dieser Benutzer über Überprüfungsrechte oder volle Modulrechte verfügt).



Übersicht der Reaforce Benutzer, die „Extra Zugang“ und ein Bearbeitungsrecht zu einem Projekt haben

Achtung:

- Zusätzlich zu den Bearbeitungsrechten gilt weiterhin eine Prüfung der Lizenzen (zB: PVs können nicht bearbeitet werden, wenn ein Benutzer nur über eine View-Lizenz verfügt).
- Die Publizierung eines Phasen- oder Periodenberichts ist nicht Teil der Bearbeitungsrechte über „Extra Zugang“ (nur der Projekteigentümer kann einen Phasen- oder Periodenbericht publizieren)
- Maximal 1 Benutzer kann gleichzeitig eine PV bearbeiten. Möchte ein nachfolgender Benutzer die PV ebenfalls bearbeiten, erhält er eine Meldung, dass die Variante bereits von einem anderen Benutzer bearbeitet wird.
- Wird eine Kopie einer PV, eines PCs oder einer Publikation erstellt, gilt diese Kopie ab Reaforce 8.1 als private Arbeitskopie. Der Projekteigentümer kann auch eine private Arbeitskopie erstellen. Der Besitzer einer Arbeitskopie kann sich dann dafür entscheiden, diese private Arbeitskopie in eine normale PV umzuwandeln, wodurch diese Kopie für alle sichtbar wird, die Zugriff auf das Projekt haben.



Beispiel für die Konvertierung einer privaten Arbeitskopie in eine Projektvariante

10.3 Bearbeitungsrecht der Kaufpreisliste durch Extra Zugang

In Projekten mit der Nutzung Wohnen und/oder Parken und mit der Methode der Kaufpreisermittlung Kaufpreis kann eine Kaufpreisliste verwendet werden. Diese Kaufpreisliste kann durch den Projekteigentümer bearbeitet werden.

Es ist möglich auch anderen Reaforce Benutzern, via Reaforce Applikationsmanagement, Bearbeitungsrecht für die Kaufpreisliste einzuräumen (Für die Einrichtung des Bearbeitungsrechts für die Kaufpreisliste siehe das Handbuch Reaforce Applikationsmanagement).

Dieses Bearbeitungsrecht macht es möglich, einem Benutzer, der einen Extra Zugang für einen Projekt erhalten hat, eine Kaufpreisliste anzulegen und zu bearbeiten.

Hierfür ist mindestens eine Review Lizenz nötig.

Wie?


- In Reaforce im Projektbaum in der Mappe Projekte – Sonstige Projekte das gewünschte Projekt und dort eine Variante auswählen
- Innerhalb der Variante die entsprechende Nutzung Wohnen oder Parken auswählen
- In der Tabstruktur auf „Definition - Planung & Indexierung“ oder „Definition – Verkaufserlöse“ das Feld hinter *Kaufpreisliste verwendet?* Anklicken
- Es öffnet sich die Kaufpreisliste für Bearbeitung

10.4 Projekt übertragen zu einem anderen Projekteigentümer

Der Projekteigentümer hat die Möglichkeit, sein/ihr Projekt zu einem anderen Projekteigentümer zu transferieren.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu den entsprechenden Projekt
- Rechter Mausklick und wählen Sie „Eigentümer verändern“



- Ein Dialogfenster öffnet sich; Eine Liste der aktiven User wird gezeigt, aus der ein User gewählt werden kann.
- Das Projekt verschwindet vom Projektbaum des ‚alten‘ Projekteigentümers und wird im Projektbaum des neuen Eigentümers angezeigt.

10.5 Weitere Merkmale zu einem Projekt hinzufügen

Bei weiteren Merkmalen handelt es sich um qualitative Merkmale, die weitere Informationen über das Projekt liefern und die – eventuell mithilfe von Reporting & Analysis – bei verschiedenen Analysen und Berichten individueller Projekte oder Projektportfolios (oder Teilen davon) angewandt werden können.

Die weiteren Merkmale können einem Projekt auf zwei Ebenen hinzugefügt werden, nämlich:

- auf der Projektebene (Siehe Kapitel 10.5.1)
- auf der Typenebene (Siehe Kapitel 10.5.2)


Sowohl auf der Projekt- als auch auf der Typenebene können unlimited unternehmenseigene Merkmale zu einem Projekt hinzugefügt werden. Auf beiden Ebenen sind diese Merkmale eingeteilt in:

- Merkmale mit einem freien Eingabefeld
- Merkmale mit einer Auswahlliste

In dem Reaforce Applikationsmanagement können die weiteren Merkmale definiert und für das gesamte Unternehmen festgelegt werden.

Für jedes einzelne Merkmal wird in dem Reaforce Applikationsmanagement u.a. festgelegt:

- ob das Merkmal vom Projekteigentümer verpflichtet eingetragen werden muss (die diesbezügliche Kontrolle erfolgt bei der Veröffentlichung des Projektes).
- Ob es ein Merkmal mit einem freien Eingabefeld oder einer Auswahlliste ist.
- Wenn die Merkmale ein freies Eingabefeld haben, kann die Art des Feldes angezeigt werden. Es gibt folgende Auswahl:
 - Text (max. 50 Buchstaben)
 - Datum (tt-mm-yyyy)
 - Währung (€ xxx.xxx.xxx,xx)
 - Prozent (xxx.xxx %)
 - Ganze Zahl (xxx.xxx.xxx)
 - Dezimalzahl (xxx.xxx.xxx,xx)

Um die Eingabe der Merkmale zu erleichtern, gibt es einen Wizard "Merkmale". Wird er genutzt, ist es möglich, alle Projekt- und Typen-Merkmale in einem Schritt einzufügen. Wenn verpflichtende Merkmale auf Projekt- oder Typ-Ebene nicht vollständig eingepflegt wurden, wird dies angezeigt mit dem Icon .

Achtung!

- Wenn bei der Publizierung eines Perioden- oder Phasenberichts die vorgeschriebenen Merkmale nicht eingetragen sind, erhält der Benutzer eine Mitteilung. Der gewünschte Bericht kann erst nach dem Eintragen der vorgeschriebenen Merkmale erstellt werden. Siehe auch das Handbuch Projektcontrolling.

10.5.1 Weitere Merkmale auf Projektebene

Bei weiteren Projektmerkmalen handelt es sich um qualitative Merkmale, die weitere Informationen über das Projekt liefern und die – eventuell mithilfe von Reporting & Analysis – bei verschiedenen Analysen und Berichten individueller Projekte oder Projektportfolios (oder Teilen davon) angewandt werden können.

Änderung der Merkmale auf Projektebene:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf das Projekt.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“.
- Wählen Sie das Tabellenblatt „Merkmale“.
- Es erscheint ein Dialogfenster, in dem die Projektmerkmale eingetragen werden können.

Oder:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die Projektvariant-ebene.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste auf das Symbol „Wizard – Merkmale“,
- Im Wizard Merkmale wird die Projektstruktur auf der linken Seite angezeigt. Wählen Sie die Typ oder die Projektebene an, den Sie die Merkmale ändern möchten.

10.5.2 Weitere Merkmale auf Typenebene

Bei weiteren Typenmerkmalen handelt es sich um qualitative Merkmale, die weitere Informationen über bestimmte Projektteile liefern und die – eventuell mithilfe von Reporting & Analysis – bei verschiedenen Analysen und Berichten individueller Projekte oder Projektportfolios (oder Teilen davon) angewandt werden können.

Änderung der Merkmale auf Typenebene:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die richtige Nutzung bzw. den richtigen Typ.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Bearbeiten“.
- Im Wizard Merkmale wird die Projektstruktur auf der linken Seite angezeigt. Wählen Sie die Nutzung/Typ oder die Projektebene an, den Sie die Merkmale ändern möchten.

Oder:

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die Projektvariant-ebene.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste auf das Symbol „Wizard – Merkmale“,
- Im Wizard Merkmale wird die Projektstruktur auf der linken Seite angezeigt. Wählen Sie die Nutzung/Typ oder die Projektebene an, den Sie die Merkmale ändern möchten.

10.5.3 Kategorisierung

Auf Typenebene wurde eine weitere Kategorisierung in das Bauprogramm aufgenommen.

Diese Kategorisierung wird u.a. auf das Fenster Bauprogramm angezeigt.

Diese Kategorisierung besteht aus mindestens 1 Ebene und maximal 3 Ebenen.

Ebene 1 ist das Immobiliensegment, unterteilt in:

- Gewerbe
- Parken
- Wohnen
- Freizeit
- Aus- und Weiterbildung
- Gesundheitswesen
- Mobilität
- Behörde
- Kultur
- Sonstige


Pro Immobiliensegment ist es möglich, im Reaforce Applikationsmanagement optionell eine spezifischere/firmenspezifische Kategorisierung vorzunehmen mit Kategorien und Unterkategorien (siehe dazu das Handbuch Reaforce Applikationsmanagement).

Beispielsweise kann im Immobiliensegment 'Wohnen' eine Aufteilung zwischen Häusern und Wohnungen und/oder Mietwohnungen und Eigentumswohnungen vorgenommen werden.


Die Gesamt-Kategorisierung besteht dann aus:
Immobiliensegment/Kategorie/Unterkategorie

Beim Hinzufügen eines Typs ist der Reaforce-Benutzer verpflichtet, eine aktive Kategorisierung aus der Auswahlliste zu wählen.

Im Laufe der Zeit können Kategorien und Unterkategorien im Reaforce Applikationsmanagement ggfs. auf inaktiv gesetzt werden. Es können auch neue Kategorien und Unterkategorien hinzugefügt werden.

Wenn es in Reaforce angelegte Typen gibt, die mit einer inaktiven Kategorie verknüpft sind, wird dies auf dem Fenster Bauprogramm mit dem Symbol  angezeigt.

Durch Klicken auf das entsprechende Symbol kann eine aktive Kategorie mit Hilfe des Wizard Merkmale ausgewählt werden.



The screenshot shows the Reaforce software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Übersicht, Definition, Machbarkeit, Risiken, Beteiligung, Finanzierung. Below this, there is a sub-navigation bar with tabs: Bauprogramm, Planung & Indexierungen, Verkaufserlöse, Grundstück, Baukosten, Mittelabflussplanung. The main window is divided into two sections. The top section, 'Bauprogramm', displays a table with columns: Typart, Einheiten, Brutto m², Netto m², Formfaktor, Brutto m³, m² Grstfl, and Total. The table contains data for '10 Apartments' and '20 Reihenh.' (Row houses). The bottom section, 'Merkmale', shows a list of features on the left and a form on the right for configuring a specific feature. The 'Kategorisierung' field is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open showing 'Wohnen' as the selected option. The 'Merkmale' form includes fields for Name, Methode der Erstellung, Typmerkmale, and various parameters like Vastgoedtypering, Afemer, Typekenmerk 2, Typekenmerk 3, Segment, Bedrag, test 1, test 2, test 3, and Huurklasse.

Beispiel des Fensters Bauprogramm und dem Wizard Merkmale mit einer inaktiven Kategorie

Beim Publizieren von einem Perioden- oder Phasenbericht müssen alle Typen mit einer aktiven Kategorisierung versehen sein.

10.6 Wechsel der Methode der Erstellung (Neubau, Sanierung, Abriss/Neubau)

Der Wechsel der Methode der Erstellung bedeutet, dass bei einem bestehenden Typ die gewählte Methode der Erstellung verändert wird. Das Ändern der Methode der Erstellung ändert die Rechenarithmetik nicht.

Achtung!

Wenn die Methode der Erstellung geändert werden soll, ist es wichtig, vorab zu prüfen, ob die Änderung steuerliche Auswirkungen hat.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die Projektvariant-ebene.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste auf das Symbol „Wizard – Merkmale“,
- Im Wizard Merkmale wird die Projektstruktur auf der linken Seite angezeigt. Wählen Sie den Typ an, den Sie die Methode der Erstellung ändern möchten.

10.7 Wechsel Methode der Kaufpreisermittlung

Der Wechsel der Methode der Kaufpreisermittlung bedeutet, dass bei einem bestehenden Typ die bereits ausgewählte Methode der Kaufpreisermittlung in eine andere Methode geändert wird. Es kann nämlich während des gesamten Entwicklungsprozesses vorkommen, dass beispielsweise beschlossen wird, vom Verkauf eines Apartmentkomplexes an Privatpersonen (Methode „Kaufpreis“) abzusehen und die Wohnungen anschließend in Eigenverwaltung zu nehmen oder an einen Investor zu verkaufen (Methode der Kaufpreisermittlung ist z.B. „Miete/BAR“). Die Folgen der Absatzänderung sollen dann einfach in Reaforce verarbeitet werden können, ohne den Typ erneut eintragen zu müssen.


Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die betreffende Nutzung.
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Tabstruktur auf „Definition - Verkaufserlöse“.
- Klicken Sie anschließend auf das Feld „Methode der Kaufpreisermittlung“ und wählen Sie eine andere Methode der Kaufpreisermittlung

10.8 Ändern Beteiligung

Die Beteiligung wird auf Nutzungsebene festgelegt. Die Folgen der Beteiligung sind jedoch auf Projektvariantenebene sichtbar (Siehe auch Kapitel 5.6 dieses Handbuchs).

Die Beteiligung auf Nutzungsebene festlegen:

- Wählen Sie im Projektbaum die Nutzung
- Wählen Sie dann das Fenster Machbarkeit – Budgetorientierung
- Aktivieren Sie im Fenster das Symbol  Beteiligung .
- Es werden nun zwei weitere Spalten angezeigt, in denen die Beteiligung eingetragen werden kann (im Standard ist die Beteiligung = 100%)

Wenn Sie in einer Kostenzeile auf ein Aktivierungsfeld klicken, wird der Wizard Beteiligung geöffnet und können Änderungen vorgenommen werden. Zudem können vorab im Applikationsmanagement Vorlagen definiert werden welche dann im Wizard unter dem Symbol



geöffnet und aktiviert werden können.

Übersicht Definition **Machbarkeit**

Budgetorientierung Brutto Cashflow (metrisch) Brutto Cashflow (grafisch)

Beteiligung USt Bildschirmseinstellungen

N - Büro

Büro

Büros
1 Einheit
Neubau
1.000,00 brutto m²
850,00 netto m²
3.600,00 brutto m³
0,00 m² Grstfl

Gesamtkosten & Erlöse (€)	Beteiligung	Total
Grundstückswert	100,00% 407.236	407.236
Grunderwerbsteuer	100,00% 24.434	24.434

Beteiligung

P-0 Testprojekt Reaforce Du ▶ PV-v7 ▶ N-Büro

	Total	Beteiligung REASULT_TEAM1DEV
Grundstückswert	407.236	100,00% 407.236
Grunderwerbsteuer	24.434	100,00% 24.434
Einbringungswert	0	100,00% 0
Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten	0	100,00% 0
Vorfinanzierungsvergütung	0	100,00% 0
120 Weitere Erwerbkosten	10.000	10.000
Erwerbskosten	441.670	441.670
130 Kosten Baureifmachung	0	0
Grundstück	441.670	441.670

Buttons: Weiter Fertigstellen Abbrechen

Kalkulationsmethodik: Residualer Entwicklungsgewinn

Beispiel des Beteiligungs-Fensters auf Nutzungsebene

10.9 Eingabe Mietpreisliste

Bei der Erstellung der Nutzungen Gewerbe oder Freizeit & Utilitär mit der Methode der Kaufpreisermittlung Miete/BAR oder Miete (EW und URA) wird pro Typ:

- eine durchschnittliche Miete
- ein durchschnittliches Bauprogramm

eingetragen.

Wenn eine weitere Spezifizierung des durchschnittlichen Mietpreises und/oder das Bauprogramm gewünscht wird, kann diese in die Mietpreisliste eingetragen werden.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden Nutzung
- Gehen Sie in der Tabulatorstruktur zum Schirm „Definition/Verkaufserlöse“
- Aktivieren Sie das Feld „Mietpreisliste verwendet?“
- Die Mietpreisliste öffnet sich und kann nun geändert werden

Übersicht Definition Machbarkeit

Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Grundstück Baukosten

Bildschirmeinstellungen

N - Büro

Büro

Büros
1 Einheit
Neubau
1.000,00 brutto m²
850,00 netto m²
3.600,00 brutto m³
0,00 m² Grstfl

Kaufpreisermittlung am Stichtag (€)

Methode der Kaufpreisermittlung
Parameter Kaufpreisermittlung

Kaufpreisliste / Mietpreisliste verwendet? **Nein**

Kaufpreis am Stichtag 2.254,200

Beispiel für die Aktivierung der Mietpreisliste über den Schirm Definition - Verkaufserlöse

Wenn die Mietpreisliste komplett ausgefüllt ist (mit eine oder mehrere Records), hat der Benutzer die Möglichkeit, den in der Mietpreisliste eingetragenen durchschnittlichen Mietpreis und durchschnittliches Bauprogramm in die Reaforce-Berechnung zu übernehmen durch die Mietpreisliste zu aktivieren.

Mietpreisliste: Büro

P-0 Testprojekt Reaforce Du ▶ PV-v7 ▶ N-Büro ▶ T-Büro

Typname Büro

Anzahl Einheiten 1

BAR 6,2500 %

Baubeginn 01-01-2022

Baufertigstellung 01-01-2023

Stichtag 11-04-2021

Durchschnittliche Miete pro netto m² pro Monat (Stichtag) 16,31

Brutto m² 3.000

Netto m² 2.750

Formfaktor 91,67 %

EinheitsNr	Brutto m²	Netto m²	Formfaktor	Miete pro netto m² pro ...	Jahresmiete ...	Branche	Status Vertrag	Mieter	Anfang Miet...	Ende Mietver...	Optionsrate
1	1.000	850	85,00%	17,00	173.400,00	-	-	-	01-01-2023	01-01-2027	1 Jahr
2	2.000	1.900	95,00%	16,00	364.800,00	-	-	-	01-04-2023	01-04-2026	2 Jahr

Hinzufügen Löschen

EinheitsNr 1

Brutto m² 1.000

Netto m² 850

Miete pro netto m² pro Monat (Stichtag) 17,00

Overige huurgegevens (informatief)

Branche

Status Vertrag Unterschriften

Mieter

Anfang Mietvertrag 01-01-2023

Ende Mietvertrag 01-01-2027

Optionsrate 1 Jahr

Mietpreisliste aktivieren Abbrechen

Beispiel für die vollständig bearbeitete Mietpreisliste

Die Mietpreisliste kann nach Excel exportiert werden und dort eventuell weiter bearbeitet oder ausgedruckt werden.

Achtung!

- Wenn die Mietpreisliste aktiv ist, und man wechselt die Methode der Kaufpreisermittlung, wird die Mietpreisliste gelöscht.

- Wenn die Mietpreisliste aktiv ist, können das Bauprogramm, die Miete und das BAR% (oder Vervielfältiger) nur über die Mietpreisliste geändert werden.

10.10 Eingabe Kaufpreisliste

Bei der Erstellung der Nutzungen Wohnungen und Parken mit der Methode der Kaufpreisermittlung „Kaufpreis“ wird:

1. eine Verkaufsplanung auf Nutzungsebene eingetragen
2. ein durchschnittlicher Kaufpreis pro Wohnungs- oder Parkplatztyp am Stichtag eingetragen.

Wenn eine weitere Differenzierung des Kaufpreises pro Typ oder Verkaufsplanung gewünscht ist, dann kann man die Kaufpreisliste benutzen.

Wenn die Kaufpreisliste komplett ausgefüllt ist, hat der Benutzer die Möglichkeit, die Kaufpreisliste in die Reaforce-Berechnung zu übernehmen.

Beim Öffnen der Kaufpreisliste sind grundsätzlich noch alle Einheiten über die globale Verkaufsplanung geplant. Auf Wunsch kann der Nutzer in der Kaufpreisliste manuell ein Verkaufsdatum für bestimmte Einheiten eingeben.

Die Berücksichtigung der Verkaufserlöse im Cashflow erfolgt dann pro individuelle Wohnung oder Parkplatz auf Basis von:

- Datum Übertragung
- Terminplanung Verkaufserlöse Privatpersonen

In folgender Tabelle finden Sie eine Übersicht über die Felder aus der Kaufpreisliste. Hier ist angegeben, welche Felder Default aktiviert und ausgefüllt sind, ob sie änderbar sind und um welche Art von Feld es sich handelt.

	Spalte	Default ausgefüllt?	änderbar?	Art Feld
1	Baunummer	Ja, Anzahl Wohnungen	Ja	Information
2	Kommentar	Nein	Ja	Information
3	Brutto m ²	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
4	Netto m ²	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
5	m ² GrstFl	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
6	Kaufpreis in Preisliste	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Basis für Kaufpreis in Preisliste
7	Kürzung	Nein	Ja	Basis für Kaufpreis in Preisliste
8	Abweichende Leistungen Kaufpreis	Nein	Ja	Basis für Kaufpreis in Preisliste
9	Kaufpreis im Kaufvertrag	Ja (wird berechnet)	Nein (wird berechnet)	=7+8+9, Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
10	Verkaufswert Grundstück	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Basis für die Berechnung des

				Verkaufswert Gebäudes. Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
11	Verkaufswert Gebäude	Ja (wird berechnet)	Nein (wird berechnet)	=10-11, Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
12	Abweichende Leistungen Käufer (Erlöse)	Ja, Eigenschaften Typ	Ja	Durchschnitt wird auf Typebene verwendet
13	(Erwartetes) Datum Verkauf	Ja, Datum Ende der Mängelbeseitigungsperiode (wenn 100% vorverkauft, dann auf Datum Baubeginn)	Ja	Basis für (erwartetes) Datum Übertragung
14	Planen nach Datum	Nein	Ja	Aktivieren Sie den Checkbox, um das Verkaufsdatum einzugeben
15	(Erwartetes) Datum Übertragung	Ja, Datum Ende der Mängelbeseitigungsperiode	Ja	Datum wird benutzt für die Ausweisung von Terminen des Verkaufswertes pro Einheit im Cashflow
16	Status	Ja (Frei), solange nicht 100% vorverkauft ist. Wenn 100% vorverkauft ist dann Status 'verkauft'.	Ja	Basis für Information „Stand des Verkaufs“ in der Dialogfenster

Aktivieren der Kaufpreisliste:

- Im Projektbaum die gewünschte Nutzung auswählen
- In der Tabstruktur „Planung und Indexierung“ wählen und in der Rubrik „Verkaufsplanung“ das Feld „Kaufpreisliste verwendet?“ anklicken

Verkaufsplanung	
Verkaufsbeginn - an Privatpersonen	03-10-2021
Vorverkaufsdauer	90 Tage
Vorverkaufsprozentsatz	0,00%
Kaufpreisliste verwendet?	Nein
Nicht verkaufte Einheiten (bei Baufertigstellung)	5 Stück
Datum Ende Verkauf	01-07-2023

oder:

- In der Tabstruktur 'Verkaufserlöse' wählen und dort das Feld „Kaufpreisliste verwendet?“ anklicken

Übersicht Definition Machbarkeit

Bauprogramm Planung & Indexierungen Verkaufserlöse Grundstück Baukosten

Bildschirmeinstellungen

N - Eigentumswohnungen

Etagenwohnungen

Etagenwohnungen
5 Einheiten
Neubau
80,00 brutto m²
60,00 netto m²
240,00 brutto m³
0,00 m² Grstfl

Kaufpreisermittlung am Stichtag (€)

Methode der Kaufpreisermittlung

Parameter Kaufpreisermittlung

Kaufpreislste / Mietpreislste verwendet? **Nein**

Kaufpreis am Stichtag 240.000

Kaufpreis 3.000,00 pro brutto m²

Nach Öffnen der Kaufpreislste hat der Reaforce Benutzer die Möglichkeit, um die Einstellungen der Lste in der Reaforce Berechnung durchzuführen. Der Status bei „Planung und Indexierung“ und „Verkaufslste“ ändert sich von „nein“ auf „ja“.

Kaufpreislste

P-2023-01-20 Best case scenario PC-v1 BE-Fase 2 N-rjwon koop

Global (Vorverkauf) Global (nach Baubeginn) Über Kaufpreislste

Zeitplanung

Verkaufsbeginn 2-4-2023

Beginn der Grundstücksübertragungen 01-07-2023

Datum Übertragung = Datum Verkauf + 0 Tage

Datum Übertragung basierend auf der manuellen Eingabe

Baubeginn 1-7-2023

Baufertigstellung 1-7-2024

Verkaufsende 30-9-2023

Stand des Verkaufs

Anzahl Einheiten 10

Anzahl frei 10

Anzahl unter Option 0

Anzahl verkauft 0

% verkauft 0%



Datenreset Datenimport Datenexport Globale Verkaufsplanung öffnen




BauNr.	Bauprogramm				Kaufpreis				Im Kaufvertrag	VKW Grundstück	VKW Gebäude	Abw Leist Käufer	Planen nach Datum	(Erwartetes) Datum		Status
	Brutto m²	Netto m²	m² Grstfl	€	Rabatt	Abw Leist	Verkauf	Übertragung								
001	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
002	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
003	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
004	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
005	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
006	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
007	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
008	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
009	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
010	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						Frei
rjwon koop	100,00	85,00	0,00	3.141,80	0	0	314.180	94.254	219.926	0						

Aktivieren Kaufpreislste Abbrechen

Beispiel Kaufpreislste

Die Bearbeitung der Lste ist wie folgt:


1. Änderungen von Parametern bei bestehenden BauNrs.
2. Neue Einträge werden mit Hilfe des Icons  hinzugefügt. Der neue Eintrag wird mit den durchschnittlichen Werten des Bauprogramms und durchschnittlichen Kaufpreis gefüllt und kann dann angepasst werden.
3. Das Löschen eines Eintrags wird mit Klick auf das Icon  in der betreffenden Zeile durchgeführt.

4. Datenreset: Mit Klick auf  werden alle durchschnittlichen Werte pro Typ auf Basis von
 - Bauprogramm (Anzahl, brutto m², netto m², m² Grundstücksfläche)
 - Kaufpreis
 - Verkaufswert Grundstück
 aus der Reaforce Berechnung für alle Baunummern des betreffenden Typs zurückgesetzt.
5. Datenexport: Durch den Klick auf  wird die Kaufpreisliste in Excel exportiert und kann dort weiter bearbeitet werden.
6. Datenimport: Durch den Klick auf  kann die exportierte (Excel)Kaufpreisliste wieder in Reaforce importiert werden. Bei Import einer Kaufpreisliste wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt.


Achtung!

1. Ansatz im Cashflow bei Verkaufspreisen für Wohnungen/Parkplätzen, wenn die Kaufpreisliste verwendet wird, ist:
 - Wenn Wohnungen/Parkflächen bereits verkauft, jedoch noch nicht übertragen sind, dann werden die bereits abgelaufenen Termine auf das Datum Grundstücksübertragung fakturiert
 - Wird eine Einheit nach dem Datum Grundstücksübertragung verkauft, werden die bereits abgelaufenen Termine fakturiert auf Datum Verkauf
 - Wenn zum Ende der Mängelbeseitigungsperiode noch nicht alle Wohnungen/Parkplätze verkauft wurden, werden alle restlichen Termine gesamt auf das Datum Ende der Mängelbeseitigung in den Cashflow übernommen. Es wird dann davon ausgegangen, dass diese Objekte auf Vorrat gebaut werden und nicht mehr Teil des Bauprojektes sind.
2. Wird ein Typ von Kaufpreis auf Miete/BAR oder Miete (EW und URA) verändert, wird das Objekt aus der Kaufpreisliste gelöscht.
3. Wird ein Typ mit Method der Wertermittlung Kaufpreis geändert:
 - Mit anderen Parametern mit der gleichen Basis
 - Mit einer neuen Basis
 wird die Kaufpreisliste für diesen Typ zurückgesetzt (alle Einheiten erhalten den gleichen durchschnittlichen Kaufpreis mit der gleichen Verteilung für Verkaufswert Grundstück und Verkaufswert Gebäude auf Basis der neuen Parameter).
4. Ist die residuale Rechenmethode Verkaufswert und wird die Kaufpreisliste verwendet, wird die Rechenmethode auf den Ausgleich zurückgesetzt. Durch Verwendung der Kaufpreisliste ist eine residuale Verkaufswertberechnung nicht mehr möglich.

10.11Hinzufügen flexible Meilensteine

Zusätzlich zu den festen Projektterminen hat der Benutzer die Möglichkeit, seine eigenen flexiblen Meilensteine, über das Symbol  am oberen Fensterrand, zu definieren. (Siehe auf PV-Ebene in der Tabstruktur Definition – Planning grafisch).

Diese flexiblen Meilensteine können mit Terminen aus der Projektvariantenplanung und der Prozessplanung verknüpft werden, eventuell mit einer Korrektur.

Wenn ein Meilenstein mit einem gekoppelten Datum verknüpft ist, wird dies auf dem Fenster mit dem Symbol  angezeigt.

Beispiel für das Hinzufügen eines flexiblen Meilensteins

Im obigen Beispiel ist das 'Datum Entwicklungsbeginn' die Grundlage für den Meilenstein 'Abbrucharbeiten'. Dieser Meilenstein erhält das Datum Entwicklungsbeginn (01.01.2022) + 2 Monate Korrektur (= 01.03.2022).

Die Meilensteine können wiederum zur Darstellung von Zahlungsströmen im generischen Zahlungsplan verwendet werden (siehe Kapitel 6.6 in diesem Dokument).

Dies ermöglicht eine einfache Aktualisierung der Planung (und der damit verbundenen Cashflows).

Von diesem Fenster aus können auch die Prozessplanung und die vorhandenen flexiblen Meilensteine geändert werden, indem der entsprechende Meilenstein auf dem Fenster ausgewählt wird, woraufhin das entsprechende Dialogfenster erscheint.

Ein flexibler Meilenstein kann auch gelöscht werden, wenn er nicht in Zahlungsplänen verwendet wird.

10.12 Zusätzliche Daten zur Grundstücksanordnung (optional)

Auf PV Ebene ist es möglich Daten zur Grundstücksanordnung einzugeben. Diese werden auf PV-Ebene in dem Fenster Managementzusammenfassung gezeigt. In Reaforce Applikationsmanagement können Sie festlegen, ob Sie dies verwenden möchten oder nicht.

Die Daten der Grundstücksanordnung können unterteilt werden in:

Folgende Grundstücksparameter können eingegeben werden:


1. **m² Grundstücksfläche:** Grundstücksfläche
2. **Grundflächenzahl (GRZ):** Verhältnis zwischen bebauter und unbebauter Grundstücksfläche oder: Verhältnis zwischen m² Grundfläche und m² Grundstücksfläche. Die Zahl gibt an, wieviel Grundstücksfläche maximal bebaut werden darf.
Restriktion: $0 < GRZ \leq 1$
3. **m² Grundfläche:** der Flächenanteil, welcher als Teil des gesamten Grundstücks bebaut werden kann
4. **Geschossflächenzahl (GFZ):** Verhältnis zwischen brutto m² (oberirdisch) und m² Grundstücksfläche
Restriktion: $GFZ \geq 0$
5. **Brutto m² (oberirdisch):** Bebauung über Grund

Die Defaulteinstellung ist so, das die brutto m² (oberirdisch) gleich der Anzahl der Gesamt brutto m² ist. Hiervon kann der User abweichen, falls nötig (Keller, Tiefgarage, etc).

Beim Anlegen einer neuen PV werden die Daten von 1 bis 3 vom Reaforce Nutzer festgelegt. Diese können in dem Schirm Managementzusammenfassung geändert werden. Die Daten 4 und 5 werden aufgrund der eingegebenen Daten im Bauprogramm berechnet und in dem Fenster Managementzusammenfassung auf PV-Ebene angezeigt.


Im Bauprogramm werden folgende Daten angezeigt:

- Brutto m²
- Brutto m² (oberirdisch)
- Netto m²



Beispiel Managementzusammenfassung auf PV-Ebene

10.13 Erläuterung pro Kostenzeile

Beim Navigieren durch die Kostenstruktur auf den Fenstern Verkaufserlöse, Grundstückskosten, Baukosten oder Budgetorientierung auf PV-, DP- BE- oder Nutzungsebene wird das Symbol  für den Gesamtbetrag der ausgewählten Zeile angezeigt. Wenn Sie darauf klicken erscheint eine Eingabekarte, mit der eine Erklärung/Notiz definiert und markiert werden kann. Eine hinterlegte Notiz wird im Fenster durch das markierte Symbol angezeigt. Wenn Das Symbol angeklickt wird, kann die Notiz geöffnet, geändert oder gelöscht werden.

11 PUBLIZIERUNG VON PROJEKTEN

Solange ein Projekt nicht publiziert wird, kann nur der Projekteigentümer darauf zugreifen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann eine Projektpublikation erforderlich sein, beispielsweise ein Bericht an das Management im Zusammenhang mit dem Projektfortschritt für einen Quartals- oder Monatsbericht oder um die Zustimmung zu einem Investitionsvorschlag zu erhalten. Nur der Projekteigentümer kann ein Projekt publizieren.

Ein Teil der Publizierung besteht darin, Folgendes einzutragen:

- Gewichtungsfaktoren (siehe Kapitel 11.1 in diesem Handbuch)
- Projekt- und Typmerkmale (falls vorhanden, siehe Kapitel 10.5.1 in diesem Handbuch)

11.1 Eingabe Gewichtungsfaktoren

Die Gewichtungsfaktoren bestehen aus:

- **Prozentuale Wahrscheinlichkeit:** gibt an, wie hoch man die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass ein Projekt, das sich noch in der Akquisitions- oder Vorbereitungsphase befindet, auch tatsächlich realisiert werden wird. Dies beinhaltet also, dass sobald deutlich ist, dass ein Projekt tatsächlich realisiert werden wird, die Wahrscheinlichkeit stets auf 100 % eingestellt werden muss.
- **Prozentuale rechtliche Beteiligung:** gibt an, zu wie viel Prozent man gemäß den juristischen Verhältnissen Eigentümer eines Projekts ist.
- **Prozentualer Gewinnanteil:** gibt an, welcher Teil des Entwicklungsgewinns (die als Kosten auf dem Projekt lasten) eine Gewinnausschüttung für den Lizenzinhaber generiert.
- **Prozentualer Finanzierungsanteil:** gibt an, welcher Teil der Finanzierungszinsen (die als Kosten auf dem Projekt lasten) einen Zinsertrag für den Lizenzinhaber generiert.
- **Prozentuale Deckung der Geschäftskosten:** gibt an, welcher Teil der Entwicklungskosten (die als Kosten auf dem Projekt lasten) eine Deckung für den Lizenzinhaber generiert.

Änderung der Gewichtungsfaktoren:

- Gehen Sie im Projektbaum auf das Projekt und anschließend eine Variante
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“.
- Es erscheint ein Eingabefenster mit mehreren Reitern.
- Wählen Sie den Reiter „Gewichtungsfaktoren“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem die Gewichtungsfaktoren geändert werden können.

11.2 Art der Publikationen

Es gibt drei Arten der Publikationen.

11.2.1 Periodenbericht (PB):


Merkmale der PB:

- Wird verwendet, um je Periode (beispielsweise Monat, Quartal) über den Projektfortschritt zu berichten zugunsten des Periodenberichts des gesamten Unternehmens.
- Hat vorgeschriebene Publikationstypen (beispielsweise 01-2012, 02-2012, Q1-2012, Q2-2012 usw.).
- Diese Publikationstypen werden vom Anwendungsverwalter in dem Reaforce Applikationsmanagement festgelegt.

- Jeder Periodenbericht wird von einer (zuvor in dem Applikationsmanagement festgelegten) autorisierten Person nach einer Prüfung genehmigt oder abgelehnt.
- Jeder Publikationstyp kann mehrere Malen benutzt werden;
- Ein abgelehnter Periodenbericht kann vom Benutzer aus dem Projektbaum entfernt werden.
- Jeder Periodenbericht wird im Projektbaum als „PB - <Bezeichnung des Zeitabschnitts >“ angezeigt. Hierbei gilt, dass der aktuellste Bericht immer zuerst angezeigt wird.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu publizierende Variante;
- Bearbeiten Sie die Projektvariante, um eine realistische Prognose zu erstellen, die dann als Periodenbericht veröffentlicht werden kann;
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche „Wizard“ und wählen den Wizard „Vorbereiten publizieren“




Beispiel: Wizard "Vorbereitung publizieren" wählen

- Wählen Sie die „Periodenbericht“ und folgen dann dem Wizard.
Der Wizard geht durch alle Schritte und damit verbundenen Checks, die notwendig sind, bevor ein Bericht erstellt werden kann.

Achtung!

Wenn im letzten Eingabefeld die Schaltfläche "Fertigstellen" nicht aktiviert werden kann, dann fehlen noch notwendige Eingaben oder die Eingaben sind nicht logisch (z.B. wenn die Prozessplanung nicht aufeinander folgende Daten enthält). Gehen Sie dann erneut durch den Wizard und korrigieren die entsprechenden Daten.

- Nachdem Sie erfolgreich durch den Wizard "Vorbereitung Publizieren" gegangen sind:
Gehen Sie noch einmal durch die Prognose und stellen sicher, dass die Änderungen, die Sie im Wizard durchgeführt haben, plausibel sind;
- Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, klicken Sie mit der linken Maustaste erneut auf die Schaltfläche „Wizard“ und wählen „Publizieren“.
- Wählen Sie als Berichtsart „Periodenbericht“ und gehen zum nächsten Dialogfenster;
- Wählen Sie, welchen Typ des Periodenberichtes Sie publizieren möchten. Gehen Sie dann weiter durch den Wizard. Dann wird eine Kopie der Prognose als Periodenbericht erstellt. Dieser Bericht wird im Projektbaum zugefügt.



Periodenbericht (Q2-2017) wurde dem Projektbaum zugefügt. Der Status des Berichtes ist „Zu prüfen“

Achtung!

Wenn im letzten Eingabefeld die Schaltfläche „Fertigstellen“ nicht aktiviert werden kann, dann fehlen noch notwendige Eingaben oder die Eingaben sind nicht logisch (z.B. wenn die Prozessplanung nicht aufeinander folgende Daten enthält). Gehen Sie dann erneut durch den Wizard Vorbereitung Publizieren, korrigieren Sie die entsprechenden Daten und gehen Sie dann erneut durch die Wizard Publizieren. Wenn alle Daten logisch sind kann man tatsächlich die Publikation erstellt werden.


11.2.2 Phasenbericht (Ph.B):

Merkmale der Ph.B.:

- Wird verwendet, um einen bestimmten „Go-/No-go-Moment/Bezugspunkt“ in einem Projekt festzulegen. Diese Bezugspunkte werden je Projekt zu unterschiedlichen Zeitpunkten erreicht.
- Hat vorgeschriebene Berichtstypen (beispielsweise Projektinitierung, Vorläufiger Projektentwurf, Baubegenehmigung).
- Diese Berichtstypen werden von Reasult kundenspezifisch in der Reaforce-Datenbank mit einer bestimmten Rangfolge festgelegt. (Wenn beispielsweise für ein bestimmtes Projekt bereits einen genehmigten Phasenbericht –Vorläufiger Projektentwurf besteht, kann der Benutzer anschließend kein Phasenbericht „Projektinitierung“ mehr erstellen, sondern nur eine überarbeiteten „Vorläufiger Projektentwurf“ oder einen Phasenbericht „Baubegenehmigung“.)
- Jeder Phasenbericht wird von einer (zuvor in dem Applikationsmanagement festgelegten) autorisierten Person nach einer Prüfung genehmigt oder abgelehnt.
- Jeder Publikationstyp kann mehrere Malen benutzt werden;
- Ein abgelehnter Phasenbericht kann vom Benutzer aus dem Projektbaum entfernt werden.
- Jeder Phasenbericht wird im Projektbaum als „Ph.B - <Bezeichnung der Variante>“ angezeigt. Hierbei gilt, dass die aktuellste Publikation immer zuerst angezeigt wird.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu publizierende ProjectVariant;
- Bearbeiten Sie die Projektvariante, um eine realistische Prognose zu erstellen, die dann als Phasenbericht veröffentlicht werden kann;
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche „Wizard“ und wählen den Wizard „Vorbereiten publizieren“




Beispiel: Wizard "Vorbereitung publizieren" wählen

- Wählen Sie als Berichtsart „Phasenbericht“ und gehen zum nächsten Dialogfenster;
- Wählen Sie welchen Typ des Phasenberichtes Sie publizieren möchten

Achtung!

Bei der ersten Berichterstattung eines Phasenberichtes sind alle Typen verfügbar. Danach kann nur der letzte Typ und die folgenden Typen gewählt werden. Die Anzahl und die Reihenfolge der Phasenberichte ist eine kundenspezifische Einstellung, die Result im Rahmen der Implementierung mit dem Kunden abspricht.

- Folgen Sie dann dem Wizard.
Der Wizard geht durch alle Schritte und damit verbundenen Checks, die notwendig sind, bevor ein Bericht erstellt werden kann.
- Nachdem Sie erfolgreich durch den Wizard "Vorbereitung Publizieren" gegangen sind:
Gehen Sie noch einmal durch die Prognose und stellen sicher, dass die Änderungen, die Sie im Wizard durchgeführt haben, plausibel sind;
- Wenn Sie mit den Änderungen einverstanden sind, klicken Sie mit der linken Maustaste erneut auf die Schaltfläche „Wizard“ und wählen „Publizieren“;
- Wählen Sie als Berichtsart „Phasenbericht“ und gehen zum nächsten Dialogfenster;
- Wählen Sie, welchen Typ des Phasenberichtes Sie publizieren möchten. Gehen Sie dann weiter durch den Wizard. Dann wird eine Kopie der Prognose als Phasenbericht erstellt. Dieser Bericht wird im Projektbaum zugefügt.



Phasenbericht (Ph.B.-Initiative) wurde dem Projektbaum zugefügt. Der Status des Berichtes ist „Zu prüfen“

Achtung!

Wenn im letzten Eingabefeld die Schaltfläche "Fertigstellen" nicht aktiviert werden kann, dann fehlen noch notwendige Eingaben oder die Eingaben sind nicht logisch (z.B. wenn die Prozessplanung nicht aufeinander folgende Daten enthält). Gehen Sie dann erneut durch den Wizard Vorbereitung Publizieren, korrigieren Sie die entsprechenden Daten und gehen Sie dann erneut durch die Wizard Publizieren. Wenn alle Daten logisch sind kann man tatsächlich die Publikation erstellt werden.

11.2.3 Freie Publikation (FrP):

Merkmale FrP:

- Kann vom Benutzer verwendet werden, um unabhängig von einer regelmäßigen Berichterstattung oder dem Erreichen eines bestimmten Bezugspunktes eine bestimmte ProjectVariant für sich selbst definitiv festzulegen. (Beispiel: Grundstücksangebot der Gemeinde)
- Enthält keine Publikationstypen.
- Eine Freie Publikation wird nicht geprüft.
- Eine erstellte Freie Publikation kann vom Benutzer jederzeit aus dem Projektbaum entfernt werden.
- Jede Freie Publikation wird im Projektbaum als „FrP- <Bezeichnung des Berichts>“ angezeigt. Hierbei gilt, dass der aktuellste Bericht immer zuerst angezeigt wird.

Wie?


- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die zu publizierende ProjectVariant.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche "Wizard"
- Wählen Sie den Wizard „Publizieren“
- Wählen Sie „eigener Bericht“ und gehen folgendes dem Wizard

11.3 Darstellung von Publikationen im Projektbaum

Alle Phasen- und Periodenberichte werden im Projektbaum mit einem Farbencode angegeben, sodass der Status des Berichtes immer direkt sichtbar ist.

Bedeutung der Farben:

- Grün: Bericht/Publikation genehmigt
- Rot: Bericht/Publikation abgelehnt
- Blau: Bericht/Publikation wird noch geprüft



Darstellung von Berichten/Publikationen im Projektbaum

Achtung!

- Ein Projekt, für das ein oder mehrere Phasen- und/ oder Periodenbericht(e) erstellt wurden, kann vom Projekteigentümer nicht mehr entfernt werden.

12 BERICHTERSTATTUNG VON PROJEKTEN

In Reaforce sind mehrere Berichte verfügbar.

Es hängt von der gewählten Konsolidierungsebene ab, ob Berichte verfügbar oder nicht sind.

Zum Beispiel, der Benutzer kann auf allen Konsolidierungsebenen einen freien Bericht erstellen. Der Benutzer kann hierbei selbst angeben, welche Elemente tatsächlich in den Bericht aufgenommen werden sollen.

Zudem steht auf der Nutzungsebene ein fester Bericht „Default-Analyse“ zur Verfügung.

Darüber hinaus können auf Wunsch der Kunden sogenannte unternehmenseigene Berichte von Reasult entwickelt werden, die dann anschließend an den Standardberichten hinzugefügt werden.

12.1 Übersicht Standardberichte

Die unten stehende Tabelle zeigt, welche Berichte für die einzelnen Konsolidierungsebenen verfügbar sind.

Konsolidierungsebene	Berichtsname
Portfolio (Gebäude)	Projektübersicht pro Bericht
	Portfolioübersicht Berichte
Projekt	Publikationsübersicht
	Managementzusammenfassung
	Projekte-Übersicht
Projektvariant	Default-Analyse
	Managementzusammenfassung
	Projekte-übersicht
	Sonstiger Bericht
	Kennzahlen
Teilprojekt	Sonstiger Bericht
Baueinheit	Sonstiger Bericht
Nutzung	Sonstiger Bericht
	Ratenplan Verkaufswert
Unternehmenseigener Bericht	<Name des unternehmenseigenen Berichts>

* Nur auf der Ebene der Projektvariante verfügbar, wenn es keine Baueinheiten gibt.

Im Folgenden werden die verschiedenen Berichtstypen näher erläutert.

12.1.1 Projektübersicht pro Bericht

Dieser Bericht gibt einen Überblick über alle aktiven Projekte der Gebäude- oder Grundstücksentwicklung, die einen ausgewählten Phasen- oder Periodenbericht haben (z.B. alle Projekte, die einen Phasenbericht „Initiierung“ haben oder alle Projekte, die einen Phasenbericht Q2-2013 haben). Die Auswahl kann aus allen vorhandenen Phasenberichten erfolgen. Aus der Liste der Periodenberichte können die letzten 6 Berichtstypen ausgewählt werden.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der Mappe Projekte – Meine Projekte
- Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Portfolio – Gebäude - Projektübersicht pro Bericht und wählen den gewünschten Berichtstyp. Der

Bericht wird nun automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, in Exel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.2 Berichtsübersicht

Dieser Bericht gibt einen Überblick über alle Phasen- oder Periodenberichte von allen aktiven Projekten. Der Bericht kann nach Spalte 1 oder 2 geordnet werden.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der Mappe Projekte – Meine Projekte
- Wählen Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Portfolio – Gebäude - Portfolio Übersicht Berichte und wählen dann Phasenbericht oder Periodenbericht. Der Bericht wird nun automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Exel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.3 Projekte-Übersicht

Dieser Bericht gibt einen Überblick von dem letzten Daten-Update von allen aktiven Projekten zu dem R&A Datenbank.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der Mappe Projekte – Meine Projekte
 - Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Portfolio – Gebäude – Projekte-Übersicht
- Der Bericht wird nun automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Exel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.4 Publikationsübersicht

Dieser Bericht gibt einen Überblick über alle Phasen- oder Periodenberichte von 1 spezifischen Projekt.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu dem entsprechenden Projekt
 - Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Projekt – Publikationsübersicht.
- Der Bericht wird automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Exel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.5 Managementzusammenfassung

Dieser Bericht gibt einen Überblick von dem Schirm Managementzusammenfassung von 1 spezifischen Projekt. Der Reaforce User kann dabei eine Anfangspublikation und 2 Vergleichspublikationen wählen.

Dieser Bericht kann nur erstellt werden wenn das Projekt eine PC-Variante enthält.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu dem entsprechenden Projekt
- Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Projekt – Managementzusammenfassung
- Stellen Sie im Dialogfenster die richtige Wähle ein

Der Bericht wird nun automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Excel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.6 Variantenanalyse

Der Bericht Variantenanalyse bietet die Möglichkeit mehrere Varianten und/oder Publikationen eines Projektes miteinander zu vergleichen.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden PC, PV oder dem entsprechenden Bericht
- Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Projekt – Variantenanalyse. Der Bericht wird automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Excel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.7 Default-Analyse

Die Default-Analyse bietet einen Überblick über die Unterschiede zwischen den unternehmenseigenen Defaults und den vom Projekteigentümer angewandten projektspezifischen Defaults auf Nutzungs- und Typenebene.

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden PC, PV oder dem entsprechenden Bericht
- Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Projektvariante – Default-Analyse. Der Bericht wird automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Excel, PDF oder Word exportiert werden.

12.1.8 Sonstiger Bericht

In Reaforce kann der Benutzer auf allen Konsolidierungsebenen einen freien Bericht erstellen. Der Benutzer kann hierbei selbst angeben, welche Elemente tatsächlich in den Bericht aufgenommen werden sollen.

Die Komponenten korrespondieren mit den Informationen, die auf den Ausgabeschirmen in Reaforce gezeigt werden.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf die richtige Konsolidierungsebene.
- Aktivieren Sie in der Symbolleiste die Schaltfläche „Berichte - <Konsolidierungsebene> - Sonstiger Bericht“.
- Wählen Sie im angezeigten Dialogfenster die gewünschten Berichtselemente. Der wird erzeugt in Excel.

Beispiel?

Zusammenstellung eigener Bericht

► P-Testprojekt Reaforce ► PC-Variante 3 ► N-Reihenhäuser

☐ Alles auswählen

Übersicht

☐ Projektinfo ☐ Managementzusammenfassung ☐ KPI's

Definition

☐ Bauprogramm ☐ Planung & Indexierungen ☐ Verkaufserlöse ☐ Grundstück

☐ Baukosten

Machbarkeit

☐ Budgetorientierung (+) ☐ Budgetorientierung (-)

☐ Cashflow - metrisch ☐ Inv / Inst.h ☐ Cashflow - grafisch

Risiken

☐ Erwartetes Risiko ☐ Maßnahmen zur Beherrschung

Beteiligung

☐ Beteiligung ☐ Cashflow - metrisch ☐ Inv / Inst.h ☐ Cashflow - grafisch

Controlling

☐ Projektübersicht ☐ Publikationsübersicht ☐ Budgetkontrolle

☐ Cashflow - metrisch ☐ Inv / Inst.h ☐ Cashflow - grafisch

Finanzierung

☐ Finanzierung

Beispiel für den Start eines sonstigen Berichts auf PV-Ebene

Achtung!

- In (Berichten) wird empfohlen, die Versionsnummer anzugeben, unter der die Berechnung erfolgt ist, um die Unterschiede zwischen Berechnungen, die unter verschiedenen Versionsnummern erstellt wurden, in einem späteren Stadium noch erklären zu können.

12.1.9 Kennzahlen

Der Bericht gibt einen Überblick über die wichtigsten Indikatoren für jede Projektvariante oder jeden Bericht. Der Bericht besteht aus 3 Teilen:

1. Allgemeine Projekt-, Planungs- und Status-Informationen auf Varianteneben
2. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Indikatoren
 - Bauprogramm
 - Investitionskosten
 - Erlöse
3. Einen Überblick über die durchschnittlichen Investitionskosten pro brutto m² bzw. brutto m³ in einem Säulendiagramm

Wie?

- Gehen Sie im Projektbaum zu der entsprechenden PC, PV oder dem entsprechenden Bericht
- Aktivieren Sie in der Buttonbar die Schaltfläche „Berichte“ und wählen dort Projektvariante/Indikatoren“. Der Bericht wird automatisch in SSRS erzeugt und kann, wenn gewünscht, nach Excel, PDF oder Word exportiert werden.

12.2 Unternehmenseigener Bericht

Auf Wunsch der Kunden kann Reasult sogenannte unternehmenseigene Berichte entwickeln, die anschließend den Standardberichten hinzugefügt werden.

13 EXPORTIEREN UND DRUCKEN

Ausführungsfenster und Berichte können exportiert und eventuell gedruckt werden.

13.1 Exportieren und Drucken von Ausführungsfenstern

Die angezeigten Ausführungsfenster können direkt gedruckt werden über Excel.

Der Export über Excel ist nicht möglich für die Ausführungsfenster;

- Projektinfo
- Planung grafisch
- Brutto Cashflow grafisch
- Notizblock

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger auf das gewünschte Ausführungsfenster und klicken Sie auf das richtige Symbol in der **Symbolleiste**.

13.2 Exportieren und Drucken von Berichten

Siehe Kapitel 12.1 für eine Erläuterung pro Bericht.

Unternehmenseigene Berichte können auf Wunsch nach

- Microsoft® Excel
- Microsoft® Word
- PDF

exportiert und anschließend gedruckt werden.

13.3 Exportieren und Drucken von Dialogfenstern

Folgende DialogFenster

- Verkaufsliste
- Mietpreisliste
- Subventionen und Zuschüsse;

können nach Excel exportiert werden und dort weiter bearbeitet werden.

14 ARCHIVIEREN

Zu einem bestimmten Zeitpunkt kann der Projekteigentümer ein Projekt nicht länger in seinem Projektbaum anzeigen lassen wollen, beispielsweise

- ein Projekt, das sich noch in der Akquisitionsphase befand, wird endgültig aufgegeben.
- ein Projekt wurde definitiv beendet.

Wie?

- Bewegen Sie den Mauszeiger im Projektbaum auf das betreffende Projekt.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „Archivieren“.
- Es erscheint ein Dialogfenster. Klicken Sie auf „OK“.
- Anschließend erscheint das Projekt nicht mehr im Projektbaum.

Beispiel?





Beispiel für das Dialogfenster der Archivierung eines Projektes

Achtung!


- Die Reaforce Benutzer mit Recht ‚Verwalter Projekte‘ kann das Projekt (auf Wunsch) wieder in den Projektbaum des Projekteigentümers zurücksetzen oder endgültig archivieren.

15 ZAHNRAD / INFORMATION

In der Symbolleiste in Reaforce auf das Symbol „Zahnrad“  können Einstellungen geändert werden und ist zusätzliche Informationen über (die Bedienung) von Reaforce verfügbar.



15.1 Meldungen Anzeigen und Entfernen


Ungelesene Meldungen der Verwaltung können in der Symbolleiste auf das Symbol „Zahnrad“  angesehen werden.

Über das Modul „Reaforce Applikationsmanagement“ kann der Anwendungsverwalter Meldungen an die Reaforce Benutzer senden. Die Meldungen werden beim Start von Reaforce automatisch auf dem Bildschirm angezeigt. Die Benutzer können anschließend alle Meldungen lesen und markieren, sodass sie bei einem erneuten Start von Reaforce nicht mehr angezeigt werden. Es können auch alle Meldungen gleichzeitig entfernt werden.


Die Benutzer können die angezeigten Meldungen auch ungelesen wegklicken, sodass sie bei einem erneuten Start von Reaforce erneut angezeigt werden.

Wie?

Lesen von neuen und ungelesenen Meldungen :

- Starten Sie Reaforce.
 - Neue und ungelesene Meldungen werden automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.
- oder
- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste auf das Symbol „Zahnrad“ . Wählen Sie „Meldungen zeigen“.
 - Die ungelesenen Meldungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Entfernen aller Meldungen gleichzeitig:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Symbolleiste auf das Symbol „Zahnrad“ .
- Wählen Sie „Meldungen zeigen“.
- Die ungelesenen Meldungen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- Klicken Sie auf „Alle Meldungen selektieren“ und anschließend auf „OK“.
- Die Meldungen werden entfernt.

15.2 Handbücher

Alle Handbücher und Release Notes können über diesen Link angefordert werden.

15.3 Haftungsausschluss

Unter „Haftungsausschluss“ versteht man: Die Beschreibung, die der Lieferant dem Benutzer aushändigt, in der angegeben ist, unter welchen Bedingungen Reaforce genutzt werden kann.

15.4 Info

Unter „Info“ sehen Sie die Reaforce Version und Bild- und Patch-Nummern.

16 APPLIKATIONSMANAGEMENT

Unter „Reaforce Applikationsmanagement“ versteht man: Die Unterstützung verschiedenster Prozesse, wie diese in Reaforce definiert sind. Das Programm stellt einen grundlegenden Bestandteil der gesamten Reaforce-Umgebung dar.

Siehe für eine weitere Erklärung das „Handbuch Reaforce Applikationsmanagement“.

17 ANLAGE: BEGRIFFE

In dieser Liste werden einige der in Reaforce verwendeten Begriffe erläutert.

17.1 1. Konsolidierungsebene:

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich:

- **ProjectVariant:** wenn die Projektstruktur folgendermaßen aufgebaut ist:
Projekt – ProjectVariant – Nutzungen (und Typen)
- **Baueinheit:** wenn die Projektstruktur folgendermaßen aufgebaut ist:
Projekt – ProjectVariant – Baueinheit – Nutzungen (und Typen)

17.2 2. Konsolidierungsebene:

Hier gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich:

- **ProjectVariant:** wenn die Projektstruktur folgendermaßen aufgebaut ist:
Projekt – ProjectVariant – Baueinheit – Nutzungen (und Typen)
- **Teilprojekt:** wenn die Projektstruktur folgendermaßen aufgebaut ist:
Projekt – ProjectVariant – Teilprojekt – Baueinheit – Nutzungen (und Typen)

17.3 3. Konsolidierungsebene:

Hier gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich:

- **ProjectVariant:** wenn die Projektstruktur folgendermaßen aufgebaut ist:
Projekt – ProjectVariant – Teilprojekt – Baueinheit – Nutzungen (und Typen)

17.4 Externe Kosten:

Die externen Kosten bestehen aus: Alle Kosten von Grundstückskosten bis zum Unvorhergesehenen.

17.5 IRR „Entwicklung & Realisierung“

Der IRR „Entwicklung & Realisierung“ ist ein Prozentsatz, wobei der Nettobarwert (NBW) des Entwicklungs- und Realisierungs-Cashflows Null ist. In Reaforce entspricht dies dem Zeitraum ab dem Datum des Entwicklungsbeginns bis einschließlich dem Datum Ende des Projektes.

Für alle Nutzungen gilt:

IRR Entwicklung und Realisierung:

- Wird kalkuliert auf Tagesbasis;
- Kann jederzeit neu kalkuliert und angezeigt werden;
- Wenn gilt: $-100\% \leq \text{IRR} \leq 100\%$, dann wird für den IRR „irreal“ angegeben;

17.6 IRR Eigenverwaltung

Der IRR Eigenverwaltung ist der Prozentsatz, bei dem der Nettobarwert (NBW) des Restnutzungs-Cashflows Null ist.

Für die Nutzungen Gewerbe, Freizeit & Utilitär gilt:

IRR Eigenverwaltung:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für die Nutzung gemacht wurde, dann ist der IRR Eigenverwaltung nicht verfügbar und wird nicht angezeigt
- Kann nur einen kalkulierten Wert haben, wenn das Modul „Ertragswert“ benutzt wird für die Einführung einer Ertragswert-Kalkulation

Für die Nutzungen Wohnungen und Parken gilt:

IRR Eigenverwaltung:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für die Nutzung und alle Typen dadrin gemacht wurde, dann ist der IRR Eigenverwaltung nicht verfügbar und wird nicht angezeigt
- Kann nur einen kalkulierten Wert haben, wenn das Modul „Ertragswert“ benutzt wird, und eine Ertragswert-Kalkulation für alle Typen gemacht ist, die zu der Nutzung gehören.
- Wenn eine Ertragswert-Kalkulation für die Nutzungen „Wohnen“ oder „Parken“ gemacht wurde, aber nicht für alle Typen, die zu den entsprechenden Nutzungen gehören, dann wird für die Kennzahl „IRR Eigenverwaltung“ folgendes angezeigt: nicht berechenbar

Auf der Ebene Baueinheit, Teilprojekt und Projektvariante gilt:

IRR Eigenverwaltung:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für die unteren Ebenen gemacht wurden, ist der IRR-Eigenverwaltung nicht verfügbar und wird nicht angezeigt
- Wenn der IRR Eigenverwaltung angezeigt wird, kann aber nur dann ein kalkulierter Wert angezeigt werden, wenn für keine der darunter liegenden Ebene der Status „nicht berechenbar“ angezeigt wird
- Wenn eine der unterliegenden Ebenen den Status „nicht berechenbar“ anzeigt dann wird auch auf dieser Ebene „nicht berechenbar“ für den Wert IRR Eigenverwaltung angezeigt

17.7 IRR Gesamtlaufzeit

Der IRR „Gesamtlaufzeit“ ist der Prozentsatz, bei dem der Nettobarwert (NBW) des gesamten Cashflows (also der Entwicklungs-, Realisierungs- und Restnutzungsperiode zusammen) Null ist.

Für die Nutzungen Gewerbe, Freizeit & Utilitär gilt:

IRR Gesamtlaufzeit:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für die Nutzung gemacht wurde, dann wird der IRR Gesamtlaufzeit nicht angezeigt
- Wenn der IRR Gesamtlaufzeit angezeigt wird, kann dieser nur einen kalkulierten Wert haben, wenn
 - Das Modul „Ertragswert“ benutzt ist für die Eintragung einer Ertragswert-Kalkulation;
 - Der Verkaufsdatum an den institutionellen Investor \leq Baufertigstellung ist;
 - Die Zahlung für das Grundstück und das Gebäude vollständig bei Baufertigstellung erfolgt.

Wenn nicht alle genannten Bedingungen erfüllt sind, wird für den IRR Gesamtlaufzeit folgendes angezeigt: „nicht berechenbar“

Für die Nutzungen Wohnungen und Parken gilt:

IRR Gesamtlaufzeit:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für die Nutzung gemacht wurde, dann wird der IRR Gesamtlaufzeit nicht angezeigt.

- Wenn ein Wert für die IRR Gesamtlaufzeit angezeigt wird, dann kann dieser nur einen kalkulierten Wert anzeigen, wenn
 - Ein Ertragswert-Kalkulation für alle Typen berechnet wurde, die zu der Nutzung gehören;
 - Das Verkaufsdatum an den institutionellen Investor \leq Baufertigstellung ist;
 - Die Zahlung für das Grundstück und das Gebäude vollständig bei Baufertigstellung erfolgt.

Wenn nicht alle genannten Bedingungen erfüllt sind, dann wird für den IRR Gesamtlaufzeit folgendes angezeigt: nicht berechenbar

Auf den Ebenen Baueinheit, Unterprojekt und Variante gilt:

IRR Gesamtlaufzeit:

- Wird monatlich kalkuliert;
- Wenn keine Ertragswert-Kalkulation für alle unteren Ebenen gemacht wurde, wird der IRR Gesamtlaufzeit nicht angezeigt.
- Wenn der IRR Gesamtlaufzeit angezeigt wird, dann kann aber nur ein kalkulierter Wert angezeigt werden, wenn für keine der darunter liegenden Nutzungen oder Typen gilt: nicht berechenbar.
- Wenn eine der unterliegende Ebenen den Status „nicht berechenbar“ anzeigt dann wird auch auf dieser Ebene „nicht berechenbar“ für den Wert IRR Gesamtlaufzeit angezeigt

17.8 Referenzwert

Unter „Referenzwert“ versteht man: Den Nenner (Referenz), der in Bezug auf die Investitionskosten und Erlöse ausgewählt werden kann, in Prozent ausgedrückt.

Reaforce bietet diese Möglichkeit, da die Praxis gezeigt hat, dass die verschiedenen einbezogenen (Projekt-)Parteien unterschiedliche Referenzwerte zur Beurteilung einer Machbarkeitsanalyse anwenden.

Beispiel:

- Der Bauherr verwendet in den meisten Fällen die Baukosten als Nenner im Referenzwert.
- Der Entwickler verwendet in den meisten Fällen die Investitionskosten als Nenner im Referenzwert.

Reaforce unterscheidet die folgenden Referenzwert:

- Baukosten
- Gesamtkosten
- Investitionskosten
- Verkaufswert
- Verkaufserlöse
- Gesamterlöse

Der Referenzwert kann geändert werden, indem Sie im Ausführungsfenster „Managementzusammenfassung“ das Feld „Referenzwert“ aktivieren und einen anderen Wert auswählen.

Beispiel?

Beispiel für eine Änderung des Referenzwertes im Ausführungsfenster „Managementzusammenfassung“

17.9 Verkaufsplanung

Hier werden die Daten angezeigt, die bestimmen, wann das Projekt verkauft (abgesetzt) wird und eventuell mit welcher Geschwindigkeit.

Bei Verkauf an institutionelle Käufer wird das Projekt immer auf einen bestimmten Datum für 100% verkauft.

Bei Verkauf an Privatpersonen kann eine detaillierte Verkaufsplanung eingegeben werden.


Die folgende Daten werden verwendet:

- Vorverkaufsdauer
- Vorverkaufsprozentsatz
- Verkäufe pro Monat nach Baubeginn.

Diese Verkaufsperiode ab Datum Baubeginn wird unterteilt in maximal 6 Zeiträume, wobei für den einzelnen Zeitraum wird eingegeben:

- Größe des Zeitraums (in Monaten)
- Anzahl der verkauften Einheiten pro Monat (Default = 10% aller Einheiten auf Nutzungsebene)

Im definierten Zeitraum werden die Verkaufseinheiten linear verteilt



Beispiel Verkaufsplanung

17.10 Finanzierungsvergütung

Der Unterschied zwischen dem Verkaufswert und dem Verkaufserlöse liegt im Posten „Finanzierungsvergütung“. Der Posten „Finanzierungsvergütung“ ist ein Posten, der von institutionellen Käufern vom Verkaufswert abgezogen wird, wenn von einer Ratenzahlung vor der Abnahme des Immobilienprojektes (Datum der Baufertigstellung) gesprochen wird. Eine derartige Ratenzahlung verringert also sowohl

- den Verkaufserlöse infolge eines Postens „Finanzierungsvergütung“ (der als negativer Betrag dargestellt wird) als auch
- die Investitionskosten infolge geringerer Finanzierungszinsen.

Die Finanzierungsvergütung wird folgendermaßen berechnet: Kum. Verkaufserlöse (Periode) * Finanzierungsvergütung%

Beim Verkauf an institutionelle Käufer kann ein Prozentsatz für die Finanzierungsvergütung gewählt werden.

Hierbei handelt es sich um einen Zinssatz, den der institutionelle Käufer dem Verkäufer für die Ratenzahlung während der Bauzeit anstelle einer Einmalzahlung am Datum der Baufertigstellung (Turn-key-Zahlung) in Rechnung stellt.

Wenn man sich für eine Ratenzahlung während der Bauzeit entscheidet, entsteht ein geringerer Kapitalbedarf und infolgedessen sinken die Finanzierungszinsen.